

BOSCH - FPA5000

03-01-19

Spis treści

1.	Oprogra	amowanie wizualizacyjne IFTER EQU	1
2.	Wizuali	zacja centrali FPA firmy BOSCH	4
3.	Integrad	zja Bosch FPA	6
3 W	.1. Kor ykorzyst	nfiguracja centrali Bosch FPA do połączenia z oprogramowaniem IFTER EQU tując RS232	6
3 w	.2. Kor ykorzyst	nfiguracja centrali Bosch FPA do połączenia z oprogramowaniem IFTER EQU tując serwer OPC	8
3 B	.3. Kor losch 11	nfiguracja serwera OPC zainstalowanego na komputerze do połączenia z centralą	
3	.4. Eks	port konfiguracji z centrali BOSCH FPA	13
	3.4.1.	Eksport pliku.data	13
	3.4.2.	Eksport pliku.mpp	15
	3.4.3.	Eksport raportu ogólnego z centrali do formatu PDF	17
4.	Tworze	nie integracji BOSCH FPA	17
5.	Właściw	vości integracji BOSCH FPA	19
5	.1. Zak	ładka ogólne	19
5	.2. Zak	ładka Alarmy	20
5	.3. Zak	ładka Transmisja	21
6.	Import	konfiguracji	22
7.	Elemen	ty systemu Bosch FPA	25
7	.1. Cer	ntrale	25
	7.1.1.	Dodawanie centrali	25
	7.1.2.	Właściwości centrali	25
7	.2. Gru	ıpy	29
	7.2.1.	Dodawanie Grup	29
	7.2.2.	Właściwości Grup	29
7	.3. Ele	menty	32
	7.3.1.	Dodawanie Elementów	32
	7.3.2.	Właściwości Elementu	33
7	.4. Prz	ekaźniki	36
	7.4.1.	Dodawanie Przekaźników	36
	7.4.2.	Właściwości przekaźników	36

1. Oprogramowanie wizualizacyjne IFTER EQU

Wizualizacja oparta na programie IFTER EQU pozwala na przedstawienie elementów systemów SSP, SSWiN, KD, CCTV, Automatyki budynkowej oraz urządzeń kontrolno – pomiarowych w postaci graficznej i tekstowej. Elementy wizualizacji prezentowane są na planach architektonicznych, geodezyjnych lub ciągach technologicznych.

Architektura oprogramowania pozwala na dostosowanie wizualizacji do wielkości obiektu oraz ułatwia zarządzanie obiektami o rozproszonej lokalizacji. Wykorzystując sieci TCP/IP, możliwe jest stworzenie niezależnie działających stacji roboczych rozmieszczonych w różnych częściach obiektu lub kilku obiektach. Wykorzystanie rozwiązań bazodanowych pozwala na stworzenie sieci stacji monitorujących oraz całych centrów monitorowania, którymi można zarządzać z dowolnego miejsca w sieci.



Rys. 1. Architektura systemu

Dzięki elastyczności oprogramowania, możliwa jest łatwa rozbudowa wizualizacji o kolejne obiekty lub urządzenia monitorowanych systemów. Wygląd wizualizacji może być dowolnie konfigurowany przez użytkownika, co zapewnia łatwe korzystanie z programu.



Rys. 2. połączenie stacji roboczych

Na jednej stacji roboczej można obsługiwać do ośmiu monitorów oraz dostosować widoczność elementów dla każdego z użytkowników. Uprawnienia do korzystania z funkcji programu przyznawane są oddzielnie dla każdego użytkownika. W celu automatyzacji zadań, użytkownik ma możliwość tworzenia harmonogramów pracy.

Harmonogramy służą zarówno do planowania, sterowania, obsługi alarmów oraz zdarzeń, sterowania stanami pracy integrowanych urządzeń, jak również do ograniczania dostępu użytkowników do systemu. Jeden harmonogram może obsługiwać nieograniczoną liczbę użytkowników i szablonów alarmów. W harmonogramach można skorzystać z opcji "dni specjalne", które można utworzyć w dowolnej liczbie. Mogą to być dni świąteczne według kalendarza lub dni wybrane przez użytkownika, którym można nadawać nazwy, przedziały czasowe lub wyróżnić kolorem.

Zdarzenia alarmowe oraz zdarzenia z urządzeń zapisywane są w postaci logów w dziennikach. Operator ma możliwość wybrania dla każdego dziennika, z jakich urządzeń zapisywane będą zdarzenia oraz jaki użytkownik może mieć do nich dostęp. Zdarzenia zapisane w dziennikach mogą być wyróżnione kolorem w celu ich łatwiejszej identyfikacji.

Podczas potwierdzania alarmu, system rejestruje czas wystąpienia zdarzenia, czas potwierdzenia alarmu oraz użytkownika potwierdzającego. Dodatkowo komentarz do alarmu, jeśli jest wymagany. W przypadku dodatkowych zadań, które towarzyszą potwierdzaniu alarmów, użytkownik może zdefiniować listę zadań, które operator musi wykonać przed potwierdzeniem alarmu.

2

W celu ułatwienia monitorowania obiektów użytkownikowi IFTER EQU dostarcza funkcje takie jak:

- wyświetlanie ostrzeżeń o stanach alarmowych z urządzeń w postaci tekstowej oraz graficznej;
- sygnalizowanie stanów alarmowych sygnałem dźwiękowym;
- prezentowanie stanu elementów systemu;
- definiowane procedury postępowania w sytuacjach alarmowych;
- dostarczanie cichych alarmów do centrum monitorowania bez informowania stacji roboczej;
- wyświetlanie lokalizacji zdarzenia alarmowego w chwili jego wystąpienia;
- funkcje integracji, które umożliwiają tworzenie relacji między różnymi urządzeniami;
- prowadzenie użytkownika od planu ogólnego do szczegółowego;
- automatyzacja pracy poprzez wykorzystanie harmonogramów zadań;
- dopasowanie wizualizacji do wymagań użytkownika.

Do głównych cech charakteryzujących ten produkt możemy zaliczyć:

- Wielojęzyczność pozwalającą na dostosowanie systemu do lokalnego języka;
- Bazę danych opartą na SQL firmy Oracle, umożliwiająca wykorzystanie typowej technologii klient-serwer do prezentowania stanu systemów integrowanych, sterowania i konfiguracji na wielu komputerach jednocześnie;
- Możliwość skonfigurowania serwera zarządzającego komunikacją z urządzeniami i komputerami. Serwer może pracować w trybie usługi - nie wymaga wtedy monitora, myszki i klawiatury;
- Dzięki temu że jesteśmy niezależnym producentem oprogramowania, IFTER EQU obsługuje urządzenia wielu konkurencyjnych firm, co pozwala na najlepszy dobór urządzeń do potrzeb obiektu;
- Funkcje integracji, które umożliwiają tworzenie relacji między różnymi urządzeniami;
- Cały wygląd systemu jest swobodnie konfigurowany, co umożliwia idealną prezentację wszystkich systemów integrowanych, wykorzystując do tego niezależne wyświetlanie nawet na czterech monitorach lub korzystając ze wsparcia obsługi paneli dotykowych;

- Na każdym widoku można przedstawić stan dowolnego urządzenia, tak aby jak najlepiej odzwierciedlić funkcjonalność i rozmieszczenie tych urządzeń. Na jednym widoku można przedstawić stan urządzeń systemów bezpieczeństwa i automatyki budynkowej;
- W swobodny sposób możemy również zarządzać dostępem do sterowania urządzeniami, poprzez ograniczenie uprawnień poszczególnych osób lub wymagając wprowadzenia hasła;
- Rozbudowane możliwości alarmowania ułatwiają reagowanie na włamania, sabotaże, ominięcie lub nawet rozbrojenia strefy alarmowej, poprzez wyświetlanie różnych procedur postępowania i komentarzy domyślnych, w zależności od lokalizacji i typu zagrożenia;
- Obsługa automatyki budynkowej jest ułatwiona dzięki wykorzystaniu skryptów, harmonogramów oraz mechanizmów trendów, progów i wzorców.

2. Wizualizacja centrali FPA firmy BOSCH

Komunikacja z centralą może odbywać się poprzez interfejs RS232 z wykorzystaniem modułu komunikacyjnego IOS 0020A i konwertera OVS lub poprzez siec komputerową z wykorzystaniem protokołu OPC

Z centrali pobierane są wszystkie typy zdarzeń i następnie rejestrowane w dziennikach zdarzeń i dziennikach alarmów. Zdarzenia zapisane w dziennikach alarmów wymagają od operatora:

- potwierdzenia alarmu, zapisywany jest wtedy czas potwierdzenia,
- wykonania czynności zgodnie ze zdefiniowaną procedurą opcja,
- skomentowanie alarmu, komentarz może być każdorazowo pisany przez operatora lub może być zdefiniowany dla danego alarmu komentarz domyślny.

Na wizualizacji możemy prezentować stany w postaci ikon lub pól aktywnych:

- grupa: brak komunikacji z centralą, stan normalny, alarm, blokada;
- element: brak komunikacji z centralą, stan normalny, alarm, blokada, usterka, test, aktywacja;
- przekaźnik: brak komunikacji z centralą, brak aktywacji, aktywacja, blokada;

Zmiana stanu elementu powoduje automatyczną zmianę jego wyglądu, użytkownik ma do wyboru użycie grafik dostarczanych z oprogramowaniem lub własnych. Wygląd elementu dla każdego stanu ustalany jest oddzielnie.

Tworząc użytkowników w programie przypisywane są im uprawnienia do zarządzania systemem. Możemy przydzielić użytkownikowi funkcje umożliwiające sam podgląd systemów lub też dodać uprawnienia pozwalające na jego sterowanie. Każda akcja użytkownika (potwierdzenie alarmu, rozbrojenie grupy, ominięcie linii itp.) rejestrowana jest w dzienniku zdarzeń umożliwiając w ten sposób operatorowi nadzorowanie pracy i wykonywanych czynności przez poszczególne osoby.

Wykorzystując w systemie skrypty do monitorowania stanu elementów, użytkownik może określić jakie działanie zostanie podjęte w przypadku naruszenia linii, przekroczenia parametrów lub zdarzenia zaistniałego w innym systemie.

Dla elementów integracji możemy określić do 8 alarmów które mogą być wywołane:

Centrala:

- alarm;
- blokada.

Grupa:

- alarm;
- blokada.

Element:

- alarm;
- alarm wstępny;
- blokada;
- uszkodzenie;
- aktywacja;
- test;
- alarm II stopnia.

Przekaźnik:

- aktywacja;
- blokada.

Istnieje możliwość stworzenia alarmu bez rejestracji w programie. Operator może ustawić alarm, którego główną funkcją będzie uruchomienie sterowania. Wraz z anulowaniem rejestracji, znikają także procedury postępowania i komentarze do alarmu.

Aby ustawić odpowiednie parametry, należy przejść do punktu Dostarczania alarmów, obecnego na drzewie Eksploratora. Po zaznaczeniu odpowiedniego alarmu, należy przejść do **Właściwości**,

wybrać zakładkę Dostarczanie i ponownie wybrać przycisk Właściwości. Pojawi się poniższe okno:

Haściwości zasad dostarczania alarmu				
Poniższe ustawienia pozwalają na wybór działań, które zostaną wykonane po przyjściu sygnału alarmowego, a także na określenie w jakim czasie działania te mają być wykonywane, przez podpięcie odpowiedniego harmonogramu. Stacja robocza IFTER EQU monitoring Nazwa: monitoring Harmonogram: Nie wybrano	 Uruchom program Uruchom punkt alarmowy skojarzony z urządzeniem Zapisz do logu alarmów aktywnych przy przyjściu alarmu Sygnał systemowy przy przyjściu alarmu Odegranie audio przy przyjściu alarmu Otwórz grafikę E-mail przy przyjściu alarmu SMS przy przyjściu alarmu 			
Konfiguracja wiadomości e-mail Czas wyła Konfiguracja wiadomości SMS 00:00	ączenia ponowienia wiadomości:			

Rys. 3. Właściwości zasad dostarczania alarmu

Po odznaczeniu opcji Zapisz do logu alarmów (...), wybrany alarm nie będzie rejestrowany w programie. Wywołany alarm zostaje wyświetlony w widoczny sposób operatorowi w celu łatwej lokalizacji zdarzenia.

Do każdego alarmu użytkownik może przypisać wywołanie punktu alarmowego który jest skojarzony z wyjściem sterującym. Poprzez takie działanie wyjście może być wysterowane w reakcji na alarm z innych elementów jak również w wyniku zdarzenia zaistniałego w innych systemach.

3. Integracja Bosch FPA

3.1.Konfiguracja centrali Bosch FPA do połączenia z oprogramowaniem IFTER EQU wykorzystując RS232

Do realizacji połączenia między IOS 0020A a OVS należy wykorzystać przewód dedykowany do RS485, parowany. Wykorzystujemy do realizacji połączenia dwie pary:

1 para: Rx-, Rx+

2 para: Tx-, Tx+

Należy zweryfikować czy moduł OVS został odpowiednio skonfigurowany. W tym celu należy otworzyć obudowę modułu i sprawdzić, czy zostały zwarte piny 1 i 2 na przełącznikach BR1 i BR2

6



Rys. 4 Połączenie z modułem OVS



Rys. 5 połączenie bezpośrednio z komputerem

Transmission Table			×
Uruchom transmisję dla:			
🗖 Centrala		🗖 Interfejs MTS	2450
🗹 Punkt	0	🗖 Pętla	3000
🗹 Moduł	1500	🗖 Zasilanie pomocnicze	2500
🗖 Moduł interfejsu		Akumulator	2600
🔽 Sterowanie	1000	🗖 Zasilanie główne	2700
🗖 Wejście		🗖 Zasilanie z szyny	2800
🔲 Urządzenie transmisyjne	2100	🗖 Uziemienie	2900
🔲 System gaśniczy	2200	🗖 Sprawdzanie pamięci	3100
NAC/obwód sygnalizatorów	1600	🗖 Magistrala CAN	3110
🗖 Brzęczyk		🗖 Sieć	3105
HVAC		🗖 Węzeł sieci	3115
🗖 Trzymacz drzwi	2000	🗖 Linia sieci	3400
Depozyt kluczy	2300	🗖 Topologia	3405
🗖 Stan		🗖 Ustawienie RSN	3415
🗖 Dialer		🗖 Dźwiękowy system ostrzegawc	3425
🗖 Drukarka	2400		
rizejaz ao ogoinej tabeli przesunięcia adresów	louiseun		
Utwórz informacje dla BIS		OK	Anuluj Pomoc

IE

=**-**T-E

Rys 6. Ustawienia Tabeli transmisji dla połączenia przez RS232

3.2.Konfiguracja centrali Bosch FPA do połączenia z oprogramowaniem IFTER EQU wykorzystując serwer OPC

Połączenie z centralą Bosch FPA za pomocą serwera OPC jest możliwe, jeśli w centrali zamontowana jest karta rozszerzeń z licencją serwera OPC (te sama kartę wykorzystuje system BIS).



W oprogramowaniu konfiguracyjnym RPS w zakładce węzły sieciowe należy dodać nową pozycję – Utwórz serwer OPC FPA 5000,

Węzeł	Połącz
Węzeł	Rozłącz
Węzeł -	Logowanie wielokrotne
	Utwórz węzeł FPA-5000
	Utwórz wyniesioną klawiaturę FMR-5000
	Utwórz serwer OPC FPA-5000
	Utwórz serwer FPA-5000 UGM 2040
	Utwórz serwer FPA-5000 FSI
	Skrócony raport
	Szaybki raport. dot. konfiguracji adresu IP i sieci Ethernet
	Edytuj konfigurację adresu IP oraz sieci Ethernet
	Widok topologii
	Elementy operacji eksportu/importu – przegląd
	Informacje ogólne o sieci
	Zatwierdzenie eksportów/importów

W następnym oknie które się ukaże należy wybrać odpowiednią wartość ustawioną na przełączniku obrotowym znajdującym się z tyłu panelu,

Wezeł - 2.1 - Serwer OPC FPA-5000 - RSN 3	- Grupa
Grupa sieciowa ID grupy	ID węzła
ustawiona na przełaczniku	
obrotowym 0 • 0 • 3 •	
Etykieta]
Ustawienia IP	
OK Anuluj Pomoc	

w zakładce ustawienia IP należy wprowadzić:

- adres IP komputera z zainstalowanym serwerem OPC,
- maskę sieci,
- bramę domyślną (opcjonalnie).

Węzeł - 2.1 - Serwer OPC FPA-5000 - RSN 003 - Sieć 💌						
Adres IP	192 . 168 . 1 . 120					
Maska podsieci	255 . 255 . 255 . 0					
Brama						
OK Anuluj Pomoc						

Następnie należy przejść do węzła sieciowego z panelem do którego wpięty jest klucz OPC oraz podłączana będzie wizualizacja IFTER EQU. Z prawej strony należy wybrać ustawienia IP:

Informacje pomoc	zy technicznej		
₩ Węzeł - 1.1	1 - FPA-5000 - RSN 001 - 2 - FPA-5000 - RSN 002 -	Grupa - 192.168.1.100 - panel 1 Grupa - panel 2	Wartość ustawiona na przełączniku Zakres
Węzeł - 2.1 -	Serwer OPC FPA-5000 - RSN	003 - Sieć - 192.168.1.120	0 • 0 • 1 • Grupa
ſ	···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Pokaż stany sieci
	Węzeł - 1.1 - FPA-5000 - F	RSN 001 - Grupa - 192.168 主	Etykieta
			panel 1
	Adres IP	<u>192</u> . 168 . 1 . 100	Ustawienia IP
	Maska podsieci	255 . 255 . 255 . 0	Zastosuj Odrzuć Pomoc
	Brama		
	ок	Anuluj Pomoc	

W polach należy wpisać:

- IP centrali (musi znajdować się w tej samej sieci co komputer z serwerem OPC),
- maskę sieci,
- bramę (opcjonalnie).

Panele nie podłączone bezpośrednio do sieci nie posiadają przypisanego adresu IP.

Następnie zaznaczyć węzeł FPA5000, w polu "włożone karty adresowe" należy wybrać w odpowiednim miejscu Serwer OPC.



Węzły sieciowe Wezeł - 1 1 - EPA-5000 - RSN 001 - Grupa - 192 168 1 100 - papel 1	1.2 - FPA-5000 - RSN 002
Węzeł - 1.2 - FPA-5000 - RSN 002 - Grupa - panel 2	Etykieta
imenterfejsy sieciowe imenter of the sieciow	panel 2
Operacje importu Przypisany server OPC	Włożone karty adresowe
Przypisany interfejs UGM Przypisany interfejs UGM Przypisany interfejs UGM	512 • 0 • Server OPC • = 512
Wezel - 2 1 - Server OPC FPA-5000 - RSN 003 - Siec - 192.168.1.120	0 64
	Kraj Polska 128 1024
	Język Polski Server OPC
	Strefa czasowa GMT +01:00
	Format czasu 24-godz.
	Ustawienia wyświetlania

Następnie wybrać z drzewka pozycję "przypisany serwer OPC" i przypisać stworzony serwer do central.





Centrale które nie posiadają przypisanego serwera OPC nie będą przesyłały zdarzeń.

3.3.Konfiguracja serwera OPC zainstalowanego na komputerze do połączenia z centralą Bosch

Na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem IFTER EQU należy zainstalować program FSM 5000 OPC Server w wersji odpowiedniej do wersji firmware centrali. Po instalacji oprogramowania może być wymagany restart komputera, uruchomiony serwer OPC pojawi się w zasobniku obok zegara na pasku systemowym Windows.



Należy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "configuration".

Trace	
Configuration	
About	

W zakładce communication należy wprowadzić dane które zostały ustawione w programie konfiguracyjnym RPS dla serwera OPC:

FSM-5000-OPC server configuration editor 1.3.4.2	x
Communication Repository Logging Service	_
Net group	
Rotary switch no.	
Local IP address 192 . 168 . 1 . 120	
OK Cancel Apply	

Net group – Węzeł;

Net node - Odgałęzienie;

Rotary switch no. - Numer klucza;

Local IP address - Adres IP komputera, na którym jest zainstalowany serwer OPC.

Po wprowadzeniu zmian należy zrestartować komputer. Serwer OPC będzie uruchamiany przy starcie systemu Windows. Jeśli konfiguracja przebiegła prawidłowo to po wybraniu opcji Trace

(klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę serwera OPC w zasobniku) otworzy się okno w którym, pokazane będą zdarzenia przesyłane przez centralę do serwera OPC.

W przypadku braku przychodzących zdarzeń należy sprawdzić Zaporę systemu Windows czy pozwala na komunikację przez sieć serwerowi OPC, a także poprawność wprowadzonych ustawień w centrali.

3.4. Eksport konfiguracji z centrali BOSCH FPA

W celu przygotowania konfiguracji do zaimportowania do oprogramowania Ifter EQU należy użyć oprogramowania RPS, potrzebne będą 3 pliki o rozszerzeniu.**data,.mpp** oraz **pdf.**

Plik data jest niezbędny, zawiera konfigurację centrali.

Pliki mpp jest opcjonalny. Zawiera dodatkowe informacje o konfiguracji.

Raport ogólny z centrali w formacie **pdf** jest opcjonalny. Centrala Bosch posługuje się dwoma numeracjami fizyczną (wg pętli) i logiczną (wg grup) natomiast komunikacja z systemem Ifter EQU zachodzi po numeracji logicznej. Jeśli dokumentacja z rozmieszczeniem elementów systemu SSP wykonana została wg numeracji logicznej, plik **pdf** jest zbędny. Jeśli jednak posłużono się numeracją fizyczną, musimy zdobyć informację jakie numery logiczne posiadają elementy ponumerowanie wg numeracji fizycznej. Informacja o tym znajduje się min. w raporcie ogólnym z centrali w formacie **pdf**.

3.4.1. Eksport pliku.data

Z głównego menu programu wybieramy kolejno Plik \rightarrow eksportuj \rightarrow wybór. Następnie w okienku zaznaczamy konfigurację, która chcemy eksportować:

📆 R	emote Programm	ing Software (FSP Konfiguracia	-5000-RPS) Jezyk Pomoc		
	Kopia zapasowa Przywróć				
	Importuj				
	Eksportuj	+	Wszystko		
	Drukuj	Ctrl+P	Wybor		
	Wyloguj ADMIN Wyloguj się i wyj	dź	Typ centrali FPA-5000 V2.7	Ор	is
-					

Eksportuj wybrane			×	
Nazwa centrali:		OK		
Eksportuj wybrane		Anul	uj	×.)
COC V III « FSP_5000_R) ExportedCo	nfigurations 👻 🍕	Przeszukaj: Expo	ortedConfigura	م .
Organizuj 🔻 Nowy folder				0
Nazwa	Data modyfikacji T	ур	Rozmiar	
News - King Synart EVD				-1
Zapisz jako typ: Exported File (*.EXP)				-

Wybieramy miejsce, gdzie maja zostać zapisane pliki i potwierdzamy zapisz.

Po zapisaniu zostaną stworzone dwa pliki -.exp oraz .data.

3.4.2. Eksport pliku.mpp

W celu wyeksportowania pliku.mpp przechodzimy do ustawień centrali, następnie należy rozwinąć gałaź:

1. Sieć \rightarrow węzły sieciowe \rightarrow węzeł 1.1 – FPA \rightarrow FPA 5000 \rightarrow Logiczne grupowanie, z menu po prawej stronie w zakładce dostępne elementy należy kliknąć dwa razy pozycję zarządzanie MTS;



2. W drzewku Logiczne grupowanie zostanie dodana nowa pozycja następnie klikamy na niej Prawym Przyciskiem Myszy i wybieramy Dodaj MTS;

3. Zaznaczamy dodaną pozycję następnie wybieramy przycisk Administrowanie Adresami

ITS - 1 - FAT	Dostępne elementy	Informacje o koncie	
- Konfiguracja	MTS		
Тур	FAT	•	
Adres	1	Ad	ministrowanie adresami
Etykieta			

4. W oknie tabeli transmisji przechodzimy kolejno do przycisku Utwórz informacje dla BIS, następnie wybieramy miejsce gdzie ma zostać zapisany plik.**mpp**.

Węzeł - 1.1 - FPA-5000 - RSN 001 - Grupa	▼ paneltest (FPA-5000 V2.7)			
∃… Sieć - paneltest.xml				
····· Ustawienia sieci				
Informacje o kliencie				
Informacje pomocy technicznej				
Węzły sieciowe				
	RSN 001 - Grupa			
Interfejsy sieciowe				
Operacje eksportu				
Operacje importu				
Przypisany serwer OPC				
Przypisany interfejs UGM				
FPA-5000 - 1.1 - RSN	1 - Obiekt testowy			
Kontroler centrali	MPC			
Moduł LSN 300 - 3	3 - LSN improved - Pętla (rodzaj 6 i 7) - 69.5mA - PETLA 1			
🖮 Moduł LSN 300 - 4	4 - LSN improved - Pętla (rodzaj 6 i 7) - 85mA - PETLA 2			
RML - moduł przek	caźników niskonapięciowych - 5			
RML - moduł przek	caźników niskonapięciowych - 6			
i IOS 20 - Moduł W	EJ/WYJ S20 - 8 - INTEGRACJA			
i IOS 20 - Moduł W	EJ/WYJ S20 - 9			
BCM-0000-B - mod	uł kontrolera akumulatora - 10			
Logiczne grupowar	nie / aktywacja			
Administracja cent	rali			
E Zestawy				
i∰ Grupy				
i∄ Grupy i∄ Grupy stanu - (I	LED/OC/przekaźnik)			
i∰… Grupy ∰… Grupy stanu - (I ∰… Zarządzanie ste	LED/OC/przekaźnik) erowaniem			
ia Grupy ia Grupy stanu - (l ia Zarządzanie ste Zarządzanie urząd	LED/OC/przekaźnik) erowaniem Izeniami transmisyjnymi			
Grupy Grupy stanu - (i Grupy stanu - (i Zarządzanie ste Zarządzanie urząd Zarządzanie MTS	LED/OC/przekaźnik) erowaniem Izeniami transmisyjnymi			
Grupy Grupy stanu - () Grupy stanu - () Zarządzanie ste Zarządzanie urząd Zarządzanie MTS Zarządzanie MTS	LED/OC/przekaźnik) erowaniem Izeniami transmisyjnymi Dodaj MTS			
 Grupy Grupy stanu - (Grupy stanu - (Zarządzanie sta Zarządzanie urząd Zarządzanie MTS Zarządzanie Zarządzanie 	LED/OC/przekaźnik) erowaniem Izeniami transmisyjnymi Dodaj MTS Usuń Zarzadzanie MTS			
Grupy Grupy stanu - (Grupy stanu - (Zarządzanie ste Zarządzanie urząd Zarządzanie MTS Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie Liczniki	LED/OC./przekaźnik) erowaniem Izeniami transmisyjnymi Dodaj MTS Usuń Zarządzanie MTS			
 Grupy Grupy stanu - (Zarządzanie sta Zarządzanie urząd Zarządzanie MTS Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie 	LED/OC/przekaźnik) erowaniem Izeniami transmisyjnymi Dodaj MTS Usuń Zarządzanie MTS Wytnij			
 Grupy Grupy stanu - (Zarządzanie stanu Zarządzanie urząd Zarządzanie mrsi Zarządzanie 	LED/OC/przekaźnik) erowaniem Izeniami transmisyjnymi Dodaj MTS Usuń Zarządzanie MTS Wytnij Kopiuj			
Grupy Grupy stanu - (Grupy stanu - (Zarządzanie sta Zarządzanie urząd Zarządzanie MTS Zarządzanie Czrządzanie Czrządzanie Czrządzanie Zarządzanie Czrządzanie Czrządzanie Czrządzanie Czrządzanie Czrządzanie Czrządzanie	LED/OC/przekaźnik) erowaniem Izeniami transmisyjnymi Dodaj MTS Usuń Zarządzanie MTS Wytnij Kopiuj			
Grupy Grupy stanu - (Grupy stanu - (Zarządzanie urząd Zarządzanie MTS Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie Uczniki Zarządzanie Zarządzanie Starządzanie Sterowanie c Monunikacja	LED/OC/przekaźnik) zeroiami transmisyjnymi Zenlami transmisyjnymi Dodaj MTS Usuń Zarządzanie MTS Wytnij Kopiuj Wklej			
 Grupy Grupy stanu - (Grupy stanu - (Zarządzanie stu Zarządzanie urząd Zarządzanie urząd Zarządzanie urząd Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie Zarządzanie Sterowanie c Komunikacja Tekst działa 	LED/OC/przekaźnik) erowaniem Izeniami transmisyjnymi Dodaj MTS Usuń Zarządzanie MTS Wytnij Kopiuj Wklej Wklej poniżej			

3.4.3. Eksport raportu ogólnego z centrali do formatu PDF

- Wchodzimy w konfigurację wybranej centrali;
- Raporty -> Pobierz raporty;
- Wybieramy Raport ogólny;
- Naciskamy Wygeneruj;
- Naciskamy Export Report;
- Wybieramy typ pliku: PDF;
- Wpisujemy nazwę i klikamy Zapisz.

4. Tworzenie integracji BOSCH FPA

W celu utworzenia integracji Bosch FPA należy w **Eksploratorze** IFTER EQU w **Ustawieniach** odnaleźć gałąź **Integracja**.

Po lewej stronie znajduje się lista elementów. Nad listą znajduje się pasek przycisków służących do zarządzania aktualnie otwartą listą:

ò	Dodaj	Powoduje otwarcie odpowiedniego okna lub kreatora służącego do stworzenia nowego elementu w systemie
	Usuń	Powoduje usunięcie nowego elementu systemu
¢	Właściwości	Powoduje wyświetlenie okna właściwości aktualnie zaznaczonego w tabeli elementu systemu. Dane w oknie właściwości możemy edytować a następnie zapisać lub odrzucić

W celu utworzenia Integracji Bosch należy kliknąć na przycisk Dodaj.

Konfigurowanie - Bosch FPA					
Wprowadź podstawowe informacje dotyczące integracji Bosch FPA.					
Nazwa integracji może być dowolna i będzie wykorzystywana do jej lokalizacji w systemie IFTER EQU. Do pola dialogowego opis możesz wpisać dowolny tekst, który będzie wyświetlał dodatkowe informacje na temat tej integracji. Można pozostawić domyślną nazwę.					
	monitoring	Serwer integracji			
	Bosch FPA	Nazwa			
		Opis			
		Dalej > Anuluj			

Serwer integracji – wybrać stację roboczą, która fizycznie będzie obsługiwała tę integrację; Nazwa – unikalna nazwa centrali ułatwiająca identyfikację urządzeń;

Opis – opis stanowi dodatkowe źródło informacji.

Po ustawieniu wybrać przycisk dalej, pojawi się kolejne okno:

Konfigurowanie - Bosch FPA				
Ustawienia połączenia				
Poniższe ustawienia służą do konfiguracji transmisji. Należy wybrać port do którego podłączona jest centrala.				
1 Port				
< Wstecz Zakończ Anuluj				

Port- numer portu COM komputera, do którego podłączona jest centrala Po ustawieniu parametrów potwierdzamy przyciskiem zakończ.

5. Właściwości integracji BOSCH FPA

W celu wprowadzenia zmian w ustawieniach połączenia należy zaznaczyć na liście integracje Bosch FPA i następnie wybrać jej właściwości.

5.1.Zakładka ogólne

Właściwości integracji Bosch FPA	the statements	100	X
Ogólne Alarmy Transmisja Poniższe ustawienia pozwolą Ci na zmianę podstawowy	ch parametrów integracji z Bosch FPA		
Serwer:			
Nie wybrano			
Nazwa:			
Bosch FPA		💟 Załącz komunikację	
Opis:			
Centrala sygnalizacji pozaru Bosch			
Zakres dostępu:			
Zakres domyślny 🔹	Zakres dostępu dla całej integracji		
	Data początku konserwacji		
Wyzeruj stan	2019-01-03		
			OK Anuluj

Serwer – wybranie komputera, który będzie zarządzał komunikacją z centralą;

Nazwa – nazwa centrali;

Opis – dodatkowe informacje o centrali;

Zakres dostępu – Zdarzenia przychodzące z centrali będą przypisane do wybranego zakresu dostępu;

Zakres dostępu dla całej centrali – wszystkie urządzenia podłączone do centrali będą wykorzystywały do zapisu zdarzeń zakres dostępu przypisany do centrali;

Załącz komunikację – pozwala na włączenie lub wyłączenie obsługi centrali;

Wyzeruj stan – powrót wszystkich urządzeń do stanu normalnego w programie;

Import konfiguracji – po wybraniu należy wskazać przygotowane pliki.data i.mpp aby pobrać gotową konfigurację do programu;

Data początku konserwacji – data rozpoczęcia konserwacji.

5.2.Zakładka Alarmy

Właściw	Właściwości integracji Bosch FPA				
Ogólne	e Alarmy Transmisja				
	Definicja alarmu	Funkcja		Punkt alarmowy	
V 1	Bosch FPA	Alarm	•	Nie wybrano	
2	Nie wybrano 👻	Alarm	_	Nie wybrano	
 3	Nie wybrano 👻	Alarm		Nie wybrano	
4	Nie wybrano 👻	Alarm	-	Nie wybrano	
5	Nie wybrano 👻	Alarm	~	Nie wybrano	
6	Nie wybrano 👻	Alarm	~	Nie wybrano	.
7	Nie wybrano 👻	Alarm	~	Nie wybrano	
8 🗐	Nie wybrano 👻	Alarm	~	Nie wybrano	
				ОК	Anuluj

W tej zakładce można przypisać do 8 alarmów oraz przypisać im różne punkty alarmowe.

Funkcje alarmowe dostępne dla Integracji: Alarm.



5.3.Zakładka Transmisja

Właściwości integracji Bosch FPA	 X
Ogólne Alarmy Transmisja	
Typ transmisji	
RS	
	OK Anuluj

Typ transmisji:

RS – komunikacja przez protokół RS232;

RS (**Remote**) – komunikacja przez zdalny port COM;

TCP/IP OPC - komunikacja po sieci TCP/IP przez serwer OPC;

Port – numer portu COM komputera, do którego podłączona jest centrala;

Timeout centrali – czas na otrzymanie danych z centrali podawany jest w sekundach, po przekroczeniu wyświetli się komunikat o braku komunikacji.

6. Import konfiguracji

• Wchodzimy do właściwości integracji Bosch FPA;



- W zakładce Ogólne naciskamy przycisk Import konfiguracji;
- W otwartym oknie otwieramy plik .data z konfiguracją;

ſ	💽 Otwieranie	
	🚱 🔍 🗣 📙 « Bosch FPA5000 🕨 konfiguracja przykładowa	🔹 🍫 Przeszukaj: konfiguracja przyk 🔎
	Organizuj 🔻 Nowy folder	:= - 1 🔞
Właściwości integracji Bosch FPA Ogólne Alarmy Transmisja	Biblioteka Dokumenty konfiguracja przykładowa	Rozmieść według: Folder 🔻
Ponizsze ustawienia pozwolą Li na zmianę podstawowych pał	Nazwa	Data modyfikacji Ty
Serwer: monitoring Nazwa: Bosch FPA	SAP Bosch FPA 5000.Data	2015-10-15 13:21 Pli
Opis: Centrala sugnalizacii potaru Bosch		
Zakres dostępu: Zakres dostępu: Zakres dostępu: Wyzeruj stan		
Import konfiguracji Data 201		
	۲. III III III III III III III III III I	
	Nazwa pliku:	 ▼ *.Data Otwórz Anuluj

• Następnie zostaniemy zapytani o zaimportowanie pliku .mpp;

Właściwości integracji Bosch FPA		23
Ogólne Alarmy Transmisja Poniższe ustawienia pozwolą Ci na zmianę podsta	awowych parametrów integracji z Bosch FPA	
Serwer:		
monitoring		
Nazwa: Bosch EPA		
Opier		
Centrala sygnalizacji pożaru Bosch		
Zakres dostępu: Zakres dostępu: Zakres domyślny	IFTER EQU	
	Czy chcesz zczytać konfigurację z pliku .mpp ? z komunikację	
Import konfiguracji	Tak Nie	
	Data początku konserwacji	
	2017-05-08	
	ОК	Anuluj

- Uwaga! W przypadku, gdy połączenie jest wykonane przez port RS, importujemy plik .data oraz plik .mpp. Jest on niezbędny do komunikacji przez port RS232. W przypadku, gdy połączenie jest wykonywanie przez serwer OPC, nie musimy importować pliku .mpp.;
- Aby zaimportować plik .mpp, klikamy TAK;
- W kolejnym oknie otwieramy plik .mpp;

Właściwości integracji Bosch FPA		
Ogólne Alarmy Transmisja	💽 Otwieranie	×
Poniższe ustawienia pozwolą Ci na zmianę podstawowych parametrów integracji z Bo	🔾 🕞 📲 « Bosch FPA5000 🕨 konfiguracja przykładowa	👻 🍫 🛛 Przeszukaj: konfiguracja przyk… 🔎
Senuer	Organizuj 🔻 Nowy folder	E 🕶 🗍 🔞
monitoring Nazwa:	Biblioteka Dokumenty konfiguracja przykładowa	Rozmieść według: Folder 🔻
Bosch FPA	Nazwa	Data modyfikaciji Tv
Opis:	D New man	2015-11-05 10:47 DI
Centrala sygnalizacji pożaru Bosch	Падзатирр	2013-11-03 10:47 Pil
Zakres dostępu: Zakres donyślny Zakres dostępu dla cało		
Wyzeruj stan		
Import konfiguracji		
Data początku konserwacji		
2017-05-08		
	Nazwa pliku: Nysa.mpp	▼ *.mpp ▼
		Otwórz Anuluj
		£



• W kolejnym oknie klikamy Zapisz;

Konfiguracia BoschEPA - lista urządze	ń			1
in the second se				
Lista urządzeń do dodania:	Lista urządzeń do usunięcia:	Lista urządzeń do zmiany nazwy: (obec	na nazwa -> do ustawienia)	
✓ select all ✓ 1: Centrala Svopalizacii Požaru	▼ select all	✓ select all		
 ✓ 6: Grupa 6 ✓ 7: Grupa 7 				
✓ 11: Grupa 11 ✓ 100: Grupa 100 ✓ 110: Grupa 110				
✓ 111: Grupa 111 ✓ 112: Grupa 112 ✓ 112: Grupa 112				
 ✓ 128: Grupa 128 ✓ 130: Grupa 130 ✓ 200: Grupa 200 				
 ✓ 1: ROP KORYTARZ PARTER ✓ 2: ROP WEJSCIE DRZWI ROZSUW ✓ 3: ROP PIETRO KLATKA 				🔽 Załącz komunikację
4: ROP KORYTARZ BIURA 5: ROP KORYTARZ SOCJAL 6: ROP WYJSCIE AKWADIUM				
 ✓ 7: ROP CENTRALA ✓ 1: CZUJKA WEJSCIE 				
 ✓ 2: CZUJKA WEJSCIE SUFIT ✓ 3: CZUJKA KOR.PARTER SUFIT ✓ 4: CZUJKA KOR.PARTER 				
✓ 5: CZUJKA WEJSCIE AKWARIUM ✓ 6: CZUJKA AKWARIUM SUFIT ✓ 7: CZUJKA KLATKA				
 ✓ 8: CZUJKA KLATKA SUFIT ✓ 9: CZUJKA WEJSCIE BIURA 				
		Zapisz	Anuluj	OK Anuluj

• Potwierdź zmiany przyciskiem OK.

Właściwości integracji Bosch FPA			— ×
Ogólnej Alarmy Transmisja Poniższe ustawienia pozwolą Ci na zmianę podstawowy	vch parametrów integracji z Bosch FF	Ä	
Serwer:			
monitoring			
Nazwa:			
Bosch FPA		🔽 Załącz komunikację	
Opis:			
Centrala sygnalizacji pożaru Bosch			
Zakres dostępu:			
Zakres domyślny 🔹	📃 Zakres dostępu dla całej integr	acji	
	Data początku konserwacji		
Wyzeruj stan	2017-08-04	•	
Import kopfiguracij			
			K Anuluj

- Sprawdź, czy zaimportowały się wszystkie urządzenia;
- Zrestartuj program EQU.

7. Elementy systemu Bosch FPA

7.1.Centrale

W tym menu pokazana jest lista central będących w konfiguracji.

7.1.1. Dodawanie centrali

Kreator konfig	guracji centrali pożarowej			x		
	Dodawanie	nowej cent	rali			
N da	Numer centrali nie może być wykorzystywany przez inne centrale obsługiwane przez daną integrację. Nazwa może zawierać maksymalnie 30 znaków.					
		2	Numer identyfikacyjny centrali			
C	Centrala2		Nazwa centrali			
			Zakończ Anu	luj		

W celu ręcznego oddania centrali należy wybrać przycisk Dodaj, w oknie które się pojawi należy podać nazwę oraz numer identyfikacyjny centrali.

7.1.2. Właściwości centrali

Aby przejść do właściwości centrali należy zaznaczyć wybrany element, a następnie wybrać przycisk właściwości z górnego menu programu.

7.1.2.1. Ogólne

Właściwości centrali		×
Ogólne Alarmy Kojarzenie		
Nazwa		
Centrala1	D · · · ·	
Opis urządzenia:	Powiązanie z kamerą:	
Bosch FPA/	Integracja	Kamera
	Nie wybrano 🔻	0
Zakres dostepu		
Zakres domyślny		
Numer centrali		
1		
		K Anuluj

Nazwa – wyświetlana nazwa centrali;

Opis urządzenia – dodatkowy opis;

Zakres dostępu - Zdarzenia przychodzące ze centrali będą przypisane do wybranego zakresu dostępu;

Powiązanie z kamerą - w przypadku wystąpienia alarmu, można wywołać obraz z danej kamery.

7.1.2.2. Alarmy

Właściwości centrali					
Ogólne	Alarmy Kojarzenie				
	Definicja alarmu		Funkcja		Punkt alarmowy
V 1	Bosch FPA 🔹		Alarm 👻]	Nie wybrano 👻
2	Nie wybrano 👻		Alarm 👻		Nie wybrano 👻
3	Nie wybrano 👻		Alarm 👻		Nie wybrano
4	Nie wybrano 👻		Alarm 👻		Nie wybrano
5	Nie wybrano 💌		Alarm 👻		Nie wybrano 💌
6	Nie wybrano 👻		Alarm 👻		Nie wybrano 💌
7	Nie wybrano 👻		Alarm 👻		Nie wybrano 💌
8 🗐	Nie wybrano		Alarm 👻		Nie wybrano
					OK Anuluj

Można załączyć do 8 alarmów i przypisać różne funkcje oraz punkty alarmowe. Funkcje które mogą być wykorzystane dla alarmu z centrali: Alarm, Blokada.

7.1.2.3. Kojarzenie

Właściwości centrali					
Ogólne Alarmy Kojarzenie					
	Kojarzenie gra	fik i pro	ogramów		
Komputer			Komputer		
Nie wybrano			Nie wybrano		
Grafika			Program		
Nie wybrano			Nie wybrano		
	Dodaj Usuń			Dodaj	Usuń
Skojarzone grafiki do komputerów			Skojarzone programy do komputerów		
				ОК	Anuluj

W zakładce **Kojarzenie** istnieje możliwość przypisania do centrali grafik i programów, które będą uruchamiane po powstaniu zdarzenia alarmowego. Wybrana w zakładce grafika będzie otwierana automatycznie po wywołaniu alarmu z tego urządzenia.

W celu skojarzenia komputera i grafiki należy wybrać komputer i odpowiednią grafikę, a następnie kliknąć **Dodaj**. Skojarzenie zostanie zapisane w oknie **Skojarzenie grafiki do komputerów**. W taki sam sposób kojarzy się komputer z programem.

7.2.Grupy

W tym menu pokazana jest lista grup będących w konfiguracji centrali.

7.2.1. Dodawanie Grup

Kreator dodawania grup Bosch FPA	x
W celu poprawnego przeprowadzenia konfiguracji grupy, należy wprowadzić nazwę, wybrać centralę i numer grupy	
Nazwa	
Grupa 3	
Centrala:	
Numer grupy:	
Wprowadź Anuluj	

Aby dodać grupę należy wybrać ikonę Dodaj z menu górnego programu, w oknie które się pojawi należy podać:

Nazwa – wyświetlana nazwa grupy;

Numer grupy – numer grupy według numeracji w centrali;

Centrala – należy wybrać centralę, w której grupa się znajduje.

Aby potwierdzić wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem Wprowadź.

7.2.2. Właściwości Grup

Aby przejść do właściwości grupy należy zaznaczyć wybraną grupę, a następnie wybrać przycisk Właściwości z górnego menu programu.

7.2.2.1. Ogólne

Właściwości grupy		×
Ogólne Alarmy Kojarzenie		
Nazwa		
Grupa1		
Opis urządzenia:	Powiązanie z kamerą:	
Bosch FPA/	Integracja	Kamera
	Nie wybrano 👻	0
Zakres dostenu		
Manusisterrai		
Bosch FPA		
Identyfikator centrali		
0		
Identyfikator grupy		
1		
		K Anuluj

Nazwa – wyświetlana nazwa grupy;

Opis urządzenia – dodatkowy opis;

Zakres dostępu - Zdarzenia przychodzące z grupy będą przypisane do wybranego zakresu dostępu; **Powiązanie z kamerą** - w przypadku wystąpienia alarmu z danego modułu może być wywoływany obraz z danej kamery.

7.2.2.2. Alarmy

Właściw	rości grupy		×
Ogólne	Alarmy Kojarzenie		
	Definicja alarmu	Funkcja	Punkt alarmowy
V 1	Bosch FPA 🔹	Alarm	Nie wybrano 💌
	Nie Wybrano	Alarm	Nie Wybrano
3	Nie wybrano 👻	Alarm	Nie wybrano 👻
4	Nie wybrano 💌	Alarm	Nie wybrano 👻
5	Nie wybrano 💌	Alarm	Nie wybrano 💌
6	Nie wybrano 💌	Alarm	Nie wybrano 👻
7	Nie wybrano 💌	Alarm	Nie wybrano 👻
8 📃	Nie wybrano 👻	Alarm	Nie wybrano 👻
			OK Anuluj

Można załączyć do 8 alarmów i przypisać różne funkcje oraz punkty alarmowe.

Funkcje które mogą być wykorzystane dla alarmu z grupy: Alarm, Blokada.

7.2.2.3. Kojarzenie

Właściwości grupy		×			
Ogólne Alarmy Kojarzenie					
Kojarzenie grafik i programó w					
Komputer	Komputer				
Nie wybrano	Nie wybrano	-			
Grafika	Program				
Nie wybrano	Nie wybrano	_			
Dodaj Usu	suń Dodaj Usu	ń			
Skojarzone grafiki do komputerów	Skojarzone programy do komputerów				
	ОК	Anuluj			

W zakładce Kojarzenie istnieje możliwość przypisania do grupy grafik i programów, które będą uruchamiane po powstaniu zdarzenia alarmowego. Wybrana na zakładce grafika będzie otwierana automatycznie po wywołaniu alarmu z tego urządzenia. W celu skojarzenia komputera i grafiki należy wybrać komputer i odpowiednią grafikę, a następnie kliknąć **Dodaj**. Skojarzenie zostanie zapisane w oknie **Skojarzenie grafiki do komputerów**. W taki sam sposób kojarzy się komputer z programem.

7.3.Elementy

W tym menu pokazana jest lista elementów będących w konfiguracji

7.3.1. Dodawanie Elementów

Kreator dodawania elementów Bosch FPA	
W celu poprawnego przeprowadzenia konfiguracji elementu, należy wprowadzić nazwę, wybrać centralę, wybrać grupę i numer elementu	
Nazwa	
Centrala: Nie wybrano	
Grupa:	
Numer elementu:	
1	
Wprowadź Anuluj	

Aby dodać element należy wybrać ikonę Dodaj z menu górnego programu, w oknie które się pojawi należy podać:

Nazwa – wyświetlana nazwa elementu;

Numer elementu – numer elementu według konfiguracji centrali;

Centrala – należy wybrać centralę, w której element się znajduje;

Grupa – należy wybrać grupę, w której element się znajduje.

7.3.2. Właściwości Elementu

Aby przejść do właściwości elementu należy zaznaczyć wybrany element, a następnie wybrać przycisk właściwości z górnego menu programu.

7.3.2.1.	Ogólne
/.J.4.1.	Oguine

Właściwości elementu		×
Ogólne Alarmy Kojarzenie		
Nazwa		
Element testowy		
Opis urządzenia:	Powiązanie z kamerą:	
Bosch FPA/Centrala1/Grupa 1/	Integracja	Kamera
	Nie wybrano 🝷	0
Zakres dostepu		
Zakres domyślny		
Nazwa integracji		
DUSCHIFA		
I dentyfikator grupy		
I dentyfikator elementu		
Wumagana konserwacia		
		K Anului
		Anuiu

Nazwa – wyświetlana nazwa elementu;

Opis urządzenia – dodatkowy opis;

Zakres dostępu - Zdarzenia przychodzące z elementu będą przypisane do wybranego zakresu dostępu;

Powiązanie z kamerą - w przypadku wystąpienia alarmu z danego modułu może być wywoływany obraz z danej kamery;

Wymagana konserwacja – program zarejestruje daty ostatnich konserwacji.

7.3.2.2. Alarmy

Właściw	Właściwości elementu					
Ogólne	Ogólne Alarmy Kojarzenie					
	Definicja alarmu		Funkcja		Punkt alarmowy	
V 1	Bosch FPA 🔹		Alarm]	Nie wybrano 💌	
2	Nie wybrano 👻		Alarm		Nie wybrano 💌	
3	Nie wybrano 👻		Alarm 👻		Nie wybrano 👻	
4	Nie wybrano 👻		Alarm 👻		Nie wybrano 👻	
5	Nie wybrano		Alarm 👻		Nie wybrano	
6	Nie wybrano		Alarm 👻		Nie wybrano	
7	Nie wybrano		Alarm		Nie wybrano	
8	Nie wybrano		Alarm		Nie wybrano	
					OK Anuluj	

Można załączyć do 8 alarmów i przypisać różne funkcje oraz punkty alarmowe.

Funkcje które mogą być wykorzystane dla alarmu z elementu: Alarm, Alarm wstępny, Blokada, Uszkodzenie, Aktywacja, Test.

7.3.2.3. Kojarzenie

Właściwości elementu					
Ogólne Alarmy Kojarzenie					
Kojarzenie grafik i programó w					
Komputer	Komputer				
Nie wybrano 👻	Nie wybrano 🔹				
Grafika	Program				
Nie wybrano 🔻	Nie wybrano				
Dodaj Usuń	Dodaj Usuń				
Skojarzone grafiki do komputerów	Skojarzone programy do komputerów				
	OK Anuluj				

W zakładce Kojarzenie istnieje możliwość przypisania do elementów grafik i programów, które będą uruchamiane po powstaniu zdarzenia alarmowego.

Wybrana w zakładce grafika będzie otwierana automatycznie po wywołaniu alarmu z tego urządzenia. W celu skojarzenia komputera i grafiki należy wybrać komputer i odpowiednią grafikę, a następnie kliknąć **Dodaj**. Skojarzenie zostanie zapisane w oknie **Skojarzenie grafiki do komputerów**. W taki sam sposób kojarzy się komputer z programem.

7.4. Przekaźniki

W tym menu pokazana jest lista przekaźników będących w konfiguracji centrali.

7.4.1. Dodawanie Przekaźników

Kreator dodawania przekaźników Bosch FPA	
W celu poprawnego przeprowadzenia konfiguracji przekaźnika, należy wprowadzić nazwę, wybrać centralę i numer przekaźnika	
Nazwa	
Ventrala:	
Numer przekaźnika:	
1	
Wprowadź Anului	ר

Aby dodać przekaźnik należy wybrać ikonę Dodaj z menu górnego programu.

W oknie, które się pojawi, należy podać:

Nazwa – wyświetlana nazwa przekaźnika;

Centrala – należy wybrać centralę, w której znajduje się przekaźnik;

Numer – należy podać numer przekaźnika według konfiguracji centrali.

7.4.2. Właściwości przekaźników

Aby przejść do właściwości przekaźników należy zaznaczyć wybrany punkt na liście, a następnie wybrać przycisk właściwości z górnego menu programu.

7.4.2.1. Ogólne

Właściwości przekaźnika		×
Ogólne Alarmy Kojarzenie		
Nazwa		
Przekaźnik 1		
Opis urządzenia:	Powiązanie z kamerą:	
Bosch FPA/Centrala1/	Integracja	Kamera
	Nie wybrano 🔻	0
Zakres dostenu		
Nazwa integracji		
Bosch FPA		
Identufikator centrali		
1		
I dentyfikator przekaźnika 1		
	_	
		OK Anuluj

Nazwa – wyświetlana nazwa przekaźnika;

Opis urządzenia – dodatkowy opis;

Zakres dostępu - Zdarzenia przychodzące z przekaźnika będą przypisane do wybranego zakresu dostępu;

Powiązanie z kamerą - w przypadku wystąpienia alarmu z danego modułu może być wywoływany obraz z danej kamery.

7.4.2.2. Alarmy

Właściw	Właściwości przekaźnika				
Ogólne	Alarmy Kojarzenie				
	Definicja alarmu	Funkcja	Punkt alarmowy		
V 1	Bosch FPA 🔹	Aktywacja 👻	Nie wybrano 👻		
2	Nie wybrano 💌	Aktywacja 👻	Nie wybrano 💌		
3	Nie wybrano	Aktywacja 👻	Nie wybrano 👻		
— 4	Nie wybrano	Aktywacja 👻	Nie wybrano 👻		
5	Nie wybrano	Aktywacja 👻	Nie wybrano		
6	Nie wybrano	Aktywacja 👻	Nie wybrano		
7	Nie wybrano	Aktywacja 👻	Nie wybrano		
8	Nie wybrano	Aktywacja 👻	Nie wybrano		
			OK Anuluj		

Można załączyć do 8 alarmów i przypisać różne funkcje oraz punkty alarmowe.

Funkcje które mogą być wykorzystane dla alarmu z przekaźnika: Aktywacja, Blokada.

Właściwości przekaźnika	×
Ogólne Alarmy Kojarzenie	
Kojarzenie grafik	i programó w
Komputer	Komputer
Nie wybrano	Nie wybrano
Grafika	Program
Nie wybrano 🔻	Nie wybrano
Dodaj Usuń	Dodaj Usuń
Skojarzone grafiki do komputerów	Skojarzone programy do komputerów
	OK Anuluj

7.4.2.3. Kojarzenie

W zakładce Kojarzenie istnieje możliwość przypisania do przekaźników grafik i programów, które będą uruchamiane po powstaniu zdarzenia alarmowego.

Wybrana 3 zakładce grafika będzie otwierana automatycznie po wywołaniu alarmu z tego urządzenia. W celu skojarzenia komputera i grafiki należy wybrać komputer i odpowiednią grafikę, a następnie kliknąć **Dodaj**. Skojarzenie zostanie zapisane w oknie **Skojarzenie grafiki do komputerów**. W taki sam sposób kojarzy się komputer z programem.