

29-03-19

Spis treści

1.	Oprogra	amowanie wizualizacyjne IFTER EQU	1
2.	Wizuali	zacja central Honeywell – Galaxy	3
3.	Integrac	ija Galaxy	6
	3.1. Ko	nfiguracja centrali Galaxy do połączenia z oprogramowaniem IFTER EQU	6
	3.1.1.	Ustawienia ogólne	6
	3.1.2.	Programowanie zewnętrznego RS232	6
	3.1.3.	Programowanie modułu Ethernet	7
	3.1.4.	Programowanie RS232 na płycie centrali, podłączenie przewodem 3 żyłowym	8
4.	Eksport	plików konfiguracyjnych	9
5.	Tworzer	nie Integracji Galaxy	11
	5.1. Ko	nfiguracja komunikacji po RS232	13
	5.2. Ko	nfiguracja komunikacji po TCP/IP	14
6.	Właściw	vości Integracji Galaxy	15
	6.1. Zal	sładka Ogólne	15
	6.1.1.	Importowanie konfiguracji centrali	16
	6.1.2.	Pobranie personelu z centrali	17
	6.1.3.	Wysłanie personelu do centrali	18
	6.2. Zal	sładka Alarmy	18
	6.3. Zal	xładka Transmisja	19
	6.3.1.	Konfiguracja transmisji RS232	19
	6.3.2.	Konfiguracja transmisji TCP/IP	20
	6.4. Zał	sładka Zapytania	21
7.	Elemen	ty systemu Galaxy	22
	7.1. Gru	ıpy	22
	7.1.1.	Dodawanie grup centrali Galaxy	22
	7.1.2.	Właściwości grupy	23
	7.2. Mo	duły	27
	7.2.1.	Dodawanie modułów	27
	7.2.2.	Właściwości	29
	7.3. Cz	ytniki	32
	7.3.1.	Dodawanie czytników centrali Galaxy	32
	7.3.2.	Właściwości czytników	33
	7.4. Lin	ie	35
	7.4.1.	Dodawanie linii centrali Galaxy	35
	7.4.2.	Właściwości linii	36
	7.5. Wy	jścia	37
	7.5.1.	Dodawanie wyjść centrali Galaxy	37
	7.6. Wł	aściwości wyjścia	38

8.	Dwustopniowe uzbrajanie				
	8.1.	Ustawienie centrali Galaxy	.39		
	8.2.	Ustawienie Użytkowników w EQU	.39		
	8.3.	Ustawienie Klawiatury w EQU	.40		
9.	Szablony grafik				

1. Oprogramowanie wizualizacyjne IFTER EQU

Wizualizacja oparta na programie IFTER EQU pozwala na przedstawienie elementów systemów SSP, SSWiN, KD, CCTV, Automatyki budynkowej oraz urządzeń kontrolno–pomiarowych w postaci graficznej i tekstowej. Elementy wizualizacji prezentowane są na planach architektonicznych, geodezyjnych lub ciągach technologicznych.

Architektura oprogramowania pozwala na dostosowanie wizualizacji do wielkości obiektu oraz ułatwia zarządzanie obiektami o rozproszonej lokalizacji. Wykorzystując sieci TCP/IP, możliwe jest stworzenie niezależnie działających stacji roboczych rozmieszczonych w różnych częściach obiektu lub kilku obiektach. Wykorzystanie rozwiązań bazodanowych pozwala na stworzenie sieci stacji monitorujących oraz całych centrów monitorowania, którymi można zarządzać z dowolnego miejsca w sieci.



Rys. 1. Architektura systemu

Dzięki elastyczności oprogramowania, możliwa jest łatwa rozbudowa wizualizacji o kolejne obiekty lub urządzenia monitorowanych systemów. Wygląd wizualizacji może być dowolnie konfigurowany przez użytkownika, co zapewnia łatwe korzystanie z programu.



Rys. 2. połączenie stacji roboczych

Na jednej stacji roboczej można obsługiwać do ośmiu monitorów oraz dostosować widoczność elementów dla każdego z użytkowników. Uprawnienia do korzystania z funkcji programu przyznawane są oddzielnie dla każdego użytkownika. W celu automatyzacji zadań, użytkownik ma możliwość tworzenia harmonogramów pracy.

Harmonogramy służą zarówno do planowania, sterowania, obsługi alarmów oraz zdarzeń, sterowania stanami pracy integrowanych urządzeń, jak również do ograniczania dostępu użytkowników do systemu. Jeden harmonogram może obsługiwać nieograniczoną liczbę użytkowników i szablonów alarmów. W harmonogramach można skorzystać z opcji "dni specjalne", które można utworzyć w dowolnej liczbie. Mogą to być dni świąteczne według kalendarza lub dni wybrane przez użytkownika, którym można nadawać nazwy, przedziały czasowe lub wyróżnić kolorem.

Zdarzenia alarmowe oraz zdarzenia z urządzeń zapisywane są w postaci logów w dziennikach. Operator ma możliwość wybrania dla każdego dziennika, z jakich urządzeń zapisywane będą zdarzenia oraz jaki użytkownik może mieć do nich dostęp. Zdarzenia zapisane w dziennikach mogą być wyróżnione kolorem w celu ich łatwiejszej identyfikacji.

Podczas potwierdzania alarmu, system rejestruje czas wystąpienia zdarzenia, czas potwierdzenia alarmu oraz użytkownika potwierdzającego. Dodatkowo komentarz do alarmu, jeśli jest wymagany. W przypadku dodatkowych zadań, które towarzyszą potwierdzaniu alarmów, użytkownik może zdefiniować listę zadań, które operator musi wykonać przed potwierdzeniem alarmu.

W celu ułatwienia monitorowania obiektów użytkownikowi IFTER EQU dostarcza funkcje takie jak:

- wyświetlanie ostrzeżeń o stanach alarmowych z urządzeń w postaci tekstowej oraz graficznej;
- sygnalizowanie stanów alarmowych sygnałem dźwiękowym;
- prezentowanie stanu elementów systemu;
- definiowane procedury postępowania w sytuacjach alarmowych;
- dostarczanie cichych alarmów do centrum monitorowania bez informowania stacji roboczej;
- wyświetlanie lokalizacji zdarzenia alarmowego w chwili jego wystąpienia;
- funkcje integracji, które umożliwiają tworzenie relacji między różnymi urządzeniami;
- prowadzenie użytkownika od planu ogólnego do szczegółowego;
- automatyzacja pracy poprzez wykorzystanie harmonogramów zadań;
- dopasowanie wizualizacji do wymagań użytkownika.

Do głównych cech charakteryzujących ten produkt możemy zaliczyć:

- Wielojęzyczność, pozwalającą na dostosowanie systemu do lokalnego języka;
- Bazę danych opartą na SQL firmy Oracle, umożliwiająca wykorzystanie typowej technologii klient-serwer do prezentowania stanu systemów integrowanych, sterowania i konfiguracji na wielu komputerach jednocześnie;
- Możliwość skonfigurowania serwera zarządzającego komunikacją z urządzeniami i komputerami. Serwer może pracować w trybie usługi - nie wymaga wtedy monitora, myszki i klawiatury;
- Dzięki temu, że jesteśmy niezależnym producentem oprogramowania, IFTER EQU obsługuje urządzenia wielu konkurencyjnych firm, co pozwala na najlepszy dobór urządzeń do potrzeb obiektu;
- Funkcje integracji, które umożliwiają tworzenie relacji między różnymi urządzeniami;

- Cały wygląd systemu jest swobodnie konfigurowany, co umożliwia idealną prezentację wszystkich systemów integrowanych, wykorzystując do tego niezależne wyświetlanie nawet na czterech monitorach lub korzystając ze wsparcia obsługi paneli dotykowych;
- Na każdym widoku można przedstawić stan dowolnego urządzenia, tak aby jak najlepiej odzwierciedlić funkcjonalność i rozmieszczenie tych urządzeń. Na jednym widoku można przedstawić stan urządzeń systemów bezpieczeństwa i automatyki budynkowej;
- W swobodny sposób możemy również zarządzać dostępem do sterowania urządzeniami, poprzez ograniczenie uprawnień poszczególnych osób lub wymagając wprowadzenia hasła;
- Rozbudowane możliwości alarmowania ułatwiają reagowanie na włamania, sabotaże, ominięcie lub nawet rozbrojenia strefy alarmowej, poprzez wyświetlanie różnych procedur postępowania i komentarzy domyślnych, w zależności od lokalizacji i typu zagrożenia;
- Obsługa automatyki budynkowej jest ułatwiona dzięki wykorzystaniu skryptów, harmonogramów oraz mechanizmów trendów, progów i wzorców.

2. Wizualizacja central Honeywell – Galaxy

Komunikacja z centralą odbywa się poprzez protokół TCP/IP, interfejs RS232 wbudowany w centrali lub zewnętrzny moduł z interfejsem RS232.

Z centrali pobierane są wszystkie typy zdarzeń, następnie są rejestrowane w dziennikach zdarzeń i dziennikach alarmów. Zdarzenia zapisane w dziennikach alarmów wymagają od operatora:

- potwierdzenia alarmu, zapisywany jest wtedy czas potwierdzenia,
- wykonania czynności zgodnie ze zdefiniowaną procedurą opcjonalnie,
- skomentowanie alarmu. Komentarz może być każdorazowo pisany przez operatora lub może być zdefiniowany dla danego alarmu komentarz domyślny.

Na wizualizacji możemy prezentować stany w postaci ikon lub pól aktywnych:

- centrala: brak komunikacji z centralą, stan normalny, sabotaż, awaria, słaby poziom naładowania akumulatora;
- czytnik: brak komunikacji z centralą, stan normalny, brak dostępu, włamanie/podparcie drzwi, udzielenie dostępu;
- klawiatura: brak komunikacji z centralą, stan normalny, sabotaż, blokada, alarm;
- RIO: brak komunikacji z centralą, stan normalny, sabotaż, awaria 230 V, awaria akumulatora;
- grupa: brak komunikacji z centralą, brak uzbrojenia, załączona, częściowo załączona, alarm, brak gotowości;
- linia z prezentacją uzbrojenia: brak komunikacji z centralą, brak uzbrojenia, otwarcie, uzbrojenie, alarm, sabotaż, ominięcie;
- linia typu rejestr: brak komunikacji z centralą, zamknięta wyłączona, otwarta wyłączona, zamknięta załączona, otwarta załączona, alarm, sabotaż;
- wyjście: brak komunikacji z centralą, stan normalny, aktywacja;
- wyjście z funkcją czasową: brak komunikacji z centralą, stan normalny, aktywacja;
- wyjście ze sterowaniem w grupie: ogólny wygląd

Zmiana stanu elementu powoduje automatyczną zmianę jego wyglądu, użytkownik ma do wyboru użycie grafik dostarczanych z oprogramowaniem lub własnych. Wygląd elementu dla każdego stanu ustalany jest oddzielnie.

Z wizualizacji można realizować sterowanie elementami:

- grupa: załącz, wyłącz, reset;
- linia: omiń, zakończ ominięcie;
- wyjście: wyłącz, załącz;

Wyżej wymienione elementy mogą być sterowane przez operatora:

- w sposób ręczny. Nadając użytkownikom uprawnienia dostępu elementów wizualizacji mamy kontrole nad czynnościami jakie dana osoba może wykonać;
- w reakcji na wywołanie skryptu;
- automatyczny, zgodnie z harmonogramem.

Tworząc użytkowników w programie przypisywane są im uprawnienia do zarządzania systemem. Możemy przydzielić użytkownikowi funkcje umożliwiające sam podgląd systemów lub też dodać uprawnienia pozwalające na jego sterowanie. Każda akcja użytkownika (potwierdzenie alarmu, rozbrojenie grupy, ominięcie linii itp.) rejestrowana jest w dzienniku zdarzeń umożliwiając w ten sposób operatorowi nadzorowanie pracy i wykonywanych czynności przez poszczególne osoby.

Wykorzystując w systemie skrypty do monitorowania stanu elementów, użytkownik może określić jakie działanie zostanie podjęte w przypadku naruszenia linii, przekroczenia parametrów lub zdarzenia zaistniałego w innym systemie.

Dla elementów integracji możemy określić do 8 alarmów które mogą być wywołane:

Linia:

- zdarzeniem alarmowym z elementu;
- sabotażem elementu;
- ominięciem elementu;
- antymaskingiem elementu.

Moduły:

- sabotaż elementu;
- brak napięcia 230V;
- niskie napięcie akumulatora.

Grupa:

- uzbrojenie grupy;
- rozbrojenie grupy;

Centrala:

- brak komunikacji.
- Alarm ogólny.

Istnieje możliwość stworzenia alarmu bez rejestracji w programie. Operator może ustawić alarm, którego główną funkcją będzie uruchomienie sterowania. Wraz z anulowaniem rejestracji, znikają także procedury postępowania i komentarze do alarmu.

Aby ustawić odpowiednie parametry, należy przejść do punktu Dostarczania alarmów, obecnego na drzewie Eksploratora. Po zaznaczeniu odpowiedniego alarmu, należy przejść do **Właściwości**, wybrać zakładkę **Dostarczanie** i ponownie wybrać przycisk Właściwości. Pojawi się poniższe okno:

Właściwości zasad dostarczania alarmu				
Poniższe ustawienia pozwalają na wybór działań, które zostaną wykonane po przyjściu sygnału alarmowego, a także na określenie w jakim czasie działania te mają być wykonywane, przez podpięcie odpowiedniego harmonogramu. Stacja robocza IFTER EQU monitoring Nazwa: monitoring Harmonogram: Nie wybrano	 Uruchom program Uruchom punkt alarmowy skojarzony z urządzeniem Zapisz do logu alarmów aktywnych przy przyjściu alarmu Sygnał systemowy przy przyjściu alarmu Odegranie audio przy przyjściu alarmu Otwórz grafikę E-mail przy przyjściu alarmu SMS przy przyjściu alarmu 			
Konfiguracja wiadomości e-mail Czas wyła Konfiguracja wiadomości SMS 00:00	ączenia ponowienia wiadomości:			

Po odznaczeniu opcji **Zapisz do logu alarmów (...)**, wybrany alarm nie będzie rejestrowany w programie.

Właściwości alarmu Galaxy

Wywołany alarm zostaje wyświetlony w widoczny sposób operatorowi w celu łatwej lokalizacji zdarzenia.

Do każdego alarmu użytkownik może przypisać wywołanie punktu alarmowego, który jest skojarzony z wyjściem sterującym. Poprzez takie działanie wyjście może być wysterowane w reakcji na alarm z innych elementów jak również w wyniku zdarzenia zaistniałego w innych systemach.

Wykorzystując centralę Galaxy w wizualizacji można zrealizować dodatkowe funkcje:

- podgląd osób przechodzących przez przejścia;
- zliczanie osób przebywających na obiekcie lub danym jego obszarze;
- nadzorowanie zazbrajania grup z klawiatur, tzw. dwustopniowe uzbrajanie;

Przypisując do umieszczonych czytników obszar użytkownik ma dostęp do podglądu personelu poruszającego się po obiekcie. Każde odbicie karty w czytniku powoduje wyświetlenie się informacji o danym użytkowniku:

czas rejestracji;

- osoba;
- dodatkowy opis;
- obszar w jakim się znajduje;
- zdjęcie użytkownika (jeśli jest dodane).

Umożliwiając osobom z personelu zazbrajanie grup z klawiatur operator ma możliwość nadzorowania tego procesu. Gdy użytkownik chce uzbroić grupę, na ekranie wizualizacji operatora pojawia się komunikat z informacją o osobie oraz prośbą o rozbrojenie grupy. Operator ma możliwość przyznać dostęp podając drugie hasło lub odmówić uzbrojenia grupy.

3. Integracja Galaxy

IFTER EQU obsługuje system sygnalizacji włamania i napadu Galaxy.

3.1.Konfiguracja centrali Galaxy do połączenia z oprogramowaniem IFTER EQU

Ustawienia ogólne 3.1.1. kod menagera [ent] [48] [ent] [2] = Dostep sia [ent] [1][ent] kod inżyniera [ent] [63] = Opcie, [ent][1] = Grupy, [ent][1] = Tryb grup, [ent][1] = Odblokowane, [ent] [51] = Parametry, [ent][48] = Limit alarmów, [ent][1] = Limit alarmów, [ent] ustaw [00] [ent] [2] = Limit wyłączeń, [ent] ustaw [00] [ent] [3] = Limit załączeń, [ent] ustaw [00] [ent] 3.1.2. Programowanie zewnętrznego RS232 [56] = Komunikacja, [ent] [2] = Zewnętrzny RS232, [ent] [1] = Tryb, [ent][1] = Bezpośredni, [ent] [2] = Format, [ent][1] = SIA, [ent]



ustaw [3] [ent] Załącz wszystkie typy zdarzeń [3] = Numer obiektu, [ent] ustaw 6 dowolnych cyfr Ustawienia modułu: - ustawienia prędkości: DIP switch - zworka pamięci: rozpięta 3.1.3. Programowanie modułu Ethernet [56] = Komunikacja, [ent] [4] = Ethernet, [ent][1] = Konfiguracja modułu, [ent] [1] = Adres IP, [ent]ustaw adres nnn.nnn.nnn [ent], domyślnie 192.168.0.2 [4] = Maska sieci, [ent] ustaw maskę mmm.mmm.mmm, [ent] domyślnie 255.255.255.0 [2] = Transmisja alarmów, [ent] [1] = Format, [ent][1] = SIA, [ent]ustaw [4] [ent] Załącz wszystkie typy zdarzeń [2] = Podstawowy IP, [ent] [1] = Adres IP, [ent]ustaw adres kkk.kkk.kkk [ent], adres komputera domyślnie 192.168.0.3 [2] = Numer Portu 10002, pozostaw bez zmian [4] = Numer obiektu, [ent] ustaw 6 dowolnych cyfr [8] = Protokół, [ent][1] = TCP, [ent][3] = Dostęp zdalny, [ent] [1] = Czas dostępu, [ent] [4] = Zawsze, [ent] - odświeżyć ta opcje (zmienić na coś innego, wyjść z trybu inżyniera, wejść w tryb inżyniera i ustawić Zawsze) [2] = Tryb, [ent][1] = Dostęp bezpośredni, [ent] - odświeżyć tą opcje (zmienić na coś innego, wyjść z trybu inżyniera, wejść w tryb inżyniera i ustawić Dostęp bezpośredni) [8] = Sterowanie SIA, [ent] ustaw adres kkk.kkk.kkk [ent], adres komputera domyślnie 192.168.0.3 [9] = Kodowanie, [ent] [1] = Transmisja alarmów, [ent] [0] = Wyłączona, [ent] [2] = Dostęp zdalny, [ent] [0] = Wyłączona, [ent]

[3] = Sterowanie SIA, [ent]
[0] = Wyłączona, [ent]
[4] = Alarm Monitoring, [ent]
[0] = Wyłączona, [ent]

Po zakończeniu konfiguracji zdjąć zasilanie z modułu Ethernet na parę minut.

3.1.4. Programowanie RS232 na płycie centrali, podłączenie przewodem 3 żyłowym

[56] = Komunikacja, [ent] [6] = Wewnętrzny RS232 1, [ent] [1] = Tryb, [ent] [2] = Bezpośredni, [ent] [2] = Format, [ent] [1] = SIA, [ent] ustaw [4] [ent] Załącz wszystkie typy zdarzeń [3] = Numer obiektu, [ent] ustaw 6 dowolnych cyfr [4] = Ustawienia portu, [ent] [1] = Prędkość transmisji, [ent] [8] = 38400, [ent]

Wykonanie kabla połączeniowego między komputerem a złączem RS232 na centrali Galaxy. Przewód 3 żyłowy:

Centrala Galaxy	Komputer złącze DB9
GND	05 (GND)
ТХ	02 (RxD)
RX	03 (TxD)

Wykonanie kabla połączeniowego między komputerem a modułem zewnętrznym RS232 Galaxy. Przewód 5 żyłowy:

RS232	Komputer	Komputer
25 PIN (DB25)	25 PIN (DB25)	9 PIN (DB9)
02 (TxD)	03 (RxD)	02 (RxD)
03 (RxD)	02 (TxD)	03 (TxD)
04 (RTS)	05 (CTS)	08 (CTS)
05 (CTS)	04 (RTS)	07 (RTS)
07 (GND)	07 (GND)	05 (GND)

4. Eksport plików konfiguracyjnych

Format eksportowanych plików powinien być zgodny z centralą Dimension.

1. Należy uruchomić program Remote service suit (Frontshell) + commserver i zalogować się do aplikacji.

Dane do logowania:

Użytkownik: manager Hasło: galaxy

Server komunikacyjny				
-Przegląd komunikacji				
Port Typ centrali	Obiekt	Użytkownik	Status	
☐ Ukryj klientów serwera Podłączeni użytkownicy ————	Logowanie do systemu Użytkownik Hasło	manager	Ok Anuluj enie	
Nazwa użytkownika	Obiekt	Status		
氣 {SERVER}	Nieznany	Czekaj na połącz	enie: Oczekiwanie	
Gotowy				08:05:56

2. Na liście obiektów należy zaznaczyć obiekt, którego konfigurację chcemy przygotować

🥵 System zdalnego serwisowania Galaxy				
Plik O <u>b</u> iekt Sza <u>b</u> lon <u>N</u> arzędzia <u>O</u> pcje So <u>r</u> tuj <u>P</u> omoc				
🚔 🖸 🞝 🗙 🕰 🖓 🖓 🦛 🎽	🕺 🖉 🖆 🔯 🖓 🗸	? 😭 🖌		
Dane obiektu Parametry komunikacji Rejestr połącz	eń			
Nazwa obiektu /	Nr obiektu	ID systemu		
MAGAZYNY P				
WARTOWNIA				

3. Z menu górnego wybrać kolejno Plik->eksportuj->bieżący obiekt

92 -	ystem zdalne	go s	o serwisowania Galaxy	
P	k O <u>b</u> iekt	Sz	Sza <u>b</u> lon <u>N</u> arzędzia <u>O</u> pcje So <u>r</u> tuj <u>P</u> omoc	
6	🖥 Drukuj 🔲 🖛 🛐 👘 🙀 🙀 🥵 🖆 🗊 🦃 🖉 🦿 🔂 🚚			
⊲	<u>I</u> mportuj		Parametry komunikacji / Rejestr połączeń	
1	<u>E</u> ksportuj	►	Bieżący obiekt / Nr obiektu ID systemu	We
	Wyjście		Wszystkie centrale Galaxy Flex All Flex+ Series panels Centrale Galaxy Dimension Wszystkie centrale Galaxy Wszystkie centrale Galaxy G2	6.9

4. W oknie wskazujemy folder gdzie zostaną zapisane pliki. Jako typ pliku ustawiamy pliki .TXT

🥵 Zapisywanie ja	iko		23
Zapisz w:	📄 Biblioteki	- 🧿 🤌 🛤	.
Ostatnie miejsca Pulpit Biblioteki	Dokumenty Biblioteka	Wideo Biblioteka Biblioteka	
	Nazwa pliku: Zapisz jako typ: Dokun	→ ment tekstowy (*.bd)	Zapisz Anuluj

Jeśli centrala jest starsza niż Dimension:

Należy wykonać kopię centrali, podczas kopii centrali zmieniamy typ centrali na Dimension. Dopiero pliki w tym formacie (zgodnym z Dimension) możemy zaimportować do EQU lub do InPro BMS. Pliki muszą być w formacie .txt (katalog z ok 52 plikami).

5. Tworzenie Integracji Galaxy

W celu utworzenia integracji Galaxy należy w Eksploratorze IFTER EQU w Ustawieniach odnaleźć gałąź Integracja.

Po lewej stronie znajduje się lista elementów. Nad listą znajduje się pasek przycisków służących do zarządzania aktualnie otwartą listą:

ò	Dodaj	Powoduje otwarcie odpowiedniego okna lub kreatora służącego do stworzenia nowego elementu w systemie
	Usuń	Powoduje usunięcie nowego elementu systemu.
¢°	Właściwości	Powoduje wyświetlenie okna właściwości aktualnie zaznaczonego w tabeli elementu systemu. Dane w oknie właściwości możemy edytować a następnie zapisać lub odrzucić

Aby utworzyć Integrację Galaxy, należy wybrać przycisk Dodaj.

Wyświetli się okno, gdzie z listy urządzeń należy wybrać:

- Honeywell – Galaxy Classic, dla central z serii 4 (rekomendowana wersja centrali to co najmniej 4.50)

- Honeywell – Galaxy, dla central serii 5 i nowszych.

Należy wybrać integrację i kliknąć przycisk **Dalej.** Otworzy się poniższe okno:

Konfigu	Konfigurowanie - GALAXY			
	Wprowadź po	dstawowe informa	cje dotyczące integ	ıracji GALAXY.
F C U	Poniższe ustawienia słu Galaxy, wybrania portu, użytkownika zdalnego,	użą do wprowadzenia do którego jest podłu którym system IFTER	podstawowych informa ączona centrala, a takż EQU loguje się do cer	icji o centrali alarmowej e wpisania hasła htrali.
		Nie wybrano	•	Serwer integracji
		GALAXY		Nazwa
				Opis
	Typ transmisji		_	Hasło
		Aby kontynuować, k	liknij przycisk Dalej.	
				Dalej > Anuluj

Serwer integracji – należy wybrać stację roboczą, która fizycznie będzie obsługiwała tę integrację; Nazwa – unikalna nazwa centrali ułatwiająca identyfikację urządzeń ;

Opis – opis stanowi dodatkowe źródło informacji;

Typ transmisji – należy wybrać tryb transmisji (RS232 lub Ethernet);

Hasło – Hasło użytkownika zdalnego centrali Galaxy (domyślne hasło 543210), które jest konieczne do ustanowienia komunikacji między centralą, a systemem IFTER EQU.

5.1.Konfiguracja komunikacji po RS232

Konfigurowanie - GALAXY 🗾		
	Ustawienia połączenia.	
Poniżej proszę wpisa ma być prowadzona	ć port COM do którego będzie podłączona centrala, oraz z jaką prędkością transmisja danych.	
	Port	
	38400 ▼ Prędkość	
	Aby zakończyć, kliknij przycisk Zakończ.	
	< Wstecz Zakończ Anuluj	

W kolejnym oknie konfiguruje się połączenie poprzez ustawienie numeru Portu, do którego podłączona jest centrala Galaxy.

Port – numer portu COM, do którego podłączona jest centrala Galaxy;

Prędkość – ustawienie prędkości przesyłania danych (rekomendowana 38400); **Zakończ** - dodanie centrali Galaxy.

5.2.Konfiguracja komunikacji po TCP/IP

Konfigurowanie - GALAXY					
Ustawienia połączenia.					
Poniżej proszę wpisać adres IP centrali Galaxy, oraz port który ma być otwierany aby odbierać zdarzenia z centrali.					
0 0 Adres IP					
10002 Port					
Aby zakończyć, kliknij przycisk Zakończ.					
< Wstecz Zakończ Anuluj					

Adres IP – adres IP centrali Galaxy

Port – Domyślny port komunikacyjny, w centrali ustawiony w opcji (fabryczne ustawienie: 10002) :

[2] = Podstawowy IP, [ent] [2] = Numer Portu

6. Właściwości Integracji Galaxy

W celu dokonania zmian parametrów połączenia należy zaznaczyć GALAXY i kliknąć na przycisk **Właściwości.**

K <	► 1	- 🔂 谢	C Illoso	:3		
Nazwa			Opis	Typ integracji	Komunikacja	Dostęp
GALAXY				Centrala SKD i SWiN - GALAXY	COM1	Zakres domyślny
Modbus				Modbus		Zakres domyślny
Roger						Zakres domyślny

Pojawi się okno Właściwości centrali Galaxy, które zawiera zakładki :

- ogólne,
- alarmy,
- transmisja,
- zapytania.

6.1. Zakładka Ogólne

Właściwości centrali Galaxy					
Ogólne Alarmy Transmisja Zapytania					
Poniższe ustawienia pomogą Ci na zmianę podstawowych parametrów centrali alarmowej Galax tej centrali.	w oraz dodanie domyślnej struktury urządzeń podłączonych do				
Serwer:					
monitoring					
Nazwa:					
GALAXY	📝 Załącz komunikację				
Opis:					
Zakres dostępu:					
Zakres domyślny 🗸 🔽 Zakres dostępu dla całej integracj	i				
Importuj Import konfiguracji z pliku	•••••• Hasło				
Utwórz Utwórz konfiguracje domyślną					
Pobierz Pobierz personel z centrali	Potwierdzanie alarmów na centrali				
Wuślii personel do centrali					
Typ centrali	Transmisja				
Classic (512)	RS232				
G3/Dimension FX50					
0 G48 0 FX20					
	OK Anuluj				

Serwer – wybranie komputera, który będzie zarządzał komunikacją z centralą; Nazwa – nazwa centrali;

Załącz komunikację – pozwala na włączenie/wyłączenie obsługi centrali bez jej usuwania;

Opis – wpisanie dodatkowych informacji o centrali;

Zakres dostępu - Zdarzenia przychodzące z centrali będą miały wybrany zakres dostępu;

Zakres dostępu dla całej integracji – wszystkie urządzenia podłączone do centrali będą wykorzystywały do zapisu zdarzeń zakres dostępu przypisany centrali;

Hasło – hasło centrali za pomocą którego system IFTER EQU będzie logował się do tej centrali;

Potwierdzanie alarmów na centrali – po zaznaczeniu tej opcji alarmy potwierdzone w systemie są automatycznie potwierdzane również na centrali;

Przyciski:

Importuj - import konfiguracji z pliku konfiguracyjnego centrali Galaxy;

Utwórz - automatyczne stworzenie w systemie konfiguracji wszystkich elementów centrali Galaxy; **Pobierz** - pobranie listy personelu z centrali;

i Obiel Z - pooranie listy personetu Z centran,

Wyślij – wysłanie listy personelu do centrali.

Transmisja – wybór transmisji po RS232 lub TCP/IP;

Typ centrali - wybór typ centrali Galaxy.

6.1.1. Importowanie konfiguracji centrali

Import konfiguracji z pliku następuje po kliknięciu przycisku Importuj.

Pojawia się okno, w którym należy zaznaczyć elementy konfiguracji, które mają zostać zaimportowane. Przechodzimy **Dalej.**

Zbieranie informacji potrzebnych do wykonania importu konfigurac	cji Galaxy 📧
- Elementy konfiguracji ☑ Grupy	
☑ Linie alarmowe	
Vyjścia	
✓ Czytniki	Zaznacz wszystko
Personel	Odznacz wszystko
✓ Nazwy ✓ Wstaw identyfikator w nazwie	
Powiązanie elementów z grupami	
Import danych wyłącznie z oprogramowania zgodnego z centralami V6 Dim	nension Dalej >> Anuluj

Pojawi się okno, w którym należy wskazać folder, w którym znajdują się pliki konfiguracyjne centrali Galaxy (o rozszerzeniu .txt.) i kliknąć **Dalej**. Nastąpi import danych do integracji Galaxy.

Zbieranie informacj	i potrzebnych do wykonania importu konfiguracji Galaxy 🛛 👔
🖃 c: []	 Proszę wskazać katalog z plikami konfiguracji Galaxy
Ścieżka:	
C:\	
EQU	
Graphics	
nine Rysunki	
C Sound	
🛅 Zasoby	
	<< Wstecz Dalej >> Anuluj

6.1.2. **Pobranie personelu z centrali**

Przycisk **Pobierz** służy do pobierania personelu z centrali. Pozwala na automatyczne pobranie z systemu wszystkich użytkowników centrali Galaxy.

Pobieranie personelu					
Trwa pobieranie personelu, proszę czekać					

6.1.3. Wysłanie personelu do centrali

Przycisk **Wyślij** służy do wysyłania listy personelu do centrali. Po kliknięciu przycisku pojawi się okno:



Klikając TAK, wysyłamy cały personel. Klikając NIE, wysyłamy zmodyfikowany personel.

6.2.Zakładka Alarmy

Właściw	Właściwości centrali Galaxy				
Ogólne	Alarmy Transmisja Zapytania				
	Definicja alarmu		Funkcja		Punkt alarmowy
1	Nie wybrano 👻		Alarm	-	Nie wybrano 👻
	Nie wybrano		Alarm	<u> </u>	Nie wybrano
3	Nie wybrano 👻		Alarm	-	Nie wybrano 👻
- 4	Nie wybrano 👻		Alarm	-	Nie wybrano
5	Nie wybrano		Alarm	Ţ	Nie wybrano
6	Nie wybrano 👻		Alarm	-	Nie wybrano 👻
7	Nia uubrana 🚽		Alara	_	Nie unbrane -
	Nie wybrano		Alam	<u> </u>	Nie wybrano
8 🗐	Nie wybrano 👻		Alarm	-	Nie wybrano 👻
					OK Anuluj

Pozwala na definiowanie reakcji systemu na zdarzenie alarmowe przychodzące bezpośrednio z centrali. Sabotaż oraz brak zasilania przychodzą z linii wirtualnych.



0001 – awaria akumulatora zasilacza centrali;

- 0002 Awaria zasilania sieciowego centrali;
- 0003 sabotaż obwodowy centrali;
- 0004 sabotaż zewnętrzny centrali.

6.3.Zakładka Transmisja

W zakładce Transmisja istnieje możliwość konfigurowania transmisji dla RS232 i TCP/IP.

6.3.1. Konfiguracja transmisji RS232

Zakładka **Transmisja** pozwala na konfigurację portu COM używanego do komunikacji z centralą Galaxy i ustawienie prędkości transmisji. **Zalecana prędkość: 38400.**

Właściwości centrali Galaxy
Ogólne Alarmy Transmisja Zapytania
Poniższe ustawienia pozwolą Ci na zmianę parametrów konfiguracji poru RS 232 służącego do transmisji danych pomiędzy IFTER EQU, a centralą alarmową GALAXY.
Port
📃 Rejestruj utratę komunikacji w dzienniku systemowym
OK Anuluj

6.3.2. Konfiguracja transmisji TCP/IP

Zakładka **Transmisja** pozwala na konfigurację połączenia komputera z zainstalowanym IFTER EQU do centrali Galaxy.

Adres IP – adres IP centrali Galaxy

Port – Domyślny port komunikacyjny, w centrali ustawiony w opcji:

[56] = Komunikacja, [ent] [4] = Ethernet, [ent] [2] = Tranamisia alar

[2] = Transmisja alarmów, [ent] [2] = Podstawowy IP, [ent] [2] = Numer Portu

Właściwości centrali Galaxy	x
Ogólne Alarmy Transmisja Zapytania	
Poniższe ustawienia pozwolą Ci na zmianę parametrów konfiguracji TCP/IP wykorzystywanego do transmisji danych pomiędzy IFTER EQU, a centralą alarmową GALAXY.	
192 168 0 1 Adres IP	
10002 Port	

6.4.Zakładka Zapytania

W zakładce wybiera się zapytania, które będą odpytywały centralę Galaxy o statusy urządzeń. Należy ustalić, co jaki czas zapytanie ma być wysyłane do centrali.

Właściwości centrali Galaxy	
Ogólne Alarmy Transmisja Zapytania	
Poniższe ustawienia służą do załączania lub wyłączania odpytań wysyłanych do centrali alarmowej Galaxy, przez system IFTER EQU, w celu uzyskania informacji o stanach urządzeń.	
☑ Otwarcie/Zamknięcie linii	
🕜 Ominięcie linii	
☑ Aktywne/nieaktywne wyjście	
🗖 Nie pytaj o status	
🖂 Wyłącz logowanie do centrali	
Zapytanie ma być wysyłane co	
30 sekund.	
📃 Synchronizacja daty i czasu (nastąpi o 4:00)	
OK Anuluj]

Otwarcie/zamkniecie linii – umożliwia prezentację naruszenia wejść. Stan naruszenia powoduje wysłanie dwóch zapytań.

Ominięcie linii – umożliwia prezentację ominięcia wejścia. W przypadku załączenia wysyłania zdarzeń ominięć w centrali Galaxy, do prezentacji ominięć zaznaczenie tej opcji nie jest wymagane. Stan ominięcia powoduje wysłanie dwóch zapytań.

Aktywne/nieaktywne wyjście – umożliwia prezentację stanu wyjścia. Stan wyjścia powoduje wysłanie jednego zapytania.

Nie pytaj o status – oprogramowanie loguje się do centrali, ale nie są aktualizowane stany wejść\wyjść w oparciu o zapytania. Aktualizacja następuje wyłącznie w oparciu o przychodzące zdarzenie.

Wyłącz logowanie do centrali – uniemożliwia automatycznego stanu centrali ani sterowania. Prowadzona jest wyłącznie rejestracja zdarzeń.

Zapytanie ma być wysłane co... – czas w sekundach, co ile ma być wysłane zapytanie do centrali Galaxy. Dla centrali Galaxy Classic optymalnym czasem jest 30 sekund, dla nowszych central nie mniej niż 5 sekund. Stan odświeżany jest w zależności od ilości załączonych zapytań.

Synchronizacja daty i czasu (nastąpi o 4:00) – umożliwia wprowadzenie aktualizacji czasu komputera i centrali.

7. Elementy systemu Galaxy

Wszystkie elementy systemu Galaxy konfiguruje się podobnie. Aby wejść w wykaz elementów należy w **Integracji** wybrać **Galaxy.** Dwukrotne kliknięcie przycisku Galaxy pokazuje zawartość integracji: grupy, moduły, czytniki, linie, wyjścia, komendy.

7.1.Grupy

Grupa jest odzwierciedleniem konfiguracji grup w centrali Galaxy.



7.1.1. Dodawanie grup centrali Galaxy

Do jednej centrali można dodać maksymalnie 32 grupy. Jeżeli nie skorzystano z importu konfiguracji z pliku lub z utworzenia konfiguracji domyślnej, grupy można dodawać ręcznie.

W celu dodania Grupy należy w Integracji wybrać Galaxy, następnie Grupy i kliknąć przycisk Dodaj.

Otworzy się okno dodawania nowej Grupy.

ł	Kreator dodawania nowej grupy	J
	Dodawanie nowej Grupy. Numer grupy nie może być wykorzystywany przez inne grupy obsługiwane przez daną centrale. Nazwa może zawierać maksymalnie 60 znaków.	
	Numer identyfikacyjny grupy	
l	A1: Grupa1	
	Wprowadź Anuluj	

Numer identyfikacyjny grupy - z rozwinięcia wybrać numer grupy

Nazwa grupy – wpisać nazwę, po której grupa będzie rozpoznawalna przez użytkownika

7.1.2. Właściwości grupy

W celu konfiguracji elementów Grupy należy wybrać element tej Grupy i kliknąć na przycisk Właściwości. Otworzy się okno zawierające zakładki: Ogólne, Alarmy, Harmonogramy, Kojarzenie

7.1.2.1. Zakładka Ogólne

Na zakładce Ogólne znajdują się informacje o elemencie Grupy : nazwa centrali, numer i oznaczenie grupy.

Nazwa – nazwa grupy ;

Opis urządzenia – opis identyfikujący urządzenie;

Powiązanie z kamerą – w przypadku wystąpienia alarmu z danej grupy może być wywoływany obraz z danej kamery (w zależności od konfiguracji alarmu). Obraz z tej kamery będzie również wywoływany w przypadku podwójnego kliknięcia na zdarzenie z tej grupy w dzienniku zdarzeń z urządzeń i alarmów;

Zakres dostępu - Zdarzenia przychodzące z grupy będą posiadały wybrany zakres dostępu.

Właściwości grupy Galaxy	
Ogólne Alarmy Harmonogramy Kojarzenie	
Nazwa	
A8	Powiazanie z kamera:
Opis urządzenia:	i omęzano z Kanorą.
GALAXY/Magistrala8/	Integracja Kamera
	Nie wybrano
Zakres dostępu	
Zakres domyślny	
Nazwa centrali	
GALAXY	
Numer grupy	
8	
Oznaczenie grupy	
A8	
	OK Anuluj

7.1.2.2. Zakładka Alarmy

Można załączyć do 8 alarmów i przypisać różne funkcje oraz punkty alarmowe.

Właściw	vości grupy Galaxy	-		×
Ogólne	Alarmy Harmonogramy Kojarzenie			
	Definicja alarmu	Funkcja	Punkt ala	rmowy
V 1	Galaxa 👻	Alarm	Nie wybr	ano 👻
2	Nie wybrano	Alarm	- Nie wybr	ano 👻
_	Nie underste	Alaan	Nie under	
3	Nie wybrano	Alarm	Nie wybr	ano 👻
— 4	Nie wybrano 👻	Alarm	 Nie wybr. 	ano 💌
5	Nie wybrano 👻	Alarm	- Nie wybr	ano 👻
6	Nie wybrano 👻	Alarm	▼ Nie wybr	ano 👻
7	Nie wybrano 👻	Alarm	Nie wybr	ano 👻
8 🗐	Nie wybrano 👻	Alarm	Nie wybr	ano 👻
				OK Anuluj

Funkcje przewidziane dla grup Galaxy: alarm, uzbrojenie, rozbrojenie. Odpowiednia konfiguracja alarmu generowanego przy uzbrojeniu/rozbrojeniu grupy alarmowej, może służyć do generowania komend głosowych, informujących o zmianie stanu grup.

Punkty alarmowe mogą być wyjściami lub komendami w różnych urządzeniach oraz skryptami.

7.1.2.3. Zakładka Harmonogramy

W zakładce Harmonogramy ustawia się harmonogramy sterujące pracą grupy.

Dgólne Alamy Harmonogramy Kojarzenie Harmonogram Funkcja	
Harmonogram	

Po kliknięciu na przycisk Dodaj pojawi się pole wyboru :

Harmonogram – wybór harmonogramu sterującego grupą Funkcja – wybór funkcji umożliwia uzbrojenie lub rozbrojenie grupy

Właściwości grupy Galaxy	-	-	— X —
Ogólne Alarny Harmonogramy Koja	arzenie		
Harmonogram		Funkcja	
Harmonogram Nie wybrano 👻	Funkcja Nie wybrano 👻] 🗹 🕱	OK Anuluj



- przycisk Wprowadź, wprowadza wybrane ustawienia;
- przycisk Anuluj, anuluje wybrane ustawienia.

Po wybraniu harmonogramu i funkcji należy kliknąć przycisk Wprowadź, aby zapisać zmiany. Możliwe jest dodanie wielu harmonogramów, które w odpowiednim dniu i czasie uzbroją lub rozbroją grupę.

7.1.2.4. Zakładka Kojarzenie

W zakładce Kojarzenie istnieje możliwość przypisania do centrali grafik i programów, które będą uruchamiane po powstaniu zdarzenia alarmowego. Wybrana w zakładce grafika będzie otwierana automatycznie po wywołaniu alarmu z tego urządzenia.

Właściwości grupy Galaxy	
Ogólne Alarmy Harmonogramy Kojarzenie	
Kojarzenie	e grafik i programó w
Komputer	Komputer
Nie wybrano 👻	Nie wybrano
Grafika	Program
Nie wybrano 🔻	Nie wybrano
Dodaj Usuń	Dodaj Usuń
Skojarzone grafiki do komputerów	Skojarzone programy do komputerów
	OK Anuluj

W celu skojarzenia komputera i grafiki należy wybrać komputer i odpowiednią grafikę, a następnie kliknąć **Dodaj**. Skojarzenie zostanie zapisane w oknie **Skojarzenie grafiki do komputerów**. W taki sam sposób kojarzy się komputer z programem.

7.2.Moduły

Moduły są odzwierciedleniem konfiguracji modułów w centrali Galaxy.

7.2.1. **Dodawanie modułów**

W celu dodania należy w Integracji wybrać Galaxy, następnie Moduły i kliknąć przycisk Dodaj

🔆 Start Okno Pomoc					
Ustawienia		M 🚺 🕅	Ilość: O		
	Centrala		Koncentratory	Grupa	Alarm
🖨 💽 Integracja					
!! Moduły					
Czytniki					

Otworzy się okno **Kreator dodawania nowego modułu**, w którym należy wybrać koncentrator lub klawiaturę.

Kreator dodawania nowego koncentratora	×
Jaki moduł chciałbyś dodać do centrali?	
Koncentrator	
🔘 Klawiatura	
Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.	
(Dalej > Anuluj

7.2.1.1. Dodawanie koncentratora

Kreator d	Kreator dodawania nowego koncentratora				
Numer m daną cer umieszcz	Dodawanie noweg odułu nie może być wykorzystywany pr ntralę. Numer magistrali wynosi od 1 do 4 zony moduł. Nazwa może zawierać mak	ły tego samego typu obsługiwane przez riadać numerowi magistrali, na której jest naków.			
		1	Numer magistrali		
		16	Numer identyfikacyjny modułu		
	Koncentrator116		Nazwa modułu		
	Nie wybrano 👻		Grupa		
	Dodaj wszystkie linie		📃 Dodaj wszystkie wyjścia		
			Wprowadź Anuluj		

Numer magistrali – wpisać numer magistrali, który może wynosić od 1 do 4. Należy pamiętać, że numer musi odpowiadać numerowi magistral, gdzie umieszczony jest moduł;

Numer identyfikacyjny – wpisać numer identyfikacyjny modułu;

Nazwa modułu – nazwa identyfikacyjna modułu;

Grupa - wybrać grupę, w której umieszczony zostanie moduł;

Dodaj wszystkie linie – znajdujące się na danym module, domyślnie 8;

Dodaj wszystkie wyjścia - znajdujące się na danym module domyślnie 4.

7.2.1.2. Dodawanie klawiatury

Kreator	dodawania nowego koncentratora			
Numer daną c umiesz	Dodawanie noweg modułu nie może być wykorzystywany p entralę. Numer magistrali wynosi od 1 do czony moduł. Nazwa może zawierać mal	ły tego samego typu obsługiwane przez iadać numerowi magistrali, na której jest naków.		
		1	Numer magistrali	
		8	Numer identyfikacyjny modułu	
	Klawiatura018		Nazwa modułu	
	Nie wybrano 👻		Grupa	
			Wprowadź Anuluj	

Numer magistrali – wpisać numer magistrali, który może wynosić od 1 do 4. Należy pamiętać, że numer musi odpowiadać numerowi magistrali, gdzie umieszczony jest moduł;

Numer identyfikacyjny – wpisać numer identyfikacyjny modułu ;

Nazwa modułu – nazwa identyfikacyjna modułu;

Grupa - wybrać grupę, która jest przypisana do modułu.

7.2.2. Właściwości

W celu konfiguracji modułów należy wybrać moduł i kliknąć na przycisk Właściwości. Otworzy się okno zawierające zakładki: Ogólne, Alarmy, Kojarzenie

7.2.2.1. Zakładka Ogólne

Właściwości koncentratora Galaxy	Table 1	×
Ogólne Alarmy Kojarzenie Nazwa		
106: RIO	n · · · i	
Opis urządzenia:	Powiązanie z kamerą:	
GALAXY/Magistrala1/6/	Integracja	Kamera
	Nie wybrano 👻	0
Zakres dostępu		
Zakres domyślny 🔹		
Nazwa centrali Grupa		
Nie wybrano	•	
Numer magistrali		
1		
Numer koncentratora:		
6		
		OK Anuluj

Nazwa – nazwa modułu;

Opis urządzenia – opis identyfikujący urządzenie;

Powiązanie z kamerą – w przypadku wystąpienia alarmu z danego modułu może być wywoływany obraz z danej kamery (w zależności od konfiguracji alarmu). Obraz z tej kamery będzie również wywoływany w przypadku podwójnego kliknięcia na zdarzenie z tego modułu w dzienniku zdarzeń z urządzeń i alarmów;

Zakres dostępu - Zdarzenia przychodzące z modułu będą posiadały wybrany zakres dostępu; **Grupa** – grupa, do której przypisany jest moduł.

Dla klawiatury

Właściwości klawiatury Galaxy	Nagement of	-		inere encoder	x
Ogólne Alarmy Kojarzenie					
Nazwa					
d3: Klawiatura		Г	.		
Opis urządzenia:		'	Powiązanie z kamerą:		
GALAXY/Magistrala3/131/		1	Integracja	Kamera	
		(Nie wybrano 🔹	0	
Zakres dostenu					
Zakres domuślnu	•				
Natura controli	Gues				
GALAXY	Nie wybrano	_			
N		•			
Numer magistrali	Zezwalaj na zdalne załączanie/wyłącz	anie			
	🔲 Wymagaj hasła przy zdalnym załączani	iu/wyłączaniu			
Numer klawiatury:	Stacja robocza				
131	Nie wybrano	-			
				OK Anuli	Ji J

Właściwości Ogólne dla klawiatury zawierają dodatkowo opcje:

Zezwalaj na zdalne załączanie /**wyłączanie** – opcja pozwalająca na wyświetlenie komunikatu z prośbą o uzbrojenie / rozbrojenie

Wymagaj hasła przy zdalnym załączaniu/ wyłączaniu – hasło użytkownika IFTER EQU

Stacja robocza – stacja, na której, będzie wyświetlał się komunikat z prośbą o uzbrojenie /rozbrojenie

7.2.2.2. Zakładka Alarmy, Kojarzenie

Konfiguracja w zakładkach Alarmy i Kojarzenie odbywa podobnie jak dla Grup.



7.3. Czytniki

Czytniki są odzwierciedleniem konfiguracji czytników w centrali Galaxy.

7.3.1. Dodawanie czytników centrali Galaxy

W celu dodania należy w Integracji wybrać Galaxy, następnie Czytniki i kliknąć przycisk Dodaj

🔆 Start Okno Pomoc					
		× 👌 🕅 🚳	llość: O		
Serwery UPC:	Centrala	Czytnik		Grupa	Alarm
📮 🖭 Integracja					
📮 📼 GALAXY					
Grupy					
Q Czytniki					

Otworzy się okno **Kreator dodawania nowego czytnika**, w którym należy wybrać koncentrator lub klawiaturę.

Kreator dodawania nowego czytnika						
Doda w anie nowego czytnika.						
Wybierz typ czytnika						
MAX						
© DCM						
Dalej > Anuluj						

Wybierz typ czytnika:

MAX- czytnik zbliżeniowy; DCM – kontroler przejścia.

7.3.1.1. Dodawanie czytnika MAX/DCM

Kreator dodawania nowego czytnika		×					
Dodawanie nowego czytnika. Numer czytnika nie może być wykorzystywany przez inne moduły tego samego typu obsługiwane przez daną centralę. Numer magistrali wynosi od 1 do 4 i musi odpowiadać numerowi magistrali, na której jest umieszczony czytnik. Nazwa może zawierać maksymalnie 60 znaków.							
	1	Numer magistrali					
	1	Numer identyfikacyjny czytnika					
11:Czytnik		Nazwa czytnika					
A2	-	Grupa					
		Wprowadź Anuluj					

Numer magistrali – wpisać numer magistrali;

Numer identyfikacyjny – wpisać numer identyfikacyjny czytnika;

Nazwa czytnika – nazwa identyfikacyjna modułu;

Grupa - wybrać grupę, która jest przypisana do czytnika.

7.3.2. Właściwości czytników

W celu konfiguracji czytników, należy wybrać czytnik i kliknąć na przycisk Właściwości. Otworzy się okno zawierające zakładki: Ogólne, Alarmy, Kojarzenie

7.3.2.1. Zakładka Ogólne

Właściwości czytnika Galaxy					x
Ogólne Alarmy Kojarzenie					
Nazwa					
55: MAX			Demiseratione because		
Opis urządzenia:			Powiązanie z Kamerą:		
GALAXY/Magistrala5/255/			Integracja	Kamera	
			Nie wybrano 👻	0	
Zakres dostępu					
Zakres domyślny	_				
Nazwa centrali Obsz	ar				
GALAXY	wybrano	-			
Numer magistrali Grup	a				
5 Nie	wybrano	-			
Numer czytnika					
155					
				OK Anuluj	

Nazwa – nazwa czytnika;

Opis urządzenia – opis identyfikujący urządzenie;

Powiązanie z kamerą – w przypadku wystąpienia alarmu z danego czytnika może być wywoływany obraz z danej kamery (w zależności od konfiguracji alarmu). Obraz z tej kamery będzie również wywoływany w przypadku podwójnego kliknięcia na zdarzenie z tego czytnika w dzienniku zdarzeń z urządzeń i alarmów;

Zakres dostępu - Zdarzenia przychodzące z czytnika będą posiadały wybrany zakres dostępu; **Obszar** – wybrać obszar, który jest przypisany do czytnika;

Grupa – wybrać grupę, która jest przypisana do czytnika.

7.3.2.2. Zakładka Alarmy, Kojarzenie

Konfiguracja w zakładkach Alarmy i Kojarzenie podobnie jak dla Grup.

7.4. Linie

Linie są odzwierciedleniem konfiguracji centrali Galaxy.

7.4.1. **Dodawanie linii centrali Galaxy**

Do jednej centrali można dodać maksymalnie 512 linii. W celu dodania, należy w Integracji wybrać Galaxy, następnie Linie i kliknąć przycisk Dodaj

🔆 Start Okno Pomoc								
🕞 🔲 Ustawienia		D D 🖪	6	llość: 0				
Envery OPC:	Centrala			Adres	Grupa	Dosten	Alarm 1	Grafiki
🖨 📲 Integracja	Centrala			Adres	urupa	Dostęp	Aldini T	Granki
— 🖲 Czytniki								
Linie								

Otworzy się okno Kreator dodawania nowych linii.

Kreator dodawania linii alarmowej							
Dodawanie nowej linii dozorowej.							
Numer linii dozorowej nie może być wykorzystywany przez inne linie dozorowe podłączone							
do danego koncentratora. Nazwa może zawierać mał	(symalnie 60 znaków.						
1 Numer magistrali							
0 -	Numer identyfikacyjny koncentratora						
1 -	Numer identyfikacyjny linii						
Linia1001	Nazwa linii						
Włamanie 🔹	Typ linii						
Nie wybrano 👻	Grupa						
	Wprowadź Anuluj						

Numer magistrali – wybrać numer magistrali;

Numer identyfikacyjny – wybrać numer identyfikacyjny koncentratora, do którego podpięte są dodawane linie;

Numer identyfikacyjny linii – musi być zgodny z numerem ustawionym na centrali. Wartość ta jest wykorzystywana przez system do kojarzenia zdarzeń przychodzących z centrali z tym elementem. Minimalnie powinien wynosić 1, maksymalnie 8;

Nazwa linii– wpisać nazwę, po której linia dozorowa rozpoznawana będzie przez użytkownika; Typ linii - typ linii musi być zgodny z typem ustawionym na centrali. System IFTER EQU obsługuje 46 typów linii;

Grupa - należy wybrać grupę, która jest przypisana do czytnika.

Wszystkie parametry ustawiane w tym oknie są wymagane i koniecznie muszą zawierać odpowiednie wartości.

7.4.2. Właściwości linii

W celu konfiguracji linii, należy wybrać linię i kliknąć na przycisk Właściwości. Otworzy się okno zawierające zakładki: Ogólne, Alarmy, Harmonogramy, Kojarzenie

7.4.2.1. Zakładka Ogólne

Właściwości linii alarmowej Galaxy		×
Ogólne Alarmy Harmonogramy Kojarzenie		
Nazwa		
1002: Wejście	n · · · ·	
Opis urządzenia:	Powiązanie z kamerą:	
GALAXY/Magistrala1/	Integracja	Kamera
	Nie wybrano 🔻	0
Zakres dostępu		
Zakres domyślny 🗸		
Grupa		
Nie wybrano 👻		
Typ linii		
Włamanie		
	0	K Anuluj

Nazwa – nazwa linii;

Opis urządzenia – opis identyfikujący urządzenie;

Powiązanie z kamerą – w przypadku wystąpienia alarmu z danej linii może być wywoływany obraz z danej kamery (w zależności od konfiguracji alarmu). Obraz z tej kamery będzie również wywoływany w przypadku podwójnego kliknięcia na zdarzenie z tej linii w dzienniku zdarzeń z urządzeń i alarmów;

Zakres dostępu - Zdarzenia przychodzące z linii będą posiadały wybrany zakres dostępu;

Grupa – wybrać grupę, która jest przypisana do linii;

Typ linii – typ linii.

7.4.2.2. Zakładka Alarmy, Harmonogramy, Kojarzenie

Konfiguracja w zakładkach Alarmy, Harmonogramy i Kojarzenie podobnie jak dla Grup.

7.5. Wyjścia

Wyjścia są odzwierciedleniem konfiguracji wyjść w centrali Galaxy.

7.5.1. Dodawanie wyjść centrali Galaxy

Do jednej centrali można dodać maksymalnie 512 wyjść koncentratora. W celu dodania, należy w Integracji wybrać Galaxy, następnie Wyjścia i kliknąć przycisk Dodaj.



Otworzy się okno Kreator dodawania wyjścia:

Kreator dodawania wyjścia	×					
Dodawanie nowego wyjścia.						
Numer wyjścia nie może być wykorzystywany przez inne wyjścia podłączone						
do danego koncentratora. Nazwa może zawierać ma	ksymalnie 60 znaków.					
1 🔹 Numer magistrali						
0	Numer identyfikacyjny koncentratora					
1 -	Numer identyfikacyjny wyjścia					
Wyjście1001	Nazwa wyjścia					
Syrena	Typ wyjścia					
Nie wybrano 👻	Grupa					
	Wyjście odwrócone					
	Wprowadź Anuluj					

Numer magistrali – wybrać numer magistrali;

Numer identyfikacyjny koncentratora – wybrać numer identyfikacyjny koncentrator, do którego podpięte są dodawane linie;

Numer identyfikacyjny wyjścia – musi być zgodny z numerem ustawionym na centrali. Wartość ta jest wykorzystywana przez system do kojarzenia zdarzeń przychodzących z centrali z tym elementem. Powinien wynosić 1 do 4;

Nazwa wyjścia – nazwa, po której wyjście będzie rozpoznawalne przez użytkownika;

Typ wyjścia – typ wyjścia musi być zgodny z typem wyjścia ustawionym na centrali;

Grupa - wybrać grupę, która jest przypisana do wyjścia;

Wyjście odwrócone – wyjście będzie przyjmować odwrotne stany.

7.6. Właściwości wyjścia

W celu konfiguracji wyjścia, należy wybrać wyjście i kliknąć na przycisk Właściwości. Otworzy się okno zawierające zakładki: Ogólne, Alarmy, Harmonogramy, Kojarzenie.

7.6.1.1. Zakładka Ogólne

Właściwości wyjścia Galaxy		×
Ogólne Alarmy Harmonogramy Kojarzenie		
Nazwa		
Wyjście1001	n	
Opis urządzenia:	Powiązanie z kamerą:	
GALAXY/Magistrala1/100: RIO/1001: Wejście/	Integracja Kamera	
	Nie wybrano	
Grupa		
Nie wybrano		
Тур мујśсіа		
Syrena		
Wyjście odwrócone		
Zdefiniuj jako punkt alarmowy		
	OK	iluj

Nazwa – nazwa wyjścia;

Opis urządzenia – opis identyfikujący urządzenie;

Powiązanie z kamerą – w przypadku wystąpienia alarmu z danego wyjścia może być wywoływany obraz z danej kamery (w zależności od konfiguracji alarmu). Obraz z tej kamery będzie również wywoływany w przypadku podwójnego kliknięcia na zdarzenie z tego wyjścia w dzienniku zdarzeń z urządzeń i alarmów;

Zakres dostępu - zdarzenia przychodzące z wyjść będą posiadały wybrany zakres dostępu; **Typ wyjścia** – typ wyjścia musi być zgodny z typem wyjścia ustawionym na centrali;

Grupa - wybrać grupę, która jest przypisana do wyjścia;

Wyjście odwrócone – wyjście będzie przyjmować odwrotne stany;

Zdefiniuj jako punkt alarmowy – wyjście może być punktem alarmowym.

7.6.1.2. Zakładka Alarmy, Harmonogramy, Kojarzenie

Konfiguracja w zakładkach Alarmy, Harmonogramy i Kojarzenie podobnie jak dla Grup

8. Dwustopniowe uzbrajanie

Dla spełnienia wymogów bezpieczeństwa obiektów wojskowych, wprowadzono obsługę podwójnego kodowania. Polega ona na wprowadzeniu uprawnionego kodu na klawiaturze znajdującej się przy chronionej strefie. Wprowadzenie tego kodu nie powoduje zmiany stanu chronionej strefy, lecz wyświetlenie prośby o rozbrojenie na stanowisku IFTER EQU. Operator stanowiska podejmuje ostateczną decyzję zezwalającą na rozbrojenie strefy.

Działanie:

- 1: Użytkownik za pomocą klawiatury rozbraja lub uzbraja grupę;
- 2: Operator na wizualizacji dostaje komunikat, który może zatwierdzić.

8.1.Ustawienie centrali Galaxy

Aby podwójne kodowanie było możliwe, na centrali Galaxy powinniśmy utworzyć użytkowników z najniższym (zerowym) poziomem dostępu. Tworzymy ich tyle, ile grup chcemy w ten sposób sterować, ponieważ jedną grupą możemy sterować za pomocą jednego użytkownika oraz jednej klawiatury.

Aby podwójne kodowanie działało jedynie przy rozbrojeniu, a uzbrojenie było wykonywane bez potwierdzenia operatora wizualizacji Ifter EQU należ do uzbrajania stworzyć osobnego użytkownika w centrali Galaxy posiadającego tylko uprawnienia do uzbrajania.

Nowo stworzonych użytkowników należy zaimportować do centrali.

8.2. Ustawienie Użytkowników w EQU

Z drzewka **Eksploratora** należy wybrać gałąź **Użytkownicy.** Z listy użytkowników wybrać osobę która będzie uzbrajała lub rozbrajała grupę i kliknąć na przycisk **Właściwości.** Otworzy się okno **Właściwości użytkowników**, w którym należy przejść na zakładkę **Poziom i kontrola dostępu.**



IFTER EQU PROFESSIONAL 20 Demo DEMO - S	Serwer EQU - [Eksplorator]			
Start Okno Pomoc				
🔺 🔜 Ustawienia	H 4 F H 🖪 🏔 🗝	Liczba: 1687	Uprawnienia oczekujące: 0	
		20200. 1001	opiannicina dozonalgod. o	
	Właściwości użytkowników			43
	Ogólne Poziom i kontrola dostępu Alarmy			
	Identyfikator			
	Wysteruj: Typ systemu:	Numer grupy:		
	GALAXY	0		
	Numer identyfikatora systemowego:			
	O wyjscie			
Zakresy dostępu				
Trendy				
- <u>Ω</u> Wzorce				
Skrypty	Zaluas destanu			
	Zakres dosujepu.			
Þ- 🛃 Integracja				
Sieć IFTER EQU				
Image: Image				
Dziennik alarmów				
Dziennik systemowy				
Dziennik operatorów				
Programy				
Pomieszczenie ochrony EQL				
Dziennik systemowy			ОК	Anuluj
Dziennik operatorów				

Następnie przejść do opcji **Wysteruj grupę** /**wyjście.** Wybrać grupę i wpisać numer grupy. Potwierdzamy przyciskiem OK.

8.3.Ustawienie Klawiatury w EQU

Na drzewku eksploratora wybrać gałąź **Moduły**, po czym wybrać z listy **Klawiaturę**, z której sterowana będzie wcześniej zdefiniowana grupa i kliknąć przycisk **Właściwości**. W zakładce **Ogólne** wybrać grupę, która nas interesuje i zaznaczyć opcję *Zezwalaj na zdalne załączanie/wyłączanie* oraz zaznaczyć opcję *Wymagaj hasła przy zdalnym załączaniu/wyłączaniu*. Należy wybrać też stację roboczą, na której ma się wyświetlić komunikat/okienko z prośbą o uzbrojenie/rozbrojenie grupy.

Właściwości klawiatury Galaxy	at takes	2
Ogólne Alarmy Kojarzenie Kamery		
Nazwa		
10: Klawiatura	Powiazania z kar	
Opis urządzenia:	r uwiązanie z Kali	ilerą.
GALAXY/Magistrala1/110/	Integracja	Kamera
	Nie wybrano	• 0
Zakres dostępu		
Zakres domyślny 🔹		
Nazwa centrali Grupa		
GALAXY A1: A1		
Numer magistrali	dalna zakazzania (uukazaznia	
1 Cezwalaj na	uairie za guzanie/ wyłączanie	
Numer Maniet ma	ra przy zualnym zarączaniu/wyrączaniu	
110 Nie wybrano		
Nie wyułanu		

9. Szablony grafik

W celu rozróżnienia stanu detektora przez obsługę, należy stworzyć panel Legenda, na którym prezentowane będą wszystkie stany wszystkich elementów. Wybór kolorów oraz kształtu jest dowolny.

Aby dodać szablony grafik dla komponentów Galaxy, z drzewa Eksploratora należy wybrać Szablony grafik i następnie kliknąć przycisk Dodaj. Otworzy się poniższe okno:

Szablony			×
			_
	Nazwa		
	Opis		

Po uzu	nełnien	iii nazwy	(obow	azkowo)io	nisu (onci	ionalnie)	należy	przeiść	dalei
I U UZU	pennen	nu nuzwy		q2R0W0	, 10	pisu	ope	jonunite	, marczy	pizejse	autoj.

Szablony		
	Tun	
	Element:	
	•	

W kolejnym oknie należy wybrać typ (integrację) i element.

Pierwszym elementem integracji Galaxy jest **Centrala**, która może przybrać następujące stany: brak komunikacji, stan normalny, sabotaż, awaria i słaby poziom naładowania akumulatora.

Szablony: Grupa Galaxy Strefy							23		
Nazwa/Opis Ustawienia									
I yp: Kolor O Bitmapa				Opisy 📝 Nazwa integracji					
Stan	Wygląd	Opis		Czci	ionka	Nazwa elementu Opis stanu Adres			
0	Tekst	Brak komunikacji			F				
1	Tekst	Brak uzbrojenia			F	Dymki Nazwa integracji Nazwa elementu Opis stanu Adres			
2	Tekst	Załączony			F				
3	Tekst	Częściowo załączona			F	-Rozmiar kor	nponentu		
4	Tekst	Alarm			F	Szerokość 20		Wysokość 20	
5	Tekst	Brak gotowości			F	Stopień	przeźroczysti	ości	
						-Wypełnienia	•		
						Kolor	Red		•
						Styl		Pełne	•
						Ramka			
						Styl			•
						Kolor	Black		•
•					•	Grubość	1	6	5
Zapisz									

Kolor

Szablony: Grupa Galaxy Strefy								
Nazwa/Opis Ustawienia								
Typ: Kol	Typ: Kolor O Bitmapa			Opisy 🗹 Nazwa integracji				
Stan	Wygląd	Opis		Czcionka	Nazwa elementu Opis stanu Adres			
0	Tekst	Brak komunikacji		F				
1	Tekst	Brak uzbrojenia		F	Dymki	integracji		
2	Tekst	Załączony		F	Nazwa elementu Opis stanu Adres			
3	Tekst	Częściowo załączona		F	-Rozmiar kon	nponentu		
4	Tekst	Alarm		F	Szerokość 20		Wysokość 20	
5	Tekst	Brak gotowości		F	Stopień	przeźroczyst	ości	
					Wypełnienie	e		
					Kolor	Red		-
					Styl		Pełne	•
					Ramka			
					Styl] -
					Kolor	Black		-
•				4	Grubość	1		
Zapisz Anuluj								

W poszczególnych stanach można zmienić opis i określić odpowiadający im kolor

<u>Opisy</u>: po zaznaczeniu podanych opcji na szablonie zostaną wyświetlone następujące opisy: **Nazwa integracji**, **Nazwa elementu**, **Opis stanu**, **Adres**.

<u>Dymki</u>: zaznaczenie poszczególnych opcji spowoduje, że po najechaniu na element zostaną wyświetlone następujące dymki: **Nazwa integracji**, **Nazwa elementu**, **Opis stanu**, **Adres**.

Czcionka F – wybranie czcionki, stylu, rozmiaru, koloru;

Rozmiar komponentu – określenie szerokości i wysokości komponentu na grafice;

Stopień przeźroczystości – umożliwia określenie stopnia przeźroczystości koloru;

Wypełnienie – po kliknięciu na kolor wypełnienia otworzy się paleta z kolorami, z której można wybrać kolor dla danego stanu komponentu. *Styl* pozwala wybrać styl wypełnienia np. zakreskować pole wybranym kolorem;

Ramka - szablonowi można utworzyć ramkę, której wybiera się styl ramki, jej kolor i grubość.

Bitmapa

Szablony: Grupa Galaxy Strefy									
Na	Nazwa/Opis Ustawienia								
	Typ: O Kolor O Bitmapa		Dymki Nazwa integracji						
St	an Wy	Wygląd Opis / Ścieżka dostępu		Nazwa elementu					
0			Brak komunikacji C:\Ifter\EQU\Resources v2\Access control (ACS)\Card reader\1\gray.bmp	Dpis stanu Adres					
1			Brak uzbrojenia C:\Ifter\EQU\Resources v2\Access control (ACS)\Card reader\1\blue.bmp	Rozmiar komponentu Szerokość Wysokość					
2			Załączony C:\lfter\EQU\Resources v2\Access control (ACS)\Card reader\1\green.bmp	20	20				
3			Częściowo załączona C:Vifter\EQU\Resources v2\Access control (ACS)\Card reader\1\orange.bmp	Przeźroczystość					
4			Alarm C:\lfter\EQU\Resources v2\Access control (ACS)\Card reader\1\red.bmp	Lustom 👻					
5			Brak.gotowości C:\lfter\EQU\Resources v2\Access control (ACS)\Card reader\1\dark_brown.bmp						
•			•						
					Zapisz Anuluj				

<u>Dymki</u>: zaznaczenie poszczególnych opcji spowoduje, że po najechaniu na element zostaną wyświetlone następujące dymki: **Nazwa integracji**, **Nazwa elementu**, **Opis stanu**, **Adres**.

Rozmiar komponentu – określenie szerokości i wysokości komponentu na grafice;

Przeźroczystość – opcja Włącz wybiera przeźroczystość, opcja wyboru koloru - jaki kolor ma być przeźroczysty na bitmapie. Należy wybrać kolor przeźroczystości.