

# Instrukcja - eksplorator IFTER EQU

05-12-18

# Spis treści

1.1. Baza danych       1         1.2. Tryby pracy IFTER EQU       2         1.2.1. Wizualizacja       2         1.2.2. Serwer SNMP       2         1.2.3. Serwer OPC       3         2. Uruchomienie       4         2.1. Uruchomienie oprogramowania przy braku klucza USB i kodów licencyjnych       4         2.2. Deklaracja serwera kluczy licencyjnych       5         2.3. Klucz licencyjny       7         2.4. Logowanie       8         2.5. Domyślny użytkownik       10         3. Eksplorator       11         3.1. Gałąź Ustawienia       12         3.1.1. Właściwości rejestracji zdarzeń       13         3.1.2. Niestandardowe kolory zdarzeń       15         3.1.3. Deklaracja serwera kluczy licencyjnych       16         3.1.4. Ustawienie klawiatury dotykowej       17         3.2. Dostarczanie alarmów       18         3.2.1. Ogólne       18         3.2.2. Dostarczanie       19         3.3.3. Alarm standardowy: zakładka Ogólne       23         3.3.1. Alarm standardowy: zakładka Ogólne       23         3.3.2. Alarm standardowy: zakładka Ogólne       23         3.3.4. Punkty alarmowe       27         3.4.1. Dodawanie punktów alarmowych       27
1.2.       Tryby pracy IFTER EQU       2         1.2.1.       Wizualizacja       2         1.2.2.       Serwer SNMP       2         1.2.3.       Serwer OPC       3         2.       Uruchomienie       4         2.1.       Uruchomienie oprogramowania przy braku klucza USB i kodów licencyjnych       4         2.       Deklaracja serwera kluczy licencyjnych       5         2.3.       Klucz licencyjny       7         2.4.       Logowanie       8         2.5.       Domyślny użytkownik       10         3.       Eksplorator       11         3.1.       Gałąź Ustawienia       12         3.1.1.       Właściwości rejestracji zdarzeń       13         3.1.2.       Niestandardowe kolory zdarzeń       15         3.1.3.       Deklaracja serwera kluczy licencyjnych       16         3.1.4.       Ustawienie klawiatury dotykowej       17         3.2.       Dostarczanie alarmów       18         3.2.1.       Ogólne       23         3.3.1.       Alarm standardowy: zakładka Ogólne       23         3.3.2.       Alarm standardowy: zakładka Ogólne       23         3.3.2.       Alarm stunkturalny: zakładka Ogólne       25
1.2.1.Wizualizacja21.2.2.Serwer SNMP21.2.3.Serwer OPC32.Uruchomienie42.1.Uruchomienie oprogramowania przy braku klucza USB i kodów licencyjnych42.2.Deklaracja serwera kluczy licencyjnych52.3.Klucz licencyjny72.4.Logowanie82.5.Domyślny użytkownik103.Eksplorator113.1.Gałąź Ustawienia123.1.1.Właściwości rejestracji zdarzeń133.1.2.Niestandardowe kolory zdarzeń153.1.3.Deklaracja serwera kluczy licencyjnych163.1.4.Ustawienie klawiatury dotykowej173.2.Dostarczanie193.3.Definicja alarmów233.3.1.Alarm standardowy: zakładka Ogólne233.3.2.Alarm strukturalny: zakładka Ogólne253.4.1.Dodawanie punktów alarmowych273.4.1.Dodawanie punktów alarmowych27
1.2.2.Serwer SNMP
1.2.3.Serwer OPC
2.       Uruchomienie       4         2.1.       Uruchomienie oprogramowania przy braku klucza USB i kodów licencyjnych       4         2.2.       Deklaracja serwera kluczy licencyjnych       5         2.3.       Klucz licencyjny       7         2.4.       Logowanie       8         2.5.       Domyślny użytkownik       10         3.       Eksplorator       11         3.1.       Gałąź Ustawienia       12         3.1.1.       Właściwości rejestracji zdarzeń       13         3.1.2.       Niestandardowe kolory zdarzeń       15         3.1.3.       Deklaracja serwera kluczy licencyjnych       16         3.1.4.       Ustawienie klawiatury dotykowej       17         3.2.       Dostarczanie alarmów       18         3.2.1.       Ogólne       23         3.3.1.       Alarm standardowy: zakładka Ogólne       23         3.3.2.       Alarm strukturalny: zakładka Ogólne       25         3.4.       Punkty alarmowe       27         3.4.1.       Dodawanie punktów alarmowych       27
2.1.       Uruchomienie oprogramowania przy braku klucza USB i kodów licencyjnych
2.2. Deklaracja serwera kluczy licencyjnych.52.3. Klucz licencyjny.72.4. Logowanie.82.5. Domyślny użytkownik.103. Eksplorator.113.1. Gałąź Ustawienia.123.1.1. Właściwości rejestracji zdarzeń.133.1.2. Niestandardowe kolory zdarzeń.153.1.3. Deklaracja serwera kluczy licencyjnych.163.1.4. Ustawienie klawiatury dotykowej.173.2. Dostarczanie alarmów.183.2.1. Ogólne.183.2.2. Dostarczanie.193.3. Definicja alarmów.233.3.1. Alarm standardowy: zakładka Ogólne.233.3.2. Alarm strukturalny: zakładka Ogólne.253.4. Punkty alarmowe.273.4.1. Dodawanie punktów alarmowych.27
2.3. Klucz licencyjny
2.4.Logowanie82.5.Domyślny użytkownik103.Eksplorator113.1.Gałąź Ustawienia123.1.1.Właściwości rejestracji zdarzeń133.1.2.Niestandardowe kolory zdarzeń153.1.3.Deklaracja serwera kluczy licencyjnych163.1.4.Ustawienie klawiatury dotykowej173.2.Dostarczanie alarmów183.2.1.Ogólne183.2.2.Dostarczanie193.3.Definicja alarmów233.3.1.Alarm standardowy: zakładka Ogólne233.3.2.Alarm standardowy: zakładka Ogólne253.4.Punkty alarmowe273.4.1.Dodawanie punktów alarmowych27
2.5. Domyślny użytkownik103. Eksplorator113.1. Gałąź Ustawienia123.1.1. Właściwości rejestracji zdarzeń133.1.2. Niestandardowe kolory zdarzeń153.1.3. Deklaracja serwera kluczy licencyjnych163.1.4. Ustawienie klawiatury dotykowej173.2. Dostarczanie alarmów183.2.1. Ogólne193.3. Definicja alarmów233.3.1. Alarm standardowy: zakładka Ogólne233.3.2. Alarm standardowy: zakładka Ogólne253.4. Punkty alarmowe273.4.1. Dodawanie punktów alarmowych27
3. Eksplorator       11         3.1. Gałąź Ustawienia       12         3.1.1. Właściwości rejestracji zdarzeń       13         3.1.2. Niestandardowe kolory zdarzeń       15         3.1.3. Deklaracja serwera kluczy licencyjnych       16         3.1.4. Ustawienie klawiatury dotykowej       17         3.2. Dostarczanie alarmów       18         3.2.1. Ogólne       18         3.2.2. Dostarczanie       19         3.3.1. Alarm standardowy: zakładka Ogólne       23         3.3.2. Alarm standardowy: zakładka Wygląd i dźwięk       24         3.3.3. Alarm strukturalny: zakładka Ogólne       25         3.4. Punkty alarmowe       27         3.4.1. Dodawanie punktów alarmowych       27
3.1. Gałąź Ustawienia.123.1.1. Właściwości rejestracji zdarzeń133.1.2. Niestandardowe kolory zdarzeń153.1.3. Deklaracja serwera kluczy licencyjnych163.1.4. Ustawienie klawiatury dotykowej173.2. Dostarczanie alarmów183.2.1. Ogólne183.2.2. Dostarczanie193.3. Definicja alarmów233.3.1. Alarm standardowy: zakładka Ogólne233.3.2. Alarm strukturalny: zakładka Ogólne253.4. Punkty alarmowe273.4.1. Dodawanie punktów alarmowych27
3.1.1.Właściwości rejestracji zdarzeń133.1.2.Niestandardowe kolory zdarzeń153.1.3.Deklaracja serwera kluczy licencyjnych163.1.4.Ustawienie klawiatury dotykowej173.2.Dostarczanie alarmów183.2.1.Ogólne183.2.2.Dostarczanie193.3.Definicja alarmów233.3.1.Alarm standardowy: zakładka Ogólne233.3.2.Alarm standardowy: zakładka Wygląd i dźwięk243.3.3.Alarm strukturalny: zakładka Ogólne253.4.Punkty alarmowe273.4.1.Dodawanie punktów alarmowych27
3.1.2.Niestandardowe kolory zdarzeń153.1.3.Deklaracja serwera kluczy licencyjnych163.1.4.Ustawienie klawiatury dotykowej173.2.Dostarczanie alarmów183.2.1.Ogólne183.2.2.Dostarczanie193.3.Definicja alarmów233.3.1.Alarm standardowy: zakładka Ogólne233.3.2.Alarm standardowy: zakładka Wygląd i dźwięk243.3.3.Alarm strukturalny: zakładka Ogólne253.4.Punkty alarmowe273.4.1.Dodawanie punktów alarmowych27
3.1.3.Deklaracja serwera kluczy licencyjnych163.1.4.Ustawienie klawiatury dotykowej173.2.Dostarczanie alarmów183.2.1.Ogólne183.2.2.Dostarczanie193.3.Definicja alarmów233.3.1.Alarm standardowy: zakładka Ogólne233.3.2.Alarm standardowy: zakładka Wygląd i dźwięk243.3.3.Alarm strukturalny: zakładka Ogólne253.4.Punkty alarmowe273.4.1.Dodawanie punktów alarmowych27
3.1.4.Ustawienie klawiatury dotykowej173.2.Dostarczanie alarmów183.2.1.Ogólne183.2.2.Dostarczanie193.3.Definicja alarmów233.3.1.Alarm standardowy: zakładka Ogólne233.3.2.Alarm standardowy: zakładka Wygląd i dźwięk243.3.3.Alarm strukturalny: zakładka Ogólne253.4.Punkty alarmowe273.4.1.Dodawanie punktów alarmowych27
3.2. Dostarczanie alarmów183.2.1. Ogólne183.2.2. Dostarczanie193.3. Definicja alarmów233.3.1. Alarm standardowy: zakładka Ogólne233.3.2. Alarm standardowy: zakładka Wygląd i dźwięk243.3.3. Alarm strukturalny: zakładka Ogólne253.4. Punkty alarmowe273.4.1. Dodawanie punktów alarmowych27
3.2.1.Ogólne183.2.2.Dostarczanie193.3.Definicja alarmów233.3.1.Alarm standardowy: zakładka Ogólne233.3.2.Alarm standardowy: zakładka Wygląd i dźwięk243.3.3.Alarm strukturalny: zakładka Ogólne253.4.Punkty alarmowe273.4.1.Dodawanie punktów alarmowych27
3.2.2. Dostarczanie
3.3. Definicja alarmów233.3.1. Alarm standardowy: zakładka Ogólne233.3.2. Alarm standardowy: zakładka Wygląd i dźwięk243.3.3. Alarm strukturalny: zakładka Ogólne253.4. Punkty alarmowe273.4.1. Dodawanie punktów alarmowych27
3.3.1. Alarm standardowy: zakładka Ogólne233.3.2. Alarm standardowy: zakładka Wygląd i dźwięk243.3.3. Alarm strukturalny: zakładka Ogólne253.4. Punkty alarmowe273.4.1. Dodawanie punktów alarmowych27
3.3.2.Alarm standardowy: zakładka Wygląd i dźwięk
3.3.3. Alarm strukturalny: zakładka Ogólne
3.4.Punkty alarmowe273.4.1.Dodawanie punktów alarmowych27
3.4.1. Dodawanie punktów alarmowych27
3.5. Procedury alarmowe
3.5.1. Ogólne
3.5.2. Domyślne komentarze
3.5.3. Procedury alarmowe
3.5.4. Powiązania
3.5.5. Obsługa procedur alarmowych
4. Użytkownicy
4.1.1. Dodawanie użytkowników
4.1.2. Właściwości użytkowników
4.2. Grupy użytkowników

4.3. Obszary	
4.3.1. Dodaj obszar	
4.4. Szablony grafik	44
4.4.1. Dodaj szablon grafiki	
4.5. Grafiki	
4.5.1. Dodawanie grafik	
4.5.2. Właściwości grafik	
4.5.3. Edytor grafik	53
4.5.4. Wstawianie komponentów na grafikę	
4.5.5. Usuwanie komponentu (Delete)	
4.5.6. Kopiowanie i wstawianie komponentu	
4.5.7. Właściwości komponentu (F4)	80
4.5.8. Sterowanie	
4.6. Harmonogramy	
4.6.1. Dodaj harmonogram	
4.6.2. Kopiowanie harmonogramu	
4.7. Wyzwalacze	
4.8. Operatorzy	
4.8.1. Dodaj operatora	
4.8.2. Właściwości operatora	
4.9. Zakresy dostępu	
4.9.1. Dodaj	
4.10. Trendy	
4.10.1. Dodaj	
4.11. Progi	
4.11.1. Dodaj	
4.12. Wzorce	
4.12.1. Dodaj	
4.12.2. Właściwości wzorca zmiennej liczbowej	
4.12.3. Właściwości wzorca zmiennej wyliczeniowej	
4.12.4. Właściwości wzorca zmiennej czasowej	
4.13. Skrypty	
4.13.1. Zakładka: Ogólne	
4.13.2. Zakładka: Parametry	
4.13.3. Zakładka: Powiązania	
5. Serwery	
5.1. Dodaj serwer	
5.1.1. Serwer OPC	
5.1.2. Serwer SNMP Agent	

6. Ii	ntegrac	cja	117
6.1.	Doc	daj urządzenie	117
7. S	ieć IFT	TER EQU	118
7.1.	Doc	daj stację roboczą	118
7.2.	Wła	aściwości stacji roboczej	123
7	.2.1.	Zakładka: Ogólne	123
7	.2.2.	Zakładka: Ustawienia okna	124
7	.2.3.	Zakładka: Obsługa monitorów	125
7	.2.4.	Zakładka: Zdarzenia	125
7.3.	Dzi	ienniki stacji roboczej	126
8. Z	darzen	nia z urządzeń	127

# 1. Ogólne informacje o produkcie

IFTER EQU jest oprogramowaniem do integracji i wizualizacji systemów:

- sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN);
- sygnalizacji pożaru (SSP);
- kontroli dostępu (SKD);
- telewizji przemysłowej (CCTV);
- automatyki budynkowej (BMS);
- układów kontrolno-pomiarowych.

Aktualna lista integracji znajduje się na stronie www.ifter.eu

# 1.1.Baza danych

IFTER EQU oparty jest na bazie danych typu SQL firmy Oracle. Standardowo wykorzystywana jest darmowa wersja Oracle 10G, obejmująca do 4GB danych i 4 komputerów podłączonych do bazy danych. Dla większych obiektów można wykorzystać komercyjną bazę danych w wersji Oracle 12C. Wykorzystanie tego rozwiązania pozwala na uzyskanie systemu wielostanowiskowego, w którym każdy komputer może jednocześnie zapisywać i odczytywać bazę danych.



System wykorzystuje technologię klient-serwer. Pozwala to na wdrożenie bardzo elastycznego i stabilnego rozwiązania, które umożliwia uruchamianie wielu komputerów w tym samym czasie. Na głównym komputerze instalowany jest serwer bazy danych, a pozostałe komputery łączą się z nim. W bazie danych przechowuje się całą konfigurację i wydarzenia. Każda zmiana jest automatycznie zapisywana na wszystkich komputerach wchodzących w strukturę systemu, dzięki czemu można pracować w trybie online. Baza danych i program IFTER EQU zawierający serwer integracji, mogą być zainstalowane na tym samym komputerze.

Serwer integracji łączy się z obsługiwanymi urządzeniami, rejestrując wszystkie zdarzenia w bazie danych.

# **1.2.Tryby pracy IFTER EQU**

IFTER EQU może pracować w dwóch trybach:

- **wizualizacja** - umożliwiająca prezentację danych w postaci list zdarzeń i ikon graficznych na planach architektonicznych. Zawiera moduł konfiguracyjny oraz moduły komunikacyjne z urządzeniami. Jest to standardowa wersja oprogramowania;

serwer - może pracować bez interfejsu graficznego. Zawiera moduł konfiguracyjny oraz moduły komunikacyjne z urządzeniami. Nie ma możliwości konfigurowania i prezentacji grafik. Wykorzystywana jest do instalacji na serwerach dystrybucji danych lub jako bramka dla innych systemów klasy BMS.

#### 1.2.1. Wizualizacja

IFTER EQU zapewnia możliwość swobodnego definiowania interfejsu użytkownika końcowego. Do definiowania interfejsu użytkownika służy wbudowany w EQU **Edytor grafik**.



Na przygotowane podkłady graficzne nakładane są elementy aktywne w postaci:

- przycisków,
- pól aktywnych,
- ikon,
- modułów funkcjonalnych,
- list zdarzeń.

Do każdego umieszczonego na grafice komponentu można wprowadzić ograniczenia dostępu dla poszczególnych osób, dotyczące widoczności danego komponentu i możliwości sterowania.

Zdefiniowana grafika na jednym komputerze może być wykorzystywana na dowolnie innym. Wymagane jest jedynie przekopiowanie grafik na lokalny dysk.

#### 1.2.2. Serwer SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP) jest standardowym protokołem internetowym do

zarządzania urządzeniami w sieciach IP. SNMP jest bardzo popularny w systemach zarządzania siecią i służy do monitorowania urządzeń sieciowych. Protokół ten jest częścią *Internet Protocol Suite* (IPS), zdefiniowanego przez *Internet Engineering Task Force* (IETF). Składa się z zestawu standardów do zarządzania siecią, zawierających warstwę aplikacyjną, schemat danych i zestaw obiektów danych. Urządzenia z SNMP udostępniają dane w postaci zmiennych i Trapów, umożliwiając pełne zarządzanie nimi przez systemy nadzorcze.

Wbudowana opcja pracy w trybie serwera SNMP umożliwia udostępnianie pobieranych informacji z integrowanych systemów dla zewnętrznych klientów SNMP. Za pośrednictwem serwera SNMP, IFTER EQU może przekazywać dane pobierane z central alarmowych, pożarowych, systemu kontroli dostępu oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych. Dzięki SNMP Serwerowi zawartemu w IFTER EQU, systemy zewnętrzne, które nie mają bezpośredniej obsługi urządzenia, mogą pobierać wszystkie informacje o stanie tej centrali i - jeżeli producent urządzenia przewidział taką możliwość – może również sterować tym urządzeniem.



#### 1.2.3. Serwer OPC

OPC (OLE for process control) to otwarty standard komunikacyjny stosowany w rozwiązaniach automatyki budynkowej. OPC łączy aplikacje bazujące na systemie Windows z układami pomiarowymi, automatyką budynkową, systemami bezpieczeństwa oraz innymi urządzeniami.

Wbudowana możliwość pracy w trybie serwera OPC pozwala na udostępnianie pobieranych informacji z integrowanych systemów dla zewnętrznych klientów OPC. Za pośrednictwem serwera OPC, IFTER EQU może przekazywać dane pobierane z central alarmowych, pożarowych, systemu kontroli dostępu oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych. Dzięki OPC Serwerowi zawartemu w IFTER EQU, systemy zewnętrzne, które nie mają bezpośredniej obsługi urządzenia, mogą pobierać wszystkie informacje o stanie tej centrali i - jeżeli producent urządzenia przewidział taką możliwości - może również sterować tym urządzeniem.

# 2. Uruchomienie

Przed zainstalowaniem oprogramowania należy sprawdzić czy dostępne są:

- sprzętowy klucz USB,
- kod licencyjny,

niezbędne do poprawnej aktywacji produktu.

Aktywacja produktu nie wymaga połączenia z Internetem i jest dwuetapowa:

- definicja serwera klucza licencyjnego (deklaracja, do którego komputera zostanie wpięty klucz sprzętowy),

- dodawanie kodów licencyjnych.

W przypadku braku klucza USB i kodu licencyjnego, możliwa jest:

praca w trybie DEMO, istnieje możliwość połączenia się z urządzeniem zawierającym do 20 elementów;

– praca w trybie TEST, czas działania programu to około 30 minut bez możliwości łączenia się z urządzeniami. Po upłynięciu czasu działania, należy zamknąć program i uruchomić ponownie, aby kontynuować konfigurację.

praca w trybie TRIAL, wersja czasowa, działająca do określonej daty. Jest możliwość łączenia się z urządzeniami.

Minimalne wymagania sprzętowe:

- system operacyjny Windows serii 7 lub 8;
- komputer klasy PC, indeks wydajności systemu Windows nie mniejszy niż 5;
- monitor odpowiedni do potrzeb obiektu.

# 2.1.Uruchomienie oprogramowania przy braku klucza USB i kodów licencyjnych

Brak klucza licencyjnego i kodu licencji powoduje, że podczas uruchamiania pojawia się komunikat:





Po kliknięciu OK, program uruchomi się w wersji demo, zawierającej maksymalnie 20 elementów. Przekroczenie 20 elementów konfiguracyjnych spowoduje automatycznie przejście programu w tryb Test.

Wersja Trial nie wymaga fizycznego klucza USB. Niezbędny jest kod aktywacyjny z zakodowaną "datą ważności".

# 2.2. Deklaracja serwera kluczy licencyjnych

Licencjonowanie IFTER EQU oparte jest na kluczu sprzętowym typu USB i kodach licencyjnych, które udostępniają zakupione funkcjonalności. Użytkownik potrzebuje jednego klucza USB na jeden obiekt. Klucz należy wpiąć do komputera, który pełni funkcje serwera kluczy. Pozostałe komputery muszą mieć bezpośrednie połączenie po sieci komputerowej z serwerem kluczy. Liczba otrzymanych kodów odpowiada liczbie otrzymanych licencji.

Kody licencyjne są przypisane do danego klucza. Po otrzymaniu klucza i kodu licencji, należy wejść w Ustawienia w Eksploratorze i we Właściwościach wybrać Deklarację serwera kluczy licencyjnych.



Otworzy się okno Deklaracja serwera kluczy, w którym należy wybrać stację, która będzie serwerem i do której zostanie wpięty fizyczny klucz USB, zarządzający licencjami.



Deklaracja serwera I	luczy licencyjnych		×
Servier klucs	r		
Test		<b>-</b>	
Adres IP ser 192.168.0.9	era:		
			JK Anuluj

Po wybraniu stacji roboczej pokaże się napis: Adres IP serwera i numer IP serwera. Kliknij OK.

Po kliknięciu OK otworzy się okno IFTER EQU Aktywacja produktu, w którym:

- wyświetli się numer klucza licencyjnego i okno, w którym należy wkleić kod licencji. Następnie pod Aktywuj produkt kliknij na przycisk Aktywacja.
- w przypadku licencji czasowej, w oknie Proszę wprowadzić pierwszą licencję należy wkleić kod licencji. Następnie, pod Aktywuj licencję czasową, kliknij na przycisk Aktywacja. IFTER EQU będzie działał przez taki czas, jaki został zaprogramowany w licencji (standardowo 30 dni).

Aktywuj później – po naciśnięciu przycisku program IFTER EQU przechodzi w stan DEMO.

Wyjdź z programu – zamyka IFTER EQU.

Po wprowadzeniu kodu licencji należy ponownie uruchomić program.

🕸 IFTER EQU Aktywacja produktu.	
IFTER EQU Aktywacja produktu.	
Umieszczony klucz sprzętowy serwera Numer Klucza:	
Proszę wprowadzić pierwszą licencję	
Aktywuj produkt         Aktywuj licencję czasową           Aktywacja         Aktywacja           Licencja na 30 dni.	
Aktywuj później Wyjdź z programu	

# 2.3.Klucz licencyjny

Stacja robocza, która jest serwerem, zawiera we właściwościach stacji roboczej dodatkową zakładkę Klucz licencyjny, na której widzimy wszystkie zadeklarowane w systemie licencje. Z tego miejsca dodajemy licencje zarówno dla serwera kluczy, jak i dla pozostałych stacji roboczych. Klucze licencyjne pasują wyłącznie do przypisanego im klucza USB.

Właściwości stacji roboczej					
Ogólne	Ustawienia okna	Obsługa monitorów Zo	larzenia 🛛 Klucz licencyjny		
Infor Kod lie	<b>macje o licenc</b> cencji	cjach 📋		Informacje o kluczu Klucz	
Wash	ár hocta:	monitoring		0	
	טו ווטגום.				
			]		
N	lumer licencji	Stacja robocza	Opis licencji		Data wygenerowania
1:	993015		IFTER EQU Enterprise	CCTV COMPAS CS no limit	2016-01-28
1:	993015	monitoring	IFTER EQU Enterprise	CCTV COMPAS CS no limit	2016-01-28

Informacje o licencjach - zawiera tekst kodu licencyjnego. Kod licencyjny można przenieść opcją

u góry okna "wklej ze schowka" (zaznaczyć tekst i kliknąć na przycisk) lub przy pomocy myszki (kopiuj/wklej).

Informacje o kluczu – numer fizycznego klucza USB wpiętego do komputera.

Wybór hosta – wybór stacji roboczej, dla której dodawana jest licencja.

Poniżej znajduje się okno licencji, zawierające listę wszystkich licencji.

Przycisk **Dodaj** umożliwia dodawanie licencji nowych stacji roboczych. Jeśli klucz licencyjny zostanie przepięty do innej stacji, w rubryce *stacja robocza* można kliknąć na listę z nazwą poprzedniej stacji i wybrać nową stację z listy.

Właściwości – zawarte są wszystkie informacje o licencji.

# 2.4.Logowanie

Podczas pierwszego uruchomienia systemu pojawia się okno do logowania, umożliwiające wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Po zainstalowaniu oprogramowania użytkownikiem domyślnym jest ifter. Posiada on uprawnienia administratora z pełnym dostępem do systemu.

Użytkownik : ifter Hasło: ifter

Po pierwszym zalogowaniu do systemu, należy zmienić hasło dla tego użytkownika. Nie należy usuwać tego użytkownika, ponieważ jako jedyny ma możliwość w pełni zarządzać tworzeniem i przydzielaniem uprawnień do zakresów dostępu.

#IFTER C. v 1.0	
Nazwa użytkownika	
Hasło	
Wprowadź Anuluj	

Wpisywane hasło ukryte jest za znakami maskującymi. Jest to mechanizm bezpieczeństwa, uniemożliwiający odczytanie hasła przez osoby postronne. Po wprowadzeniu hasła, w lewym górnym rogu pojawi się menu.



Wyświetlone menu pozwala wybrać opcje:

- Start,
- Okno,
- Pomoc.

Po rozwinięciu menu Start pojawia się:

- Wyloguj i zaloguj domyślnego pozwala na zalogowanie się użytkownikiem zdefiniowanym we właściwościach stacji roboczej jako użytkownik domyślny;
- · Zmiana hasła umożliwia zmianę dotychczasowego hasła;
- Wyloguj pozwala wylogować się z systemu. Powoduje wywołanie okna do logowania;
- Eksplorator uruchamia narzędzie do zarządzania systemem;
- Zamknij pozwala na zamkniecie systemu.

ie: IF	TER EQU COMPAS CCTV OPC	SNMP ENTERPR
Start	Dkno Pomoc	
	Wyloguj i zaloguj domyślnego	Ctrl+Z
	Wyloguj	Ctrl+W
	Zmiana hasła	Ctrl+P
	Eksplorator	Ctrl+E
	Zamknij	F3

W menu Okno jest możliwość ustawienia okien:

- kaskadowo;
- w poziomie;
- w pionie ;
- odśwież.

Po rozwinięciu menu **Pomoc** pojawia się IFTER EQU – Informacje. Informacje dotyczą produktu IFTER EQU: nazwa produktu, wersja, data utworzenia produktu, nazwa producenta.



# 2.5.Domyślny użytkownik

Na każdej stacji roboczej możemy ustawić domyślnego użytkownika, który po uruchomieniu programu będzie automatycznie logowany na tej stacji. Wybór użytkownika odbywa się we Właściwościach stacji roboczej, w pozycji Domyślny użytkownik. Na każdej stacji roboczej może być skonfigurowany inny użytkownik domyślny.

Właściwości st Ogólne Usta	tacji roboczej ACC tawienia okna 🛛 Obsługa m	onitorów Zdar	zenia						23
	Nazwa stacji roboczej			Opis					
	ACC								
	Zakres dostępu								
	Zakres domyślny			•					
		Ustawienia TC	P/IP	Port 1	Port 2	Port bazy d	anych		
	Adres IP	192 168	0 128	1025	1027	1521		Identyfikator BAC	net
	💿 Nazwa komputera							4194303	۲
,	Domyślny operator: lifter	•		Uwier: Logov © N ◯ H Iub ◯ K	zytelnianie vania azwą operatora asłem artą	a i hasłem	Sterowania O Nazwą c O Hasłem lub Kartą	pperatora i hasłem	
	Obsługa paneli dotykowy 📄 Dostosuj do obsługi p	ych paneli dotykowyc	:h						
	Serwer plików (zasoby zd	ljęć użytkownikć	iw)						
	Ścieżki dostępu do zasoł	bów zdjęć użytki	owników				_		
								ок ,	Anuluj

Jeżeli na liście brakuje odpowiedniego użytkownika, należy go dodać. Dodanie nowego operatora jest opisane w punkcie Operatorzy w Eksploratorze (strona 83).

Po wylogowaniu ze stacji roboczej, pojawi się okno logowania z dodatkowym przyciskiem Domyślny. Po kliknięciu na ten przycisk, użytkownik zaloguje się do systemu jako domyślny, bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła.

<b>#IFTER €QU</b> ∨ 1.0	
Nazwa użytkownika	
Hasło	
Domyślny Wprowadź Anuluj	

# 3. Eksplorator

Eksplorator jest narzędziem administratora, służącym do zarządzania IFTER EQU. W Eksploratorze możemy dodawać, edytować i usuwać poszczególne elementy konfiguracji systemu.

IFTER EQU COMPAS CCTV OPC SNMP ENTERPRISE bez ograniczeń - ElizaEQU - [Eksplorator]							
😿 Start Okno Pomoc							
⊠ ⊲ ►	M 🗟 谢 🗳	Liczba: 10					
Nazwa	Opis		Adres IP lub Nazwa Hosta	Typ Stacji:			
Stacja 1			192.168.0.128	EQU			
)	RISE bez ogranicze	RISE bez ograniczeń - ElizaEQU - [Eksplorator]	RISE bez ograniczeń - ElizaEQU - [Eksplorator]	RISE bez ograniczeń - ElizaEQU - [Eksplorator]			

Okno Eksploratora składa się z dwóch głównych części: drzewa elementów systemu oraz list elementów systemu. Po zaznaczeniu elementu na drzewie, w drugiej części okna zostanie wyświetlona lista elementów.

Nad listą znajduje się pasek przycisków służących do zarządzania aktualnie otwartą listą:

ò	Dodaj	Powoduje otwarcie odpowiedniego okna służącego do stworzenia nowego elementu w systemie, o ile dany element można stworzyć.
<u>بر</u>	Usuń	Powoduje usunięcie elementu systemu. Po wybraniu tej opcji następuje zapytanie o potwierdzenie usunięcia.
¢°	Właściwości	Powoduje wyświetlenie okna właściwości aktualnie zaznaczonego w tabeli elementu systemu. Dane w oknie właściwości danego elementu możemy edytować, a następnie zapisać do bazy lub odrzucić.
	Kopiuj	Powoduje utworzenie nowego elementu systemu na podstawie już istniejącego (kopiowanie elementów) z zachowaniem jego wszystkich parametrów i ustawień. Po użyciu tej funkcji pojawia się okienko do wpisania nazwy nowego elementu. Należy dbać o to, by nazwy elementów jednego rodzaju były różne w całym systemie.
Ø	Edytuj	Funkcja dotycząca tylko grafik. Otwiera edytor grafik, w którym można zmienić zawartość aktualnie zaznaczonej grafiki.
	Pokaż	Funkcja dotyczy jedynie grafik oraz raportów. W grafikach powoduje wyświetlenie podglądu aktualnie zaznaczonej w tabeli grafiki. W raportach powoduje wyświetlenie podglądu wydruku raportu.

Zawartość paska zmienia się w zależności od poziomu dostępu użytkownika oraz rodzaju wyświetlanych elementów. Lista elementów zawiera nazwę elementu i opis identyfikujący dany element.

Drzewo elementów składa się z 5 podstawowych gałęzi:



Ustawienia – globalne ustawienia systemu,

**Serwer** – pozwala na definiowanie serwera dystrybucji danych do zewnętrznych systemów w standardzie e OPC lub po protokole SNMP.

Integracja – definicja konfiguracji urządzeń obsługiwanych przez IFTER EQU,

Sieć IFTER EQU – definicja stacji roboczych IFTER EQU,

**Zdarzenia z urządzeń** – zdarzenia z urządzeń, które są globalnie dostępne w sieci IFTER EQU. Ograniczenia do tych zdarzeń uzyskuje się poprzez odpowiednią konfigurację zakresów dostępu.



# 3.1.Gałąź Ustawienia

Gałąź Ustawienia zawiera poniższe elementy:

- Dostarczanie alarmów,
- Definicja alarmów,
- Punkty alarmowe,
- Procedury alarmowe,



- Użytkownicy,
- Grupy użytkowników,
- Obszary,
- Szablony grafik,
- Grafiki,
- Harmonogramy,
- Wyzwalacze,
- Operatorzy,
- Zakresy dostępu,
- Trendy,
- Progi,
- Wzorce,
- Skrypty.

Po kliknięciu na element Ustawienia pojawia się lista opcji konfiguracyjnych:

- Właściwości rejestracji zdarzeń;
- Niestandardowe kolory zdarzeń;
- Deklaracja serwera kluczy licencyjnych;
- Ustawienia klawiatury dotykowej.

#### 3.1.1. Właściwości rejestracji zdarzeń

Rejestracja zdarzeń w IFTER EQU realizowana jest w dwóch bazach danych równolegle. W pierwszej bazie danych przechowywane są, wraz z konfiguracją całego systemu, zdarzenia wyświetlane w dziennikach zdarzeń. Po przekroczeniu ustawionej wielkości dzienników, najstarsze zdarzenia zostaną usunięte.

W drugiej bazie danych przechowywane są zdarzenia archiwalne. Podgląd tych zdarzeń jest możliwy poprzez program Archiwum.exe. Przy zastosowaniu bazy danych Oracle 10G, usuwane będą zdarzenia najstarsze. Nastąpi to w przypadku zbliżania się wielkości bazy danych do licencjonowanej wielkości 4GB danych. Mechanizm ten ma za zadanie ochronę systemu przed zablokowaniem po przekroczeniu dopuszczalnej wielkości bazy danych.

W oknie Właściwości rejestracji zdarzeń, widoczne są zakładki:

- Ogólne;
- Archiwizacja danych.

#### 3.1.1.1. Ogólne

Zakładka Ogólne pozwala na konfigurowanie wielkości dzienników zdarzeń wyświetlanych w IFTER EQU w sposób automatyczny. Nie wymaga to od użytkownika podejmowania jakichkolwiek czynności. Użycie zakresu dostępu może powodować wyświetlanie mniejszej liczby zdarzeń niż zadeklarowana.

Właściwości rejestracji zdarzeń			x
Ogólne Archiwizacja danych			
Poniższe ustawienia umożliwi W przypadku osiągnięcia ma	ają ustawienie maksymalnego rozmiaru c ksymalnego rozmiaru będą usuwane naj:	dzienników zdarzeń. istarsze zdarzenia.	
Dziennik alarmów:	Dziennik operatorów:	Dziennik systemowy:	
2000 🔻 Potwierdź aktywne	1000 🔻 Kasuj	1000 🔻 Kasuj	
Kasuj	Kasuj archiwum	Kasuj archiwum	
Kasuj archiwum			
Wpisz komentarz, aby potwierdzić wsz	ystkie alarmy		
Dziennik zdarzeń systemów integrowany	ych:		
2000 - Kasui			
Kasui archiwum			
		Przywróć domyślne	
		OK Anulu	4

Pozwala to na konfigurację:

- **Dziennika alarmów**: dziennik zdarzeń aktywnych jest rejestrowany indywidualnie dla każdej stacji roboczej. Limit dotyczy alarmów potwierdzonych i niepotwierdzonych;

Dziennika zdarzeń z systemów integrowanych: zdarzenia są zapisywane globalnie dla całego systemu;

Dziennika użytkowników: dziennik zdarzeń z zapisanymi czynnościami wykonywanymi przez użytkownika systemu IFTER EQU. Dzienniki użytkownika są zapisywane indywidualnie dla danej stacji roboczej;

Dziennika systemowego, dziennika zdarzeń z działania systemu – rozpoczęcie/zakończenie działania, załadowanie modułów komunikacyjnych, itp. Dzienniki systemowe są zapisywane indywidualnie dla danej stacji roboczej.

Dzienniki zawierają opcje:

Potwierdź aktywne – nastąpi potwierdzenie alarmów aktywnych na wszystkich stacjach;

Kasuj – nastąpi kasowanie wpisów dziennika na wszystkich stacjach roboczych;

Kasuj archiwum – nastąpi kasowanie wpisów dziennika na wszystkich stacjach roboczych;

Ustawienie - należy wybrać ilość zdarzeń, po przekroczeniu której będą usuwane najstarsze zdarzenia.

Bez wpisania komentarza nie ma możliwości potwierdzenia wszystkich alarmów.

Przywróć domyślne – umożliwia powrót do domyślnych ustawień właściwości rejestracji zdarzeń.

#### 3.1.1.2. Archiwizacja danych

Włączenie archiwizacji wybranego dziennika spowoduje zapis zdarzeń w tabelach odpowiedniego dziennika.

Zapisy zdarzeń mogą być archiwizowane w sposób następujący :

- archiwizacja wszystkich zdarzeń;
- archiwizacja zdarzeń z wybranej liczby ostatnich dni;
- archiwizacja zdarzeń z wybranej liczby ostatnich pełnych miesięcy.

Właściwości rejestracji zdarzeń			23
Ogólne Archiwizacja danych			
Poniższe ustawienia umożliwiają archiwizacji spowoduje zapis ws	) zarządzanie arc zystkich zdarzej	chiwizacją wszystkich zdarzeń i alarmów. Włączenie ń konkretnego typu do oddzielnych tabel.	
<ul> <li>Dziennik operatorów</li> <li>Archwizuj wszystkie zdarzenia</li> </ul>			-
🔘 Archwizuj zdarzenia z ostatnich	30	dni.	
<ul> <li>Archwizuj zdarzenia z ostatnich</li> </ul>	3	pełnych miesięcy.	
<ul> <li>Dziennik zdarzeń systemów integrow</li> <li>Archwizuj wszystkie zdarzenia</li> </ul>	vanych		
🔘 Archwizuj zdarzenia z ostatnich	30	dni.	=
🔘 Archwizuj zdarzenia z ostatnich	3	pełnych miesięcy.	
<ul> <li>Dziennik alarmów</li> <li>Archwizuj wszystkie zdarzenia</li> </ul>			
🔘 Archwizuj zdarzenia z ostatnich	30	dni.	
🔘 Archwizuj zdarzenia z ostatnich	3	pełnych miesięcy.	
Dziennik systemowy Archwizuj wszystkie zdarzenia			Ŧ
		ОК	Anuluj

Tabele zdarzeń znajdują się w osobnym schemacie bazy danych. Dzięki temu zwiększenie liczby zapisywanych zdarzeń nie wpływa na szybkość działania IFTER EQU. W przypadku wykorzystywania bazy danych Oracle 10G, należy jednak pamiętać o ograniczeniu do 4GB danych.

#### 3.1.2. Niestandardowe kolory zdarzeń

W celu wyróżnienia pewnych typów zdarzeń (dziennik zdarzeń z urządzeń), można rozróżnić je kolorem. Każdy typ zdarzenia może być wyróżniony innym kolorem. Kliknięcie przycisku **Dodaj** otwiera okno, które zawiera: urządzenie, typ zdarzenia, kolor czcionki i kolor wypełnienia. **Urządzenie** – wybieramy z listy rodzaj urządzenia;

**Typ** – wpisujemy numer zdarzenia dla danej integracji. Numer ten jest widoczny w dzienniku zdarzeń w kolumnie Identyfikator;

**Kolor czcionki, kolor wypełnienia** - po kliknięciu w pole kolor czcionki lub pole kolor wypełnienia rozwinie się paleta kolorów. Należy wybrać kolor i kliknąć Dodaj. Przycisk Anuluj anuluje ustawienia.

Urządzenie	e Nazwa	Nazwa Czcionk			or
Integra	Nie zidentyfikowar	no zdarzenia - przekłamanie tran	ismisji Num	4060	
Galaxy	Alarm - pobudzen	ie linii typu włamanie		5	
Galaxy	Nie zidentufikował	no zdarzania . przakkamania traz	emieji Num	1	
	Urządzenie:	Тур:		1	
Integra	Nie wybrano	<b>•</b>		5	
	Kolor czcionki:	Kolor wypełnienia:			
				_	
Dodaj	Usuń			-	

#### 3.1.3. Deklaracja serwera kluczy licencyjnych

IFTER EQU COMPAS CCTV OPC SNMP ENTERPRISE bez ograniczeń - monitoring - [Eksplorator]					
🖈 Start Okno Pomoc					
⊳ <b>⊑</b> Ustawienia.	r < 🕨 🛏 💦 Narzędzia dodatkowe				
Serwer	Nazwa				
🖌 - 📑 Integracja	Właściwości rejestracji zdarzeń				
► Esser	Niestandardowe kolory zdarzeń				
	GALAXY Deklaracja serwera kluczy licencyjnych				
GALAXY	Ustawienia klawiatury dotykowej				

W deklaracji serwera kluczy licencyjnych należy wskazać komputer, do którego wpięto klucz fizyczny USB. Po kliknięciu na przycisk Właściwości pojawi się okno umożliwiające wybranie stacji roboczej. Pojawi się również odpowiedni adres IP.

Deklar	acja serwera kluczy licencyjnych		x
	Serwer kluczy:		
	Stacja1		
	Adres IP serwera:		
	192.168.0.128		
		ОК	Anuluj

#### 3.1.4. Ustawienie klawiatury dotykowej



Użytkownik ma pełną swobodę konfiguracji klawiatury dotykowej. Istnieje możliwość zdefiniowania różnych klawiatur i dodania znaków specjalnych (ze wszystkich języków). W razie potrzeby użytkownik może korzystać z wielu klawiatur, używając różnych znaków. Użyj przycisków Dodaj, Usuń i Edytuj, by skonfigurować odpowiednią dla siebie klawiaturę.

Usta	awienia l	klawiatur	y dotyko	wej									X
Us	tawienia l	klawiatury	dotykowe	9									
	ð 🖯			Na	zwa klawia	atury	_						
•		•		Kla	awiatura								
	~	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	-
	q	W	е	r	t	У	u	i	Ο	р		]	
	a	S	d	f	g	h	j	k		;	•	1	+
	z	X	С	V	b	n	m	,	•	1	<	>	?
	<<	] ;	»			Sp	ace				Bac	kspace	
											OK		Anuluj

Aby dodać własną klawiaturę, należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie Edytuj. Pojawi się okno klawiatury gotowej do edycji. Należy uzupełnić pola i nadać nazwę utworzonej klawiaturze. Po stworzeniu klawiatury, kliknij przycisk Zapisz. Jeżeli istnieje więcej niż jedna klawiatura, użytkownik może wybrać odpowiedni panel za pomocą strzałek.



Ustawienia klawiatury dotykow	ej	<b>—</b> ×
Ustawienia klawiatury dotykowej	Nazwa klawiatury Znaki specjalne	
ąęć	ś ∤	
< >>	Space	Backspace
		OK Anuluj

# **3.2.Dostarczanie alarmów**

W dostarczaniu alarmów ustala się, kiedy alarm ma zostać wywołany, gdzie dostarczony i w jaki sposób. W oknie widoczne są dwie zakładki: ogólne i dostarczanie.

## 3.2.1. Ogólne

Zakładka Ogólne pozwala na zdefiniowanie podstawowych parametrów dostarczania alarmów.

Dostarczanie alarmów			×
Ogólne Dostarczanie			
Nazwa:			
Onie			
Wuwołanie alarmu w przypadku braku reakcji			
Alarm	Czas		
Nie wybrano 🔻	0	(minuty)	
Zakres dostenur			
Zakres domyślny	-		
		ОК	Anuluj

**Nazwa** – nazwa zawierająca do 31 znaków z możliwością wprowadzania wszystkich znaków i odstępów pomiędzy wyrazami;

**Opis** - dodatkowy tekst własny systemu lub administratora, zawierający do 63 znaków z możliwością wprowadzania wszystkich znaków i odstępów pomiędzy wyrazami; **Zakres dostępu** – zakres dostępu dla właściwości alarmu. Użytkownik bez odpowiedniego zakresu dostępu nie będzie widział tego dostarczania;

**Wywołanie alarmu w przypadku braku reakcji** – wybrać miejsce, gdzie ma zostać wywołany alarm;

**Czas** – czas w minutach, w trakcie którego operator ma za zadanie podjęcie czynności potwierdzających przyjęcie alarmu. Jeżeli w danym czasie nie podejmie czynności, uruchamiany jest alarm z opcji Wywołaj alarm. który może być uruchomiony na innym komputerze, informującym o braku podejmowania czynności przez operatora.

#### 3.2.2. Dostarczanie

W zakładce Dostarczanie administrator może dodawać, usuwać i zmieniać właściwości zasad dostarczania alarmu. Dla jednej stacji roboczej można zadeklarować wiele dostarczeń alarmu, określając dla każdego dostarczania inne zasady.

Nazwa dostarczania
monitoring2
monitoring

Użycie przycisku **Dodaj** otwiera okno Tworzenie zasad dostarczania alarmu.



Tworzenie zasad dostarczania alarmu		
Poniższe ustawienia pozwalają na wybór działań, które zostaną wykonane po przyjściu sygnału alarmowego, a także na określenie w jakim czasie działania te mają być wykonywane, przez podpięcie odpowiedniego harmonogramu. Stacja robocza IFTER EQU Nie wybrano	<ul> <li>Uruchom program</li> <li>Uruchom punkt alarmowy skojarzony z urządzeniem</li> <li>Zapisz do logu alarmów aktywnych przy przyjściu alarmu</li> <li>Sygnał systemowy przy przyjściu alarmu</li> <li>Odegranie audio przy przyjściu alarmu</li> <li>Otwórz grafikę</li> <li>E-mail przy przyjściu alarmu</li> <li>SMS przy przyjściu alarmu</li> <li>SMS przy przyjściu alarmu</li> <li>Maksymalizuj program przy przyjściu alarmu (domyślnie pokazywany w tle)</li> <li>Pokaż okno programu na pierwszym planie przy przyjściu alarmu</li> </ul>	
Harmonogram:		
Konfiguracja wiadomości e-mail Czas wyła Konfiguracja wiadomości SMS 00:00	;czenia ponowienia wiadomości:	

Okno oferuje następujące elementy konfiguracji:

**Stacja robocza IFTER EQU** – należy wybrać stację roboczą, na której ma być wywołany alarm; **Nazwa** - nazwa własna dostarczania; zaleca się, aby jednoznacznie identyfikowała zadeklarowane właściwości;

**Harmonogram** – wybranie harmonogramu powoduje realizację zasad dostarczania w zaprogramowanych w nim przedziałach czasowych;

Konfiguracja wiadomości e-mail – powoduje otwarcie okna konfiguracji wiadomości e-mail;

Konfiguracja wiadomości SMS - powoduje otwarcie okna konfiguracji wiadomości SMS;

Czas wyłączenia ponowienia wiadomości – dotyczy wysyłania e-maili i/lub SMS.

Przyjście pierwszego alarmu powoduje rozpoczęcie odliczania czasu do wyłączenia powiadomienia wiadomości. Podczas odliczania tego czasu przyjście kolejnego alarmu nie spowoduje wysyłania kolejnego e-maila lub SMS-a. Po zakończeniu odliczania czasu wyłączenia powiadomienia wiadomości, ponowne przyjście alarmu spowoduje wysłanie e-maila i/lub SMS i rozpoczęcie ponownego odliczania.

#### Opcje dostarczania

**Uruchom program** – wywołanie alarmu spowoduje uruchomienie programu przypisanego do wejścia, z którego przyszedł alarm. Programy dostępne w systemie definiuje się w Eksploratorze, w gałęzi Stacja robocza Sieci IFTER EQU.

**Uruchom punkt alarmowy skojarzony z urządzeniem** – punkt alarmowy zdefiniowany dla danego alarmu w urządzeniu.

**Zapisz do logu alarmów aktywnych przy przyjściu alarmu** – zapisanie do dzienników alarmów aktywnych zaistniałego zdarzenia.

**Sygnał systemowy po przyjściu alarmu** – po przyjściu alarmu, odegrany zostanie sygnał systemowy. Jeżeli zostanie zaznaczona również opcja odegrania audio przy przyjściu alarmu, wówczas system pominie tę opcję i odegra audio.

**Odegranie audio po przyjściu alarmu** – po przyjściu alarmu, odegrany zostanie sygnał audio (ustawienie pliku typu WAV. w zakładce Ogólne Definicji alarmów).

**Otwórz grafikę** – przyjście alarmu spowoduje otwarcie grafiki, która jest zadeklarowana w zakładce Kojarzenia w urządzeniu, z którego przyszedł alarm.

**E-mail przy przyjściu alarmu / SMS przy przyjściu alarmu –** powiadomienie o wywołaniu alarmu. **Maksymalizuj program przy przyjściu alarmu –** po pojawieniu się alarmu, okno zostanie zmaksymalizowane i pozostanie w tle.

**Pokaż okno programu na pierwszym planie po przyjściu alarm**u – po pojawieniu się alarmu, użytkownik zobaczy okno IFTER EQU na pierwszym planie.

Treść wiadomości SMS można konfigurować również za pomocą makr poprzedzonych znakiem %, za które system wstawi:

%k - nazwę kontrolera, centrali,

%w - nazwę linii alarmowej, czytnika, linii pożarowej, elementu na linii pożarowej,

%s - nazwę strefy, podsystemu, grupy,

%d - datę i czas wystąpienia alarmu,

%0 – opis alarmu pobrany z systemu integrowanego,

%u – nazwę użytkownika, który wywołał alarm.



#### Konfiguracja wiadomości e-mail

Konfiguracja wysyłania wiadomości e-mail				
Konfiguracja serwera				
1	Serwer pocztowy:			
	Adres nadawcy:			
	Nazwa nadawey:			
25 Port: (wartość domyślna 587)				
Brak szyfrowania 🔹 Bezpieczeństwo połączen	ia			
🔲 Uwierzytelnianie				
	Adres (login) do uwierzutelnienia			
	Hasło konta pocztowego			
Ustawienia wiadomości				
	Adres do wysłania			
	Temat wiadomości			
	Treść wiadomości			
P				
Testuj	OK Anuluj			

Należy wpisać dane do konfiguracji wiadomości:

Konfiguracja serwera – dane serwera i nadawcy;

Bezpieczeństwo połączenia – z rozwinięcia należy wybrać jedną z opcji:

brak szyfrowania, StartTLS, SSL/TLS;

**Uwierzytelnianie** – po zaznaczeniu opcji uwidocznią się okna do wpisania:

Adres (login) do uwierzytelnienia, Hasło konta pocztowego;

Ustawienie wiadomości - podanie adresu do wysłania, tematu i treści wiadomości;

Testuj – testuje prawidłowość konfiguracji e-maila.

Treść wiadomości e-mail można konfigurować również za pomocą makr poprzedzonych znakiem %, za które system wstawi:

%k - nazwę kontrolera, centrali;

%w - nazwę linii alarmowej, czytnika, linii pożarowej, elementu na linii pożarowej;

%s - nazwę strefy, podsystemu, grupy;

%d – datę i czas wystąpienia alarmu;

%o – opis alarmu pobrany z systemu integrowanego;

%u – nazwę użytkownika, który wywołał alarm.

Uwaga! Oprócz treści wpisanej w ustawieniach, widoczna będzie również nazwa oraz opis spływającego alarmu/zdarzenia.

Konfiguracja wiadomości SMS

Integracia SMS:	
Ustawienia wiadomości	
Numer telefonu	
Treść wiadomości	
	Ok Anuluj

Powiadomienie o przyjściu alarmu można wysłać także SMS-em

**Integracja SMS** – wybranie modemu GSM przez który będą wysyłane SMS-y (konfiguracja jest zdefiniowana w Integracjach);

Ustawienia wiadomości – numer telefonu i treść wiadomości.

**Uwaga**! Oprócz treści wpisanej w ustawieniach, widoczna będzie również nazwa oraz opis spływającego alarmu/ zdarzenia.

#### **3.3.Definicja alarmów**

Definicja alarmów służy do określenia sposobu, w jaki alarm ma być prezentowany użytkownikowi. Rozróżniamy dwa typy definicji alarmów:

- standardowa, przypisywana do urządzenia (zakładki: Ogólne, Wygląd i dźwięk);

- struktura, do definiowania wielopoziomowego identyfikowania alarmu ,np. pomieszczenie, piętro, budynek, obiekt (zakładki: Ogólne).

#### 3.3.1. Alarm standardowy: zakładka Ogólne

W tym miejscu należy ustawić parametry alarmu.

**Nazwa** – nazwa zawierająca do 31 znaków z możliwością wprowadzania wszystkich znaków i odstępów pomiędzy wyrazami,

**Opis** - dodatkowy tekst własny (systemu lub administratora) zawierający do 63 znaków, z możliwością wprowadzania wszystkich znaków i odstępów pomiędzy wyrazami,

Obsługa komentarzy - komentarz do alarmu może być opcjonalny lub wymagany,

Harmonogram procedur alarmowych – wybierz harmonogram, jeżeli chcesz, żeby dana procedura

obowiązywała w wyznaczonym przedziale czasowym,

**Procedura w harmonogramie** – wybierz procedurę, która będzie obowiązywała w ramach czasowych harmonogramu,

**Procedura poza harmonogramem -** wybierz procedurę, która będzie obowiązywała w godzinach poza harmonogramem,

Dostarczanie alarmu – należy wybrać zdefiniowane wcześniej dostarczanie alarmu,

**Skrypt przy wywołaniu / potwierdzeniu alarmu** – wywołanie przypisanego skryptu, zdefiniowanego w Eksploratorze (punkt: Skrypty),

**Priorytet** – wartość liczbowa od 0 do 255, służąca do określenia priorytetu alarmu na listach alarmów aktywnych. Wartość 0 to najwyższy priorytet. Alarmy z najwyższym priorytetem będą znajdowały się na początku listy alarmów aktywnych, mimo że mogą po nich przyjść alarmy o niższym priorytecie. Jeżeli alarmy mają przypisany taki sam priorytet, wówczas są sortowane według czasu wywołania.

3.3.2.	Alarm	standardowy:	zakładka	Wygląd i	dźwięk
--------	-------	--------------	----------	----------	--------

Definicja alarmów		×
Ogólne Wygląd i dźwięk		
Nazwa		
Alarm		
Opis		
🔲 Definicja struktury alarmu		
Obsługa komentarzy		
Brak	<b>-</b>	
📃 Pokazuj rozwiniętą listę komentarzy alarmu		
Dostarczanie alarmu		
Nie wybrano	-	
Harmonogram procedur alarmowych		
Nie wybrano	<b>•</b>	
Procedura:	_	
Nie wybrano		
Skrypt przy wywołaniu alarmu		
Nie wybrano	<b>•</b>	
Skrypt przy potwierdzeniu alarmu		
Nie wybrano	<b>_</b>	
Priorytet:		
0 (0 - najwyższy priorytet)		
	0/	
	UK	Anuiu

**Treść opisu** - definicja treści, jaka ma się pojawić w nazwie opisu alarmu przy przyjściu oraz po powrocie do stanu normalnego. W treści można wprowadzić własne opisy oraz skorzystać z makr



poprzedzonych znakiem % za które system wstawi:

- %k nazwę kontrolera, centrali
- %w nazwę linii alarmowej, czytnika, linii pożarowej, elementu na linii pożarowej
- %s nazwę strefy, podsystemu, grupy
- %d datę i czas wystąpienia alarmu
- %0 opis alarmu pobrany z systemu integrowanego
- %u nazwę użytkownika, który wywołał alarm

**Pliki audio** - ustawienie, który plik typu .WAV ma być odegrany po przyjściu alarmu. Aby pliki były odegrane, w Zasadach dostarczania musi zostać zaznaczona opcja Odegranie audio przy przyjściu alarmu.

Definicja alarmów	x
Ogólne Wygląd i dźwięk	
- Treść opisu	
Alarm %k %w	
Dostępne parametry: %k %w %s %d %o %u	
Plik audio	
	-
OK Anuluj	

Kolory – definicja koloru tła i czcionki aktywnego stanu alarmu.

#### 3.3.3. Alarm strukturalny: zakładka Ogólne

Alarm strukturalny pomaga odzwierciedlić strukturę organizacyjną obiektu. Pozwala na definiowanie wielopoziomowych alarmów, a liczba poziomów jest nieograniczona. Aby zdefiniować alarm strukturalny, w zakładce **Ogólne** należy zaznaczyć opcję **Definicja struktury alarmu**. Wówczas



pojawi się poniższe okno:

Definicja alarmów	
Ogólne	
Nazwa	
Alarm	
Opis	
🔽 Definicja struktury alarmu	
Dodaj/usuń alarm	
Dostępne	Wykorzystane
INTEGRA Polon Siemens SPC	<ul> <li>&gt;&gt;</li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>
	OK Anuluj

Ta zakładka zawiera nazwę i opis alarmu strukturalnego. Aby zbudować strukturę alarmu, najpierw należy stworzyć alarmy w Definicji alarmów. Alarmy te będą składały się na alarm strukturalny. Mogą to być np. alarmy parteru, a także pierwszego i drugiego piętra. Następnie należy stworzyć alarm budynku i zaznaczyć opcję **Definicja struktury alarmu**.

W powyższym oknie należy przydzielić zdefiniowane alarmy do budowanej struktury alarmów. W tym celu, z okna Dostępne należy przenieść wybrane elementy do okna Wykorzystane. Po dodaniu struktury, automatycznie pojawi się ona na głównej liście Definicji alarmów.

#### Właściwości Definicji alarmów

Właściwości Definicji alarmów zawierają ustawienia jakie zostały wprowadzone podczas dodawania Definicji alarmów. We właściwościach można dokonywać zmian w ustawieniach.

## **3.4.**Punkty alarmowe

Punktem alarmowym jest element integracji należący do IFTER EQU. Jest on aktywowany w czasie alarmu i przekazuje sterowanie do innych urządzeń integracji IFTER EQU. Punkt alarmowy obsługuje różne rodzaje sterowań. Może wysyłać komendy w formie tekstowej jak i liczbowej.

#### 3.4.1. Dodawanie punktów alarmowych

Aby móc dodawać punkty alarmowe, należy najpierw zdefiniować punkty alarmowe dla danych elementów integracji lub dla skryptów. Możemy dokonać tego we właściwościach wybranych Integracji lub Skryptów poprzez zaznaczenie opcji **Zdefiniuj punkt alarmowy** w zakładce Ogólne.

🐝 Start Okno Pomoc		
▶ 🔲 Ustawienia	▲ ◄ ► ► I B I C Liczba: 16	
Serwer	Nazwa integracii Nazwa wyiścia Opis	Numer wyjścia
🖕 📑 Integracja	INTEGRA firma Wyjście 1	1
	INTEGRA firma Wyjście 2	2
DSC	Właściwości wyjść centrali Satel	<b>— X</b> —
⊳	Doólne Alarmy Harmonogramy Kojarzenie Kamery	
▶		
	Nazwa	
⊳	Wyjście 2 Powiazanie z ka	mera.
	Opis urządzenia:	nicių.
	Integracja	Kamera
Strefy	Nie wybrano	• 0
Linie	≡ Zakres dostępu	
	Zakres domuślnu	
Rozszerzenia		
Kamera IP11	Zdefiniuj jako punkt alarmowy	
Kamera IP12		
Kamera IP13		
⊳ <b>e</b> Master		OK Anuluj
Modbus		

Po zdefiniowaniu punktów alarmowych zostaną one wyświetlone na liście w oknie **Punkty** alarmowe:

🕸 Start Okno Pomoc				
Ustawienia	H - P P 🐻 谢 🛛	💕 Liczba: 3		
Dustarczanie alarmuw	Nazwa punktu alarmowego	Nazwa fizyozna	Тур	Stan
- Definicja alarmów	INTEGRA firma/Wyjście 1	INTEGRA firma/Wyjście 1	On/Off	0
- O Punkty alarmowe	INTEGRA firma/Wyjście 7 off	INTEGRA firma/Wyjście 7	On/Off	0
	Skrypt1	Skrypt1	Wyliczeniowy	0

Od tego momentu możemy dodawać punkty alarmowe.

Aby dodać punkt alarmowy klikamy na ikonkę **Dodaj** z górnego paska narzędzi. Pojawi się okno z listą punktów alarmowych do wyboru:

Do	odawanie punktów alarmowych
	Wybierz urządzenie/skrypt, któremu chcesz zdefiniować sterowanie
	INTEGRA firma/Wyjście 1 INTEGRA firma/Wyjście 7 Skrypt1
	Wstecz Dalej Anuluj

Należy wybrać urządzenie i kliknąć Dalej.

odawanie punktów alarmowych	X
Nazwa punktu alarmowego	
INTEGRA firma/Wyjście 1	
Nazwa fizyczna	
INTEGRA firma/Wyjście 1	
<ul> <li>Wyłączony</li> <li>Włączony</li> </ul>	
	Wstecz OK Anuluj

W powyższym oknie należy określić nazwę i stan punktu alarmowego. Operator może również zdefiniować skrypt jako punkt alarmowy. Wówczas, po wybraniu tego punktu, zobaczy zmodyfikowane okno widoczne poniżej:



Właściwości punktu alarmowego	×
Nazwa punktu alarmowego Skryptil	
Nazwa fizyczna	
Skrypt1	
Тур	
Shap	Ť
0	
	OK Anuluj

Tutaj można określić Typ (wyliczeniowy, analogowy) oraz Stan (0 – wyłączony, 1 – załączony), w zależności od urządzenia.

# **3.5.**Procedury alarmowe

Procedury alarmowe są dodatkowym elementem struktury alarmów. Umożliwiają wymuszenie wykonania określonych czynności związanych z zaistnieniem danego alarmu. Dzięki procedurom alarmowym, operator otrzymuje szybkie i konkretne wskazówki w stresującej sytuacji zagrożenia. Bez wykonania wszystkich czynności, operator nie może potwierdzić alarmu.

#### 3.5.1. Ogólne

Z drzewa Eksploratora wybierz Procedury alarmowe, a następnie kliknij przycisk Dodaj, znajdujący się nad listą w prawej części okna. Pojawi się okno kreatora. W zakładce Ogólne, wpisz nazwę i opis, który ułatwi identyfikację procedury.

🔆 Właściwości procedur alarmów	<b></b> X
Ogólne Domyślne komentarze Procedury alarmowe Powiązania	
Nazwa:	
Lokalizacja alarmu	
Dais	
Standardowa procedura	
	OK Anuluj

#### **3.5.2.** Domyślne komentarze

W tej zakładce można utworzyć domyślne komentarze do procedur, wypełniając kolejne pola. Zaznaczenie opcji Domyślny komentarz dla alarmu spowoduje, że komentarz pojawi się na samym końcu, przed potwierdzeniem alarmu.

i∳: Wła	🕸 Właściwości procedur alarmów					
Ogóln	e Domyślne komentarze Procedury alarmowe Powiązania					
		Domyślny komentarz alarmu				
1	Alarm fałszywy - test					
2	Alarm fałszywy - przypadkowe wywołanie alarmu					
3	Brak kierownika na obiekcie					
4	Alarm na parterze					
5	Alarm na piętrze					
6						
		OK Anuluj				

Ustanowienie domyślnych komentarzy pomaga w sytuacji stresowej. Dzięki nim, operator może błyskawicznie opisać sytuację i pomóc w późniejszej analizie przebiegu wydarzeń. W kolejnej zakładce tworzymy stosowne procedury.

#### **3.5.3.** Procedury alarmowe

W tej zakładce tworzy się opis procedur, które operator musi wykonać, by potwierdzić alarm.

🗱 Właściwości procedur alarmów					
Ogólne	Domyślne komentarze Procedury alarmowe Powiązania				
Proc	edura: Kom	entarze			
1	Lokalizacja alarmu 🛛 😨				
2	Weryfikacja alamu 🛜				
3	Wydruk lokalizacji 🧧				
4	Wysłanie patrolu w celu weryfikacji 🧧				
5	Alarm prawdziwy				
6	Potwierdzenie ujęcia				
7	Weryfikacja zaistniałych szkód 🦷				
8	Powiadomienie dowódcy jednostki 🧧 📴				
9	Zabezpieczenie terenu jednostki 🧧 📴				
10	Powiadomienie policiji 🧧				
11	Powiadomienie dowódcy jednostki 🧧				
12	Alarm fakszywy				
13	Ustalenie przyczyny alarmu 🧧				
14					
15					
16					
		ОК	Anuluj		

Procedura: do 16 procedur postępowania, które użytkownik musi lub może wykonać przed potwierdzeniem alarmu. Między poszczególnymi procedurami można tworzyć relacje – do tego służy kolejna zakładka - **Powiązania**.

Do każdej procedury można przypisać domyślne komentarze w następujący sposób:

- 1. Wybieramy przycisk obok procedury, dla której chcemy wybrać domyślne komentarze,
- 2. Zaznaczamy komentarze, które mają być domyślne dla tej procedury,
- 3. Potwierdzamy wybór przyciskiem Zatwierdź.


i∳: Właś	🔹 Właściwości procedur alarmów 🧮			
Ogólne	Domyślne komentarze	Procedury alarmowe	Powiązania	
Wybierz	domyślne komentarze do	procedury: Lokalizacja	alarmu	
📃 Alarn	n fałszywy - test			
📃 Alarm	n fałszywy - przypadkowe	wywołanie alarmu		
📃 Brak	kierownika na obiekcie			
📃 Alarm	n na parterze			
📃 Alarm	n na piętrze			
Zatwi	ierdź Anuluj			

#### 3.5.4. Powiązania

Dzięki powiązaniom procedur, można krok po kroku ustalić czynności, które operator musi wykonać po wystąpieniu alarmu.

Aby rozpocząć dodawanie, kliknij przycisk **Dodaj krok**/ **procedurę**, znajdujący się po prawej stronie okna.

🗱 Właściwości procedur alarmów			<b></b> X
Ogólne Domyślne komentarze Procedury alarmowe Powiązania			
Zaznacz preferowany status komentarza procedury lub kroku (B - Brak, O - Opcjonalny, W - Wymagany)			
Zaznacz preferowaną relację (J - Jedna, W - Wszystkie, K - Kilka)			
■ B ■ B ■ W ■ D Nie wybrano ▼	) J 💿 W 🔘 K		
<b>Ö</b> Ö			
		ОК	Anuluj

Okno przejdzie w tryb edycji i będzie wyglądać następująco:

#### 

🔅 Właściwości procedur alarmów	<b>X</b>
Ogólne Domyślne komentarze Procedury alarmowe Powiązania	
Zaznacz preferowany status komentarza procedury lub kroku (B - Brak, O - Opcjonalny, W - Wymagany)	
Zaznacz preferowaną relację (J - Jedna, W - Wszystkie, K - Kilka)	
Zaznaczenie oznacza, że lista komentarzy procedury/kroku będzie rozwinięta	
● B ○ W ○ D _ Nie wybrano ▼	

Wówczas możliwa będzie edycja drzewa. Mały przycisk **O** Dodaj (po prawej stronie) służy do dodawania kroków. Po lewej stronie belki znajduje się zielony przycisk, którego należy użyć, aby dodać procedury.

Procedury są częścią kroku. Przykładowo: przy pojawieniu się alarmu pożarowego, operator w pierwszej kolejności sprawdza, czy alarm jest prawdziwy, czy fałszywy. W tej sytuacji, składowe "Prawdziwy" i "Fałszywy" są procedurami, natomiast wybranie jednej z dwóch procedur będzie krokiem.

Żeby zmienić relację (Jedna, Wszystkie, Kilka) lub ustawić procedurę, trzeba wyjść z trybu edycji. Po ustawieniu pożądanego drzewa procedur, można dodać zdefiniowane procedury alarmowe, uzupełnione w poprzedniej zakładce.

Jedna – jeden element kroku musi zostać wykonany, aby potwierdzić alarm lub przejść dalej,

Wszystkie – wszystkie elementy kroku muszą zostać wykonane, aby potwierdzić alarm lub przejść dalej,

1	Nowy krok
	Wybierz relację w nowym kroku Jedna      Wszystkie      Kilka
	OK

Kilka – kilka wybranych elementów kroku należy wykonać, aby potwierdzić alarm lub przejść dalej.

Po wybraniu relacji, na drzewie zostanie dodany podpunkt zwany krokiem. Przy tworzeniu relacji można zdecydować, czy dany komentarz ma być obowiązkowo dodany przed potwierdzeniem alarmu. Zaznacz literę po lewej stronie (B – brak, W – wymagany, O – opcjonalny).

Aby zapisać zbudowane drzewo, wybierz zielony przycisk w prawej górnej części okna. Wówczas będzie można dodać odpowiedni opis procedur.

🕸 Właściwości procedur alarmów 📃 🔀						
Ogólne	e Domyślne kome	nentarze Procedury alarmowe Powiązania				
Zaznad	Zaznacz preferowany status komentarza procedury lub kroku (B - Brak, O - Opcjonalny, W - Wymagany)					
Zaznac	Zaznacz preferowaną relację (J - Jedna, W - Wszystkie, K - Kilka)					
	B ○ W ○ 0	) Nie wybrano 🚽 🕒 🔿 J 💿 W 🔿 K	-			
	● B	Nie wybrano				
	● B	Nie wybrano				
	● B ○ W ○ O	Nie wybrano				
	🖲 B 🔘 V	• ₩ 🔿 🖸 Nie wybrano				
	0	B ○ W ○ D Nie wybrano				
			/ 🔿 К			
		● B ○ W ○ D Nie wybrano				
	🖲 B 🔘 V	W 💿 0 Nie wybrano 🔻 💽				
	0	B ○ W ○ 0     [Nie wybrano     V ○ V ○ K				
	0	B O W O D Nie wybrano				
	🖲 B 🔘 V	W 🔿 0 Nie wybrano 🔹				
		B ○ W ○ D Nie wybrano     V ○ K				
		OK	Anuluj			

Rozwiń listę, by wybrać jedną z utworzonych wcześniej procedur.

Wybierz procedurę z listy i zaznacz status jej komentarza (Brak, Opcjonalny, Wymagany). Po stworzeniu drzewa kliknij OK, aby zapisać procedury!



😰 Właściwości procedur alarmów						
Ogólne Domyślne komentarze Procedury alarmowe Powiązania						
Zaznacz preferowany status komentarza procedury lub kroku (B - Brak, O - Opcjonalny, W - Wymagany)						
Zaznac	cz prefero	owaną rela	cię (J - Jedna, W - Wszystkie, K - Kilka)			
B	🔘 B 🧕	) W 💿 O	1. Lokalizacja alarmu 🔹 💿 J 💿 W 🔿 K			
õ õ	🔘 B 🧕	W O O	2. Weryfikacja alarmu			
	🔘 B 🧕	) W 💿 O	3. Wydruk lokalizacji 🔹			
	🔘 B 🧕	) W 💿 O	4. Wysłanie patrolu w celu weryfikacji 🔹			
	● B	🖲 B 💿 \	W 🔿 0 [5. Alarm prawdziwy 🔹 🔍 🎯 J 🔿 '	W 🔘 K		
	ŐŐ	● B ●	B O W O 0 6. Potwierdenie ujęcia 🔹	) J 💿 W 🔿 K		
		õõ (	B B V O 7. Weryfikacja szkód 🗸	) 💿 J 💿 W 🔿 K		
		0	O B O W O B. Powiadomienie kierownika ▼	]		
		○ B ○ \	₩ 🔿 D 9 Zabezpieczenie terenu 🔹			
		• B 6	B O W O D 10 Powiadomienie policii			
		<b>W</b>	B V I I Powiadomienie kierownika			
		○ B ○ V	W U 12. Alarm takszywy			
		● B () ○ W	B O W O 0 13. Ustalenie przyczyny alarmu 🔹	) ) () W () K		
		0 0				
1						
				ок	Anuluj	

Przykładowe drzewo procedur

# 3.5.5. Obsługa procedur alarmowych

IFTER EQU				
Alarmy aktywne Alarmy nie	saktywne	Wykonaj wszystkie procedury		
Data/Czas rejestracji	Opis	Komencarze oznaczone wykrzykniktem moszą zostać uzopermone.		
2016-10-25 08:47:48	Alarm INTEGRA test - INTEGRA asdasdasd	Pokaż wszystkie kroki		
2016-10-25 08:47:48	Alarm INTEGRA test - INTEGRA asdasdasd			
2016-10-25 08:47:48	Alarm INTEGRA test - INTEGRA asdasdasd	Lokalizacja alarmu		
2016-10-25 08:47:48	Alarm INTEGRA test - INTEGRA asdasdasd			
2016-10-25 08:47:48	Alarm INTEGRA test - INTEGRA asdasdasd	Werufikacia alarmu		
2016-10-25 08:47:48	Alarm INTEGRA test - INTEGRA asdasdasd	Komentarze		
2016-10-25 08:47:48	Alarm INTEGRA test - INTEGRA asdasdasd			
2016-10-25 08:47:48	Alarm INTEGRA test - INTEGRA asdasdasd	Wydruk lokalizacji		
2016-10-25 08:47:48	Alarm INTEGRA test - INTEGRA asdasdasd	Komentarze		
2016-10-25 08:47:48	Alarm INTEGRA test - INTEGRA asdasdasd			
∢		📃 Wysłanie patrolu w celu weryfikacji		
		+ Komentarze		
		+ Komentarze do kroku		
		Dalej		
		Zaslui		
		Zanikrij		

Procedury przypisuje się do alarmu, natomiast alarmy do urządzenia. Potwierdzenie alarmu nie będzie możliwe bez uprzedniego wykonania procedur. Aby wykonać poszczególne kroki, należy dodać komentarze (jeżeli są one obowiązkowe, tj. oznaczone wykrzyknikiem). Po uzupełnieniu wymaganych danych, możliwe będzie przejście dalej i końcowe potwierdzenie alarmu.

# 4. Użytkownicy

System IFTER EQU umożliwia proste i wydajne zarządzanie personelem obiektu. Mianem użytkowników określane są osoby zadeklarowane w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu. Dodawanie nowych osób jest proste dzięki wykorzystaniu Kreatora użytkowników.

#### 4.1.1. Dodawanie użytkowników

Aby uruchomić Kreator użytkowników, kliknij Dodaj. W pierwszym oknie należy uzupełnić podstawowe informacje dotyczące członka personelu: Imię, nazwisko, płeć, itd.

Kreator użytkowników		<b>—</b> X—	
Wprowa	Wprowadź podstawowe informacje dotyczące osoby.		
Nazwisko:		PESEL:	
lmię:		Rok urodzenia:	
Płeć ⊙ Kobieta	🔿 Mężczyzna		
		Dalej Anuluj	

Po przejściu dalej, pojawi się okno, w którym należy wpisać informacje dodatkowe dotyczące pracownika – stanowisko i dane kontaktowe.

Kreator użytkowników				
Inform	Informacje dodatko <del>w</del> e			
Stanowisko:	Telefon - praca:			
Wydział:	Telefon - dom:			
Grupa:				
Nie wybrano	<b>_</b>			
	< Wstecz Dalej > Anuluj			

Po przejściu Dalej otworzy się okno, w którym można wprowadzić do systemu zdjęcie osoby, które może ułatwić identyfikację. Kliknij przycisk Dodaj, by wybrać plik graficzny z katalogu ustawionego jako serwer zdjęć personelu. Wczytanie pliku z innego katalogu nie jest możliwe. Pliki muszą mieć rozszerzenie .bmp lub .jpg.

Kreator użytkowników						
Fotografia osoby						
Fotografia użytkownika może ułatwić identyfikację pracowników znajdujących się na obiekcie. Może być pomocna także przeszukiwaniu bazy danych użytkowników.						
< Wstecz Dalej > Anuluj						

Przejście Dalej otwiera kolejne okno, w którym można wybrać typ identyfikatora. Administrator może wprowadzić do systemu "puste" identyfikatory bez danych osobowych (np. dla osób odwiedzających).

Kreator użytkowników	<b>×</b>		
<b>Wybierz typ identyfikatora.</b> Wybranie typu systemu umożliwi wpisanie numeru karty identyfikacyjnej dla użytkownika.			
	Nie wybrano		
Zakres dostępu:	Numer identyfikatora:		
Zakres domyślny 🔹			
< W1	stecz Zakończ Anuluj		

**Typ systemu**: pozwala na określenie, przez jaki system (jaką integrację) będzie obsługiwany identyfikator (np. Galaxy, Satel),

Numer identyfikatora: unikalny numer użytkownika, zapisany w systemie. Tym numerem

użytkownik będzie identyfikowany w programie,

Zakres dostępu: należy wybrać zakres dostępu dla danej osoby.

#### 4.1.2. Właściwości użytkowników

Okno Właściwości personelu służy do edycji danych osób znajdujących się na liście personelu. Okno zawiera trzy zakładki: Ogólne, Poziom i kontrola dostępu oraz Alarmy.

## 4.1.2.1. Zakładka: Ogólne

Tutaj administrator może zmienić dane osobowe użytkownika. Są to to dane wpisywane wcześniej w kreatorze.

Właściwości użytkowników					
Ogólne Poziom i kontrola dostępu Alarmy					
Nazwisko	Stanowisko				
Nowakowski					
Imię	Wydział				
Piotr					
PESEL	Grupa				
	Nie wybrano				
Rok urodzenia					
⊂ Kobieta					
<ul> <li>Mężczyzna</li> </ul>					
Numer ewidencyjny:	_				
Dodatkowe informacje:					
Zdjęcie nie powinno przekraczać rozmiaru 210x280					
		OK Anuluj			

#### UWAGA

W wersji Military możliwe jest również przypisanie użytkownikowi statusu Cywila lub Żołnierza.

Właściwości użytkowników		×
Ogólne Poziom i kontrola dostępu Alarmy		
Nazwisko	Stanowisko	
Nowakowski		
Imię	Wydział	
Piotr		
PESEL	Grupa	
	Nie wybrano	
Rok urodzenia	Telefon - praca:	
0		
Status	Telefon - dom:	
🔿 Cywil		
<ul> <li>Žołnierz</li> </ul>		
Numer ewidencyjny:		
Dadallare isferration		
Zdjęcie nie powinno przekraczać rozmiaru 210x280	1	
	OK	Anuluj

# 4.1.2.2. Zakładka: Poziom i kontrola dostępu

jólne Poziom i kontra	iw la dostępu Alarmy		
Identyfikator			
-Wysteruj:	Typ systemu:	Numer grupy:	
<ul> <li>Grupę</li> </ul>	GALAXY	0	
🔿 Wyjście	Numer identyfikatora syste	emowego:	
Zakres dostępu:			
Zakres dostępu: Zakres domyślny	-	·	

Jest to mechanizm dwustopniowego uzbrajania i rozbrajania grup alarmowych centrali Galaxy.

Szczegółowo jest opisany w instrukcji do integracji Galaxy.

# 4.1.2.3. Zakładka: Alarmy

Korzystając z integracji Galaxy, operator może przypisać alarmy do konkretnego użytkownika. Są to alarmy z pilotów napadowych, które użytkownik może nosić przy sobie na terenie obiektu.

Właściw	Właściwości użytkowników				
Ogólne	Ogólne Poziom i kontrola dostępu Alarmy				
	Definicja alarmu	Funkcja	Punkt alarmowy		
<b>V</b> 1	Galaxa 🔹	Alarm	Skrytpt punkt		
2	Nie wybrano	Alarm	Nie wybrano		
3	Nie wybrano 💌	Alarm	Nie wybrano 👻		
4	Nie wybrano	Alarm 👻	Nie wybrano		
5	Nie wybrano 👻	Alarm	Nie wybrano 💌		
6	Nie wybrano	Alarm	Nie wybrano 💌		
7	Nie wybrano 👻	Alarm	Nie wybrano 🔻		
8 🗐	Nie wybrano 💌	Alarm	Nie wybrano		
* Alarm	y dla użytkowników centrali Galaxy				
			OK Anuluj		

# 4.2. Grupy użytkowników

W Eksploratorze można stworzyć grupy (wydziały) personelu i przypisywać osoby do poszczególnych grup.



Po przejściu dalej, należy ustalić skład stworzonej grupy. Można wybierać spośród użytkowników wczytanych wcześniej w system. Jedną osobę można przypisać tylko do jednej grupy – przypisanie tej samej osoby do kolejnego wydziału, powoduje automatyczne usunięcie z pierwotnej listy.

Z kolumny Osoby dostępne należy przenieść wybraną osobę. Lista widoczna w oknie Osoby wybrane stanowi skład grupy.

odawanie nowego wy	/działu				
	Wybie	rz osoby, które mają nal	eżeć do tworzon	ego wydziału	
Osoby dostępne: 2				Osoby wybrane: 0	
Nazwisko	Imię	Wydział		Nazwisko	Imię
Ban	Anna	Brak wydziału			
Lzech	Joanna	Brak wyddiaru	> >>		
					Zeložez

We Właściwościach wydziału operator może zmienić skład grupy i zobaczyć podstawowe informacje ustalone w kreatorze.

# 4.3. Obszary

Obszary to wydzielone części obiektu, które funkcjonują w oparciu o zintegrowany system kontroli dostępu. Obszary pozwalają na szybką lokalizację personelu i osób odwiedzających obiekt. Wbudowane mechanizmy zliczające na bieżąco wyświetlają liczbę osób znajdujących się w obszarze.

Właściw	rości obszarów
Ogólne	Przwi
	Nazwa
	Opis
	Тур
	Bezpośrednia obsługa drzwi (domyślnie) 🗸
	Zakres dostępu
	Zakres domyślny
	Informuj o wejściu/wyjściu (tylko ACC)
	Nie informuj 🗸
	OK Anuluj

## 4.3.1. Dodaj obszar

## Ogólne

W zakładce **Ogólne** można nadać lub zmienić nazwę identyfikującą dany obszar w systemie, dołączyć dodatkowy opis obszaru i zdecydować, czy dany obszar będzie obsługiwał bezpośrednio system kontroli dostępu, czy strukturę obszarów.

Istnieje również opcja wykorzystywana w kontroli dostępu EQU ACC – operator może kontrolować wejścia i wyjścia z obszaru według ustawionych kryteriów.

## Drzwi

Zakładka **Drzwi** jest widoczna tylko wtedy, gdy jako typ obszaru wybierzemy bezpośrednią obsługę drzwi. Przypisanie drzwi do obszaru następuje we właściwościach danego czytnika.

# 4.4.Szablony grafik

W szablonach grafik definiujemy w postaci graficznej oznaczenia stanów danego komponentu.

# 4.4.1. Dodaj szablon grafiki

Z drzewa Eksploratora wybierz Szablony Grafik, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie. Uzupełnij pola Nazwa i Opis, a następnie przejdź Dalej. W kolejnym oknie należy wybrać typ (integrację) i element (np. czytnik). Po przejściu Dalej należy ustawić kolejne parametry szablonu.

Szabl	ony	
		Szablony
	Nazwa	
		Turc
	Opis	Integracia: Honeuwell, Galavu
		Element:
		Czytnik
		Wstecz Dalej Anuluj

## Kolor

W poszczególnych stanach można zmienić opis i określić odpowiadający im kolor.

Opisy:

Nazwa integracji - po zaznaczeniu tej opcji na szablonie zostanie wyświetlona nazwa integracji; Nazwa elementu – po zaznaczeniu tej opcji na szablonie zostanie wyświetlona nazwa elementu; Opis stanu - po zaznaczeniu tej opcji na szablonie zostanie wyświetlony aktualny stan komponentu; Adres – adres elementu/urządzenia.

<u>Dymki</u>:

Nazwa integracji - po najechaniu na element zostanie wyświetlony dymek z nazwą integracji; Nazwa elementu – po najechaniu na element zostanie wyświetlony dymek z nazwą elementu; Opis stanu – po najechaniu na element zostanie wyświetlony dymek z opisem aktualnego stanu elementu;

Adres – adres elementu/urządzenia.

yp: Kolor	🔿 Bitmapa		Opisy	integracii			
tan Wyg	ląd Opis	Czcionka	Nazwa	a elementu			
	Brak komunikacji	F	C Opis si C Opis si C Opis si	tanu			
	Stan normalny	F	Dymki	a integracji			
	Aktywacja	F	Nazwa           Nazwa           Opis sl           Adres	a elementu tanu			
	Uszkodzenie	F	Rozmiar kor	mponentu			
	Blokada	F	Szerokość		Wyskość		
			20		20		
			Stopień	przeźroczyst	ości	0 3	,
			min		max	0 1	
			Wypełnieni	e			
			Kolor	☐ White		-	
			Styl			•	
			L				
			-Ramka Styl	_		•	
			Kolor	Black		•	
			Grubość	0			

Czcionka F – wybranie czcionki, stylu rozmiaru, koloru;

Rozmiar komponentu – umożliwia ustawienie szerokości i wysokości komponentu;

Stopień przezroczystości – określanie przezroczystości komponentu;

**Wypełnienie** – po kliknięciu na kolor wypełnienia otworzy się paleta z kolorami, z której można wybrać kolor dla danego stanu komponentu;

Ramka - szablonowi można utworzyć ramkę, której wybiera się kolor i grubość.

#### Bitmapa

Szablony	un laur				x
-Typ: ◯ Kolor	Bitmapa		Dymki		
Stan Wygląd	Opis / Ścieżka dostępu Brak komunikacji		Nazwa elementu Opis stanu Adres		
1	Stan normalny		Rozmiar komponentu Szerokość	Wyskość	
2	Aktywacja		20	20	
3	Uszkodzenie		Przezroczystosc		
4	Blokada		White -		
•		•			
			Wstecz	Zapisz A	nuluj

Dymki:

Nazwa integracji - po najechaniu na element zostanie wyświetlony dymek z nazwą integracji;

**Nazwa elementu** – po najechaniu na dany element zostanie wyświetlony dymek z nazwą elementu;

**Opis stanu** – po najechaniu na element zostanie wyświetlony dymek z opisem aktualnego stanu elementu;

Adres – adres elementu/urządzenia.;

Rozmiar komponentu – umożliwia ustawienie szerokości i wysokości komponentu;

**Stopień przeźroczystości** – opcja Włącz wybiera przeźroczystość. Wybierz kolor, jaki ma być przezroczysty na bitmapie.

# 4.5.Grafiki

Grafiki służą do wizualizacji pracy systemów integrowanych. Są to okna, których wygląd i wielkość definiowana jest przez użytkownika. Do tworzenia grafiki służy edytor. Edytor grafiki daje możliwość ustawienia podkładu graficznego np. planu kondygnacji budynku, który po na niesieniu komponentów staje się dynamiczną grafiką.

W celu zarządzania grafikami należy w Eksploratorze kliknąć w **Grafiki**. Po prawej stronie pojawi się lista grafik.

# Właściwości przycisków w Grafikach:

ò	Dodaj	Otwiera okno umożliwiające dodanie nowej grafiki	
Ē,	Kopiuj	Jmożliwia dodanie nowej grafiki na podstawie już istniejącej. Wymagane jest podanie nazwy dla nowej grafiki.	
<u>ک</u>	Usuń	owoduje bezpowrotne usunięcie grafiki z systemu wraz komponentami, które zawiera.	
¢°	Właściwości	Otwiera okno umożliwiające zmianę parametrów danej grafiki	
Ø	Edytuj	Pozwala na otwarcie edytora grafik, w którym zawartość aktualnie zaznaczonej grafiki może zostać zmieniona poprzez dodanie, usunięcie lub zmianę komponentów.	
	Pokaż	Pozwala na podgląd aktualnie zaznaczonej grafiki. W takim trybie grafika jest dynamiczna: pokazuje stany urządzeń których komponenty zostały na niej rozmieszczone.	

Właściwości przycisków w Edytorze grafik

X	Zamknij	Przycisk Edytora powodujący zamknięcie edycji grafiki i powrót do Eksploratora.
	Zapisz	Przycisk Edytora pozwalający zapisać dokonane ustawienia grafiki.
	Anuluj wstawianie	Przycisk Edytora blokujący ustawianie nowych komponentów. "Łapka" pozwala na przesuwanie, usuwanie i przypisywanie właściwości już ustawionych komponentów.
k	Wstawianie komponentu	Przycisk Edytora pozwala na ustawienie wielu komponentów jednego rodzaju na grafice.
•	Rozwijanie	Przycisk Edytora powoduje rozwinięcie opcji właściwości komponentów: szablonu grafiki, zakresu dostępu, rozmiaru, itp
-	Zwijanie	Przycisk Edytora powoduje zwinięcie opcji właściwości komponentu
	Wstawianie wielokształtów	Przycisk Edytora umożliwia utworzenie obszaru działania alarmu o nieregularnym kształcie. Kliknąć przycisk wstawianie wielokształtów , a następnie kliknąć przycisk Start rozpoczynający w rysowanie wielokształtu i zaznaczać obszar. Aby zatrzymać rysowanie klikamy Stop.
	Start	Przycisk edytora pełniący funkcję rozpoczęcia wstawiania, pomocny przy wstawianiu wielokształtów
STOP	Stop	Przycisk Edytora powodujący zatrzymanie wstawiania podczas wstawiania wielokształtów

## 4.5.1. Dodawanie grafik

Dodawanie grafik odbywa się w Kreatorze grafik. Dodając grafikę, należy wpisać następujące dane:

Nazwa – dowolna nazwa grafiki, może składać się z wielkich i małych liter oraz cyfr,

Opis – dowolny odpis grafiki, który ułatwi identyfikację,

Liczba warstw – należy wpisać, z ilu warstw ma się składać nowa grafika.

Kreator grafik	x.
Wprowadź podstawowe inf	ormacje dotyczące nowej grafiki.
Nazwa:	
I	
Opis:	
Liczba warstw:	
0	
	Dalej > Anuluj

W kolejnym oknie można wybrać podkład graficzny.



Po naciśnięciu kolorowego przycisku, otworzy się okno, w którym można wybrać grafikę. Plik musi mieć rozszerzenie .bmp lub .jpg.

Kreator grafik	
Czy będziesz korzys	tał z graficznego podkładu?
Naciśnij tutaj klawiszem myszki, aby dodać podkład	
Aby zakończyć, klik	nij przycisk Zakończ.
Zakończ	Killing Anuluj

Po wybraniu podkładu, podgląd grafiki będzie widoczny w kreatorze. Kliknij Zakończ, aby zatwierdzić wybór podkładu grafiki.

W przypadku, gdy nie wybraliśmy grafiki, przechodzimy Dalej, gdzie możemy wybrać kolor podkładu. Po kliknięciu na klawisz Naciśnij.... otworzy się paleta kolorów, z której możemy wybrać kolor podkładu.

		Kolor
Kreator grafik		Kolory podstawowe:
Nie wybrałe:	ś podkładu. Czy chcesz nadać jakiś	
Naciśnii tutaj klawiszem		
myszki, aby zmienić kolor		
		Kolory nie <u>s</u> tandardowe:
		Definiuj kolory niestandardowe >>
		OK Anuluj
Abu z	akończyć, kliknii przycisk Zakończ	
t loy c		
	< Wstecz Zak	cończ Anuluj

Po wybraniu koloru wybierz Zakończ.

## 4.5.2. Właściwości grafik

Aby dokonać zmian w grafice, należy otworzyć Właściwości grafik. W oknie właściwości znajdują się dwie zakładki: Ogólne i Wypełnienie.

Właściwości grafik				×
Ogólne Wypełnienie Nazwa:				
Grafika 1				
Opis: Przykładowa				
Autor				
ifter				
Rozmiar grafiki	🗖 Skaluj			
<ul> <li>Standard</li> <li>Okno dialogowe</li> </ul>	📄 Rozciągn	ięcie obrazka tła		
Skrypty				
Podczas uruchomienia grafiki		Podczas zam	knięcia grafiki	
Nie wybrano	-	Nie wybrano		-
Warstwy				
Liczba warstw:				
2				
Poziom dostępu				
Zakres domyślny	•	J		
			ОК	Anuluj

# 4.5.2.1. Zakładka: Ogólne

Nazwa: nazwa grafiki,

**Opis**: dodatkowe informacje o grafice,

Autor: użytkownik, który dodał grafikę w kreatorze,

**Rozmiar grafiki – Standard**: zostanie przyjęty maksymalny rozmiar okna (zgodny z rozdzielczością monitora). Pozwala na dowolne zarządzanie otwieraniem okien,

**Rozmiar grafiki – Okno dialogowe**: definiowanie wielkości grafiki: wysokości i szerokości. Nie zaleca się kaskadowego otwierania okien dialogowych,

**Rozmiar grafiki** – **Skaluj**: możliwość skalowania stworzonej grafiki (z zachowaniem proporcji lub do rozmiaru monitora),

**Rozmiar grafiki – Rozciąganie obrazka tła**: w zależności od rozmiaru podkładu, istnieje możliwość powiększenia go w taki sposób, aby obejmował całą wizualizację,

Skrypty: należy ustalić, czy przy uruchomieniu lub zamknięciu grafiki, uruchomi się jeden ze skryptów,

Warstwy: można zmienić liczbę warstw ustawioną wcześniej w kreatorze,

**Poziom dostępu**: wybór zakresu dostępu dla danej grafiki; osoba, która będzie chciała uruchomić lub edytować grafikę, musi mieć ten sam zakres dostępu.

# 4.5.2.2. Zakładka: Wypełnienie

Właściwości grafik	
Ogólne Wypełnienie	
Wypełnienie	
🖉 Siatka 🛪 🛪	dares a
🔽 Użyj bitmapy	
Gęstość 🕷 🗤	
10 💭 * 😽	
Załadowano plik: C:\lfter\EQU\Graphics\BMP\ENalarmy.bmp	
Grafika alarmowa	
L	
	OK Anului

W powyższej zakładce znajdują się ustawienia dotyczące wyglądu grafiki (bitmapa, wypełnienie kolorem). W przypadku zaznaczenia opcji Siatka, należy wybrać jej gęstość. Siatka będzie widoczna w edytorze grafiki. Pomaga umieścić elementy na grafice w równych odstępach na prostej linii.

## Grafiki alarmowe

Podkład do grafiki alarmowej jest używany tylko wtedy, gdy zostanie użyta funkcja "drukuj grafikę" spod przycisku. Drukowana jest wtedy grafika z komponentami, z których przyszedł alarm i lista aktywnych zdarzeń alarmowych z tej grafiki.

# 4.5.3. Edytor grafik

Aby przejść do edycji grafiki, wybierz odpowiedni element z listy i kliknij przycisk **Edytuj**. Pojawi się okno Edytor grafik z przyciskami i zakładkami: **Integracje**, **Alarmy**, **Systemowe**. Pozwala on na swobodne definiowanie wyglądu i funkcjonalności interfejsu użytkownika.

Edytor grafik		22	
		Integracja: SNMP -	
Integracje Alarmy Systemowe		Urządzenie:	
Nazwa	Lokalizacja n	IPLOG DELTA 2	
5/27: inputState.0		Rodzaj komponentu:	
5/28: inputState.1		<b>▼</b>	
5/29: inputState.2			
5/30: inputState.3			
5/31: outputState.0			
5/32: outputState.1			
5/33: outputState.2			
5/34: outputState.3			
5/36: outputOverrideValue.0			
5/37: outputOverrideValue.1			
5/38: outputOverrideValue.2			
5/39: outputOverrideValue.3			
5/64: sysUpTime			
		Szerokość: Wysokość:	
		0 0	
		Obrót:	
		0 AAG	
		Szablon Grafiki:	
<b>M</b>		Nie wybrano 🗸	
		) ( aratum	
		₩ 5295(KIC	
		Zakres dostępu do widoku:	
	•	Zakres domyślny 🔹	

# 4.5.3.1. Zakładka: Integracje

Zakładka zawiera urządzenia i rodzaje komponentów wybranej integracji.

**Integracja** – wybór systemu integrowanego, odpowiada integracjom zadeklarowanym w Eksploratorze;

**Urządzenie** – typ urządzenia integracji, zależy od wybranego systemu integrowanego. Po wyborze typu urządzenia, po lewej stronie pojawią się wszystkie urządzenia wybranego typu i integracji;

**Rodzaj komponentu** - opcja pojawia się, gdy dla urządzenia zdefiniowano więcej niż jeden rodzaj komponentów. Jeżeli istnieje możliwość sterowania danym urządzeniem (np. ominięcie, aktywacja, uzbrojenie...), pojawi się dodatkowo zezwolenie na rozpoczęcie sterowania i zakończenie sterowania. W przypadku opcji sterowania, po załączeniu pojawia się Zakres dostępu, pozwalający określić uprawnienia do sterowania tą opcją;

Wysokość, Szerokość – ustawienie parametrów komponentu;

**Obrót** – możliwość obrotu komponentu. Należy wpisać wartość obrotu i ustawić komponent na grafice). Przyciski obok 🖾 umożliwiają automatyczne obracanie o 45° w prawo lub lewo. Kilkukrotne kliknięcie powoduje zwielokrotnienie kąta obrotu, natomiast przycisk 🖻 przywraca domyślne ustawienie;

Szablon grafiki – wybór szablonu grafiki;

**Warstwa** – wszystkie lub jedna (w przypadku utworzenia wielu warstw z różnymi elementami). Wybór warstwy pozwala na zdefiniowanie, na której warstwie komponent będzie wstawiany;

**Zakres dostępu do widoku** – określa, jaka grupa użytkowników będzie widziała dany komponent. Jeżeli komponent nie jest widoczny, nie jest wówczas fizycznie ładowany do pamięci.



4.5.3.2. Zakładka: Alarmy

Zakładka umożliwia rozmieszczenia komponentów przedstawiających stan alarmów utworzonych w Definicjach alarmów.

W lewym oknie wyświetlana jest lista definicji alarmów. Wybór jednej z definicji powoduje wyświetlenie w prawym oknie opcji:

**Funkcje realizowane** – należy wybrać odpowiednią funkcję z listy. W zależności od funkcji, mogą się pojawić dodatkowe opcje, które należy ustawić;

Mruganie – w przypadku aktywacji alarmu, następuje cykliczna zmiana wyświetlania na przemian

stanu aktywacji i braku aktywacji alarmu;

**Obsługuj, gdy nie jest aktywny** – realizuje zdefiniowaną funkcjonalność, gdy alarm nie jest aktywny; **Szablon grafik**i – wybór szablonu grafiki;

**Warstwa** – wszystkie lub jedna wybrana (w przypadku utworzenia wielu warstw z różnymi elementami). Wybór warstwy pozwala na zdefiniowanie, na której warstwie dany komponent zostanie wstawiony;

**Zakres dostępu do widoku** – określa, jaka grupa użytkowników będzie widziała dany komponent. Jeżeli komponent nie jest widoczny, nie jest wówczas fizycznie ładowany do pamięci.



4.5.3.3. Zakładka: Systemowe

Zakładka zawiera komponenty widoczne dla wszystkich integracji i pozwalające realizować ogólne funkcje systemu IFTER EQU. Wstawiane na grafikę komponenty mają wygląd prostokąta z napisem. Pełną funkcjonalność osiągają po zapisaniu zmian i uruchomieniu grafiki (przycisk Pokaż).



4.5.3.3.1. Komponent: Obrazek

Komponent Obrazek umożliwia wstawianie bitmap lub wypełnianie pola kolorem.

#### Opcja: Bitmapa

Bitmapa – komponent;

**Załącz przezroczystość** – po załączeniu tej opcji pojawi się pojawi się ikona, która pozwoli wybrać, który kolor ma być przeźroczysty;

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu grafiki;

Obrót – obrót szablonu grafiki ;

Warstwa - wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;

Zakres dostępu do widoku - określa, jaka grupa użytkowników będzie widziała dany komponent.

## Opcja: Wypełnienie kolorem

Kolor wypełnienia – wybranie koloru z palety;

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu grafiki;

**Obrót** – obrót szablonu grafiki;

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;

**Zakres dostępu do widoku** - określa, jaka grupa użytkowników będzie widziała dany komponent. Po wybraniu opcji **Skorzystaj z szablonu** otworzy się rozwijalny pasek **Szablon Grafiki,** z którego należy wybrać odpowiedni szablon.



# 4.5.3.3.2. Komponent: Tekst

Komponent Tekst umożliwia wpisywanie tekstu na grafice.

Tekst opisu – treść wyświetlanego tekstu;

F – otwiera okno wyboru stylu i rozmiaru czcionki;

Kolor wypełnienia – wybranie z palety koloru wypełnienia;

Wypełnienie – wybranie koloru wypełnienia;

Wyrównanie w pionie / w poziomie: ustawienie tekstu;

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu;

Warstwa – wybór warstwy na której ustawiony jest komponent;



# 4.5.3.3.3. Komponent: Przycisk

Ten komponent umożliwia wstawienie przycisku 3D lub z szablonu;

Tekst wypisany na przycisku – treść tekstu na przycisku;

Funkcja realizowana – wybranie funkcji jaką będzie realizował przycisk;

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu;

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;

Zakres dostępu do widoku - określa, jaka grupa użytkowników będzie widziała dany komponent; Szablon grafiki – wybór odpowiedniego szablonu grafiki utworzonego w Szablonach grafik.

Można również zaznaczyć opcję przycisk Z szablonu.

Element wybrany z Szablonów Grafik podlega Funkcji realizowanej, którą należy wybrać z listy.



4.5.3.3.4. Komponent: Xurządzenie

Komponent Xurządzenie umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi przez moduł Xurządzeń.

Xurządzenie – nazwa Xurządzenia, które ma być wysterowane;

**Wyjście Xurządzenia** – wyjście z urządzenia reprezentujące komendę, która ma być wysłana do urządzenia zewnętrznego;

Sterowanie - wybierz jedną z następujących opcji:

Bez hasła, Wprowadź hasło użytkownika zalogowanego, Wprowadź hasło dowolnego użytkownika; **Wysokość** – rozmiar szablonu;

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;

Zakres dostępu do widoku - określa, jaka grupa użytkowników będzie widziała dany komponent.

Przy wyborze opcji Wyglądu Z szablonu mamy możliwość wybrania Szablonu grafiki oraz Obrotu.



## 4.5.3.3.5. Komponent: Dziennik

**Dziennik** – z rozwinięcia należy wybrać jeden z dzienników (potwierdzenie alarmów, dziennik alarmów, dziennik użytkowników, dziennik zdarzeń, dziennik systemowy, dziennik trendów); **Wysokość**, szerokość – rozmiar szablonu;

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;

Zakres dostępu do widoku - określa, jaka grupa użytkowników będzie widziała dany komponent.

Po zapisaniu komponentu na grafice, operator zobaczy na grafice wybrany dziennik, np. Dziennik Alarmów.



4.5.3.3.6. Komponent: Wykres trendu

Wykres trendu prezentuje zmianę wartości wejść i wyjść z urządzeń.

Źródło (trend) – wybór trendu, który ma być wyświetlany;

**Opis trendu** – dowolny opis trendu;

Opis osi wartości – opis wartości osi Y;

Czas odświeżania – odstęp czasu w jakich ma być zapisywana wartość trendu;

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu;

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;

🔆 Edytor grafik			×
			Skrypt: 🚺 谢 🗭
Integracje Alarmy	Systemowe		Nie wybrano 💌
Podstawowe			
	A		
Obrazek	Tekst		
ок	<b>X</b> Device	=	
Przycisk	Xurządzenie		
	pok.		
Dziennik	Wykres trendu		
>_	144		Szerokość: Wysokość:
Skrypty	Licznik osób w		160 35
	UD\$2al2e		
	<u> </u>		Szablon Grafiki:
Korekta osób w	Wyszukiwarka osób		Nie wybrano 🔻
ooszarze			Warstwa:
			Zakras dostepu do widokur
Podgląd zdarzeń i	Sygnalizacja stanu	-	Zakres domyślny

#### 4.5.3.3.7. Komponent: Skrypty

Przycisk umożliwia wstawianie komponentu Skrypty, służący jako zapis zadań jakie ma wykonać system IFTER EQU.

**Skrypt** – wybór skryptu: możliwość wyboru skryptu lub dodanie nowego przy pomocy przycisku **b** lub edycja istniejącego **c**;

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu;

**Obrót** – obrót szablonu;

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;



## 4.5.3.3.8. Komponent: Licznik osób

Komponent umożliwia ustalenie liczby osób przebywających w danym obszarze.

Obszar – wybrać obszar, w którym chcemy zliczać osoby;

Tekst obszaru – wyświetlany tekst;

F – styl i rozmiar czcionki;

Kolor wypełnienia – wybranie z palety koloru wypełnienia;

Wypełnienie – wybranie koloru wypełnienia;

Wyrównanie w pionie – wyrównanie tekstu w pionie (u dołu, centralnie, u góry);

Wyrównanie w poziomie – wyrównanie tekstu w poziomie (lewej, centralnie, prawej);

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu;

Warstwa - wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;



4.5.3.3.9. Komponent: Korekta osób w obszarze

Przycisk umożliwia wstawianie komponentu Korekta osób w obszarze. Dzięki temu operator może aktualizować listę osób z danego obszaru.

Obszar źródłowy – należy wybrać obszar;

Obszar docelowy - określamy obszar, do którego zostaną przypisane usunięte osoby;

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu;

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;



# 4.5.3.3.10. Komponent: Wyszukiwarka osób

Ten komponent zawiera tabelę Wyszukiwania osób na obszarze.

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu;

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;

Zakres dostępu do widoku - określa, jaka grupa użytkowników będzie widziała dany komponent.

Po wstawieniu komponentu na panel, pojawi się oliwkowy prostokąt z napisem Wyszukiwanie osób. Po uruchomieniu panelu, pojawi się moduł wyszukiwania osób.

Komponent Wyszukiwanie osób oferuje zaawansowane opcje przeszukiwania bazy danych personelu. Dzięki temu możliwa jest szybka lokalizacja wybranej osoby w obiekcie. Możliwe jest wyszukiwanie osób po imieniu, nazwisku, wieku, płci, typie osoby personelu (pracownik, gość, V.I.P), obszarze, w którym aktualnie się znajduje lub ostatnio znajdowała, wydziale lub stanowisku.



🔍 Wyszukiwanie osób	Nazwisko	Imię	Wydział	Dane Zdarzenia
Liczba osób: 12	Employee 1	Mark	Full- time	Ostatoj obszari
Drukui raport osób	Employee2	Carol	Full- time	
	Employee3	Megan	New Gro	
Odśwież	Employee4	John	New Gro	Grupa
Sortowanie	Employee5	Jack	New Gro	
Nazwisko (rosnąco) 🛛 🗸 🔻	Employee6	Betty	New Gro	Stanowisko:
De dei eservieles	Employee7	Patrick	New Gro	
Podaj nazwisko:	Employee8	Harry	Full- time	Numer karty
	Guest1	Mary	Guests	
Lub/i imię:	Guest2	Ann	Guests	Numer użytkownika
	Guest3	Monica	Guests	2
Dodatkowa opcie	test	test	Full- time	Czas ostatniego pobytu na wybranym obszarze
N YACHON ON NZEN NING I NOZWISKO				
	•		+	

Możliwe jest wyszukiwanie po pierwszych literach nazwiska. Wyświetli się lista osób odpowiadających kryteriom wyszukiwania.



4.5.3.3.11. Komponent: Podgląd zdarzeń i osób

**Opis** – dowolny opis komponentu;

Zakres dostępu – kontroler, z którego będą rejestrowane zdarzenia;

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu;

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;

Zakres dostępu do widoku - określa, jaka grupa użytkowników będzie widziała dany komponent.

Po wstawieniu komponentu na grafikę, pojawi się oliwkowy prostokąt:

Data/Czas	Osoba	Opis	Osoba:
			Wydział:

Podgląd osób przechodzących przez przejście.



4.5.3.3.12. Komponent: Sygnalizacja stanu

Przycisk umożliwia wstawianie komponentu Linie ominięte. Po wstawieniu komponentu, na panelu pojawi się oliwkowy prostokąt z napisem Sygnalizacja. Moduł sygnalizuje, że element w systemie jest zablokowany / ominięty.

Sygnalizacja - możliwość wybrania Ominięcie, Alarmy, Uszkodzenia;

**Funkcja realizowana** – należy wybrać jedną z funkcji: Zamknij grafikę otwórz inną lub Otwórz inną grafikę;

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu;

**Obrót** – obrót szablonu;

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;


4.5.3.3.13. Komponent: Lista stanu

Przycisk umożliwia wstawianie komponentu Lista prezentacyjna. Po wstawieniu komponentu, na panelu pojawi się szary prostokąt z napisem Lista prezentacyjna. Jest to lista prezentująca urządzenia, które spełniają kryterium alarmu. Klikając na "urządzenie", automatycznie wyświetla się grafika, na której znajduje się urządzenie.

Na liście prezentuj – możliwość wyboru:

Elementy ominięte, Elementy uszkodzone, Elementy w alarmie;

Tekst – opis urządzeń;

**F** – styl i rozmiar czcionki;

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu;

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;



## 4.5.3.3.14. Komponent: Czytnik dokumentów

Jest to komponent wspierający urządzenie Combo Scan, skanujące dokument tożsamości (np. dowód osobisty). Z dokumentu pobierane są dane, takie jak imię, nazwisko, imiona rodziców czy zdjęcie.

Zapisz do pliku - czy dokument ma być zapisywany do pliku;

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu;

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;



4.5.3.3.15. Komponent: Panel komponentów

Panel komponentów daje możliwość podglądu wszystkich grafik na jednej grafice. Funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku dużych obiektów. Panel komponentów pozwala na sterowanie, potwierdzanie alarmów, itd.

Grafika – należy wybrać, która grafika ma zostać wyświetlona;

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu;

Szablon grafiki – wybór szablonu grafiki;

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;



4.5.3.3.16. Komponent: Użytkownicy ACC- Saik

Komponent pozwala na utworzenie okna umożliwiającego zarządzanie uprawnieniami osób do kluczy w integracji Saik. Okno wyświetla osoby wprowadzone w systemie, dostępne urządzenia, umożliwia zarówno podgląd jak i edycję uprawnień. Po skończonej edycji istnieje możliwość wysłania edytowanych danych do urządzenia.

Szerokość modułu z listą osób – określenie szerokości tabeli z listą osób;

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu;

Warstwa - wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;

Nazwisko	Imię		Klucz	Klucz Dectoppe wradzenia			Whybrano urradzonia		
			Nie wybrano 👻		Dostępne urządzenia		wybrane urządzenia		lazema
dentyfikator kadrowy	Karta	Karta Opis		za	Nazwa urzą	Opis urządze	is urządze	Nazwa urzą	Opis urządze
Identyfikator kadrowy	y	Imię		Nazwisko					
		Mark		Employee1					
		Betty		Employee6				1	
		Patrick		Employee7			Ĺ		
		Harry		Employee8			>>		
		test		test				1	
		Carol		Employee2			È	1	
		Mary		Guest1			<<		
		Ann		Guest2					
		Monica		Guest3					
		Megan		Employee3					
		John		Employee4					
		Jack		Employee5					
4 🖂					Wyślij	Edytuj			



4.5.3.3.17. Komponent: Antipassback

Antipassback umożliwia wyświetlanie wejść do których dostęp został zablokowany przez antipassback oraz zarządzanie nimi dzięki możliwości odblokowywania osób.

**Możliwość odblokowania osoby** – wyświetla przycisk pozwalający na odblokowanie zablokowanych osób;

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu;

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;

r< < > > C Zatrzymaj Urządzenie			b0	blokuj wybraną osobę
Czas wystąpienia	Urządzenie	Osoba	Opis 1	Opis 2



4.5.3.3.18. Komponent: Użytkownicy (Advisor Master)

Komponent Użytkownicy wyświetla panel kontroli dostępu oraz uprawnień wybranych użytkowników. Pozwala na zarządzanie uprawnieniami do kart – umożliwia zmianę daty ważności karty, przydzielanie, sprawdzanie i odbieranie kart, jak również zmianę ich grup dostępu.

**Typ wprowadzania danych** – umożliwia wybór typu wprowadzania danych: Programator (należy wybrać liczbę portów COM) lub Programowanie IUM (należy wybrać Centralę alarmową oraz Urządzenia);

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu;

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;

Edytor grafik			23
Integracje Alarmy Systemowe			
Antipassback	^		
Advisor Master			
Użytkownicy			
Satel			
Użytkownicy			
СКО		Szerokość: 597	Wysokość: 446
Użytkownicy	_		
Compas 🥑		Warstwa:	
Kreator dodawania Zastrzeganie osób osób		Wszystkie Zakres dostępu do wi	idoku:
	_	Zakres domysiny	

4.5.3.3.19. Komponent: Użytkownicy (Satel)

Ten komponent umożliwia wyświetlanie i modyfikację uprawnień użytkownika w centrali włamaniowej oraz jego dostępu do stref.

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu;

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;



🔅 Edytor grafik	22	
Integracje Alarmy Systemowe		
Antipassback	<u>^</u>	
Advisor Master		
Satel Użytkownicy		
CKD Użytkownicy	Szerokość: Wysokość: 597 446	
Compas Compas Xreator dodawania osób Compas Zastrzeganie osób	E Warstwa: Wszystkie Zakres dostępu do widoku: ▼Zakres domyślny	

4.5.3.3.20. Komponent: Użytkownicy (CKD)

Komponent umożliwia podgląd i zarządzanie kartami użytkownika a także edycję danych. Pozwala na modyfikację uprawnień oraz przypisywanie kalendarzy do konkretnych kart. Umożliwia wysyłanie użytkownika lub użytkowników do kontrolerów lub ich usuwanie z nich.

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu;

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;



🔅 Edytor grafik		
	Port czytnika	
Integracje Alarmy Systemowe		
Antipassback	•	
Advisor Master		
Satel		
CKD		Szerokość: Wysokość: 750 545
Compas Kreator dodawania Zastrzeganie osób	E	Warstwa: Wszystkie ▼
osób	-	Zakres dostępu do widoku: Zakres domyślny

4.5.3.3.21. Komponent: Kreator dodawania osób

Jest to komponent dostępny w integracji COMPAS. Pozwala na dodawanie osób odwiedzających.

Port czytnika – wybieranie portu czytnika;

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu;

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent;

🙀 Edytor grafik			X
Integracje Alarmy Systemowe			
Antipassback	•		
Advisor Master Użytkownicy			
Satel Użytkownicy			
CKD Vizytkownicy	S; 5	zerokość: Wysokość: 97 <mark>4</mark> 46	
Compas Kreator dodawania osób Compas Zastrzeganie osób		′arstwa: Vszystkie akres dostępu do widoku: ′akres domyślny	•

4.5.3.3.22. Komponent: Zastrzeganie osób

Wysokość, szerokość – rozmiar szablonu.

**Obrót** – obrót szablonu.

Warstwa – wybór warstwy, na której ustawiony jest komponent.

Zakres dostępu do widoku - określa, jaka grupa użytkowników będzie widziała dany komponent.

Po wstawieniu komponentu na grafikę, pojawi się oliwkowy prostokąt. W podglądzie pojawi się moduł Zastrzeganie osób. Moduł służy do wspomagania pracy portierni obiektu, gdzie do systemu IFTER EQU ma dostęp wielu operatorów. Pozwala na szybkie i sprawne nadawanie zastrzeżeń osobom odwiedzającym obiekt. Dzięki temu operator jest informowany, gdzie osoba ma się udać (jeśli była umówiona), czy nie ma zakazu wstępu na obiekt, itd.

Aby wstawić komponent na grafikę, wybierz komponent i kliknij na podkład graficzny. Przy każdym kliknięciu na grafikę zostanie wstawiony kolejny komponent. Jeżeli komponent jest aktywny (widoczne są zaczepy w kształcie kwadratów na rogach) można go przesuwać, zmieniać jego wielkość i własności. Jeżeli chcemy przerwać wstawianie, naciskamy przycisk **N** Anuluj wstawianie.

## 4.5.5. Usuwanie komponentu (Delete)

Usuwanie komponentu odbywa się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na komponent i wybranie z menu Usuń. Można także użyć skrótu na klawiaturze - przycisku Delete.

Przycisk	
🔲 🤠 Usuń	Del
🤨 Kopiuj	Ctrl+C
📋 Wklej	Ctrl+V
🚽 Właściwości	F4

## 4.5.6. Kopiowanie i wstawianie komponentu

Aby skopiować komponent, kliknij prawym przyciskiem myszy na kopiowany element i z menu wybierz Kopiuj. Można także użyć skrótu na klawiaturze – CTRL + C. Skopiowane zostaną wszystkie parametry komponentu.

Aby wstawić komponent, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wklej. Można także użyć skrótu na klawiaturze – CTRL + V. Wstawiony komponent charakteryzuje się tymi samymi parametrami co kopiowany element.

Jeśli każda grafika ma ten sam pasek menu, nie ma konieczności ręcznego przypisywania tych samych przycisków do kolejnych grafik. Można skopiować przyciski z jednego panelu do kolejnych. W tym celu należy:

a) wybrać przycisk 🔊 Zaznacz element,

b) lewym przyciskiem myszy zaznaczyć wszystkie naniesione przyciski,

c) użyć skrótu klawiszowego Ctrl+C,

d) <u>ZMINIMALIZOWAĆ</u> okno edycji grafiki (po zamknięciu okna skopiowany materiał zostanie utracony),

e) otworzyć kolejną grafikę i skopiować skrótem Ctrl+V na wybraną grafikę,

f) ustawić przyciski w odpowiednich miejscach.

## 4.5.7. Właściwości komponentu (F4)

Aby wejść we Właściwości komponentu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości. Można także użyć skrótu na klawiaturze – F4.

Wygląd okna właściwości zależy od wybranego komponentu. Zakładką wspólną dla wszystkich komponentów jest zakładka Rozmiar.

### Zakładka Rozmiar

Występuje we właściwościach wszystkich komponentów. Zawiera cztery pola, które określają:

Od lewej – odległość komponentu od lewej krawędzi ekranu (w pikselach);

Od góry - odległość komponentu od górnej krawędzi ekranu (w pikselach);

Szerokość – szerokość komponentu (w pikselach);

Wysokość – wysokość komponentu (w pikselach).

#### 4.5.8. Sterowanie

Aby włączyć sterowanie dla konkretnego elementu należy w Edytorze grafik:

- 1) Wybrać integrację, urządzenie i rodzaj komponentu;
- 2) Zaznaczyć konkretny element;
- 3) Wybrać szablon grafik;
- 4) Zaznaczyć pożądane funkcje i opcjonalnie zakres dostępu;
- 5) Umieścić komponent na grafice.

🙀 Edytor grafik	x
	Integracja:
	GALAXY
Integracje Alarmy Systemowe	Urządzenie:
	Linia 👻
Nazwa	Rodzaj komponentu:
0/0/1: Awaria akumulatora zasilacza centrali	Linia z prezentacia uzbrojenia
0/0/2: Awaria zasilania sieciowego centrali	Enild's presentació asprojenta
0/0/3: Sabotaż obudowy centrali	🗹 Omiń
0/0/4: Sabotaż zewnętrzny centrali	Zakres domyślny 🛛 👻
	Zakończ ominiecie
0/1/3: 0013: Wejscie	
0/1/4: 0014: Wejscie	
0/1/0: 0010: Wejscie	
0/1/7: 0017: Weiście	
0/1/7:0017: Wejscie	
1/0/1: 1001: Weiście	📃 Podgląd alarmów i zdarzeń
1/0/2: 1002: Weiście	Szerokość: Wusokość:
1/0/3: 1003: Weiście	90 50
1/0/4: 1004: Weiście	
1/0/5: 1005: Wejście	Obrót:
1/0/6: 1006: Wejście	
1/0/7: 1007: Wejście	Szablon Grafiki:
1/0/8: 1008: Wejście	Nie wybrano 👻
1/1/1: 1011: Wejście	Warstwa:
1/1/2: 1012: Wejście	Wszystkie 🗸
1/1/3: 1013: Wejście	Zahaa daataan da midahuu
1/1///·101//·Waiścia	Zakres dostępu do Widoku:
	Zakres domysiny

Po umieszczeniu komponentu na grafice mamy możliwość edycji wybranych opcji. Należy wejść we **właściwości** danego elementu i w zakładce **Funkcje** wybrać odpowiednie funkcje, dzięki którym będziemy mogli sterować elementem.

Galaxy: Linia z prezentacją uzbrojenia	3
Obiekt Funkcje Rozmiar	
🔽 Omiń	
Zakres domyślny 🔹	1
📝 Zakończ ominięcie	
Zakres domyślny 🔹	
	1

Aby sterowanie był możliwe tylko dla wybranych osób, należy dla tych osób przydzielić konkretny zakres dostępu, po czym ten sam zakres dostępu wybrać dla sterowania. Konfiguracja zakresów dostępu została opisana w Instrukcji Eksploratora IFTER EQU w rozdziale **4.9. Zakresy dostępu.** 

Istnieje również możliwość włączenia **hasła** dla sterowania – tak, aby tylko osoba znająca hasło miała możliwość sterowania elementem. Aby włączyć opcję sterowania po wpisaniu hasła należy wejść we właściwości elementu i zaznaczyć odpowiednią opcję:

Galaxy: Linia z prezentacją uzbrojenia	23
Obiekt Funkcje Rozmiar	
Centrala alarmowa Galaxy:	
GALAXY	
Magistrala:	
Magistrala 0 🗸	
Koncentrator:	
001 : 001: RIO 🗸	
Linia dozorowa:	
0012 : 0012: Wejście 🔹	1
Sterowanie	
<ul> <li>Bez hasła</li> <li>Wprowadź hasło operatora zalogowanego</li> </ul>	
<ul> <li>Wprowadź hasło dowolnego operatora</li> </ul>	

Bez hasła – nie wprowadzamy hasła dla sterowania;

**Wprowadź hasło operatora zalogowanego** – należy wpisać hasło obecnie zalogowanego operatora; **Wprowadź hasło dowolnego operatora** – możliwość wpisania hasła dowolnego operatora wprowadzonego do systemu.

Po dodaniu hasła, kiedy będziemy chcieli włączyć funkcje dla danego elementu, w pierwszej kolejności będziemy musieli wprowadzić odpowiednie hasło: wprowadzane znaki są zaszyfrowane, można je odkryć klikając przycisk **Pokaż**.

IFTER EQU	-	E
Linia alarmowa		
GALAXY   0012: Wejście		
Hasło		
	Pokaż	
Omiń		Azului
		Andiq
Omiń		Anuluj

# 4.6.Harmonogramy

Harmonogramy służą do planowania, sterowania, obsługi alarmów oraz zdarzeń, sterowania stanami pracy integrowanych urządzeń, a także do ograniczania użytkownikom dostępu do systemu. Istnieje możliwość tworzenia harmonogramów nawet na kilka lat do przodu. Jeden harmonogram może obsługiwać nieograniczoną liczbę użytkowników i szablonów alarmów.

### 4.6.1. Dodaj harmonogram

Aby stworzyć harmonogram, kliknij przycisk Dodaj. Pojawi się poniższe okno:

						<b>X</b>
Dzienne Podgląd roku						
	Dodaj Dzień					
Poniedziałek		-	Pn Wt Śr	Cz Pt	So N	
			1 2 3	4 5	6 7	
<u>.</u>			8 9 10 15 16 17	11 12	13 14 20 21	
00 02 04 06	08 10 12 14 16 18 2	20 22 24	22 23 24	25 26	27 28	
			29			
Środa	<b>Ø</b>					
	08 10 12 14 16 18 2	20 22 24	Nazwa harmonogramu:			
Czwartek 00 02 04 06	🖉 🗓	20 22 24				
Piątek	<b>Ø</b>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
00 02 04 06	08 10 12 14 16 18 2	20 22 24				
			2016 🔷			
00 02 04 06	08 10 12 14 16 18 2	20 22 24				
Niedziela	<b>Ø</b>					
00 02 04 06	08 10 12 14 16 18 2	20 22 24				
					OK	Anuluj

Harmonogramy tworzy się, używając następujących przycisków:

ò	Dodaj	Nowy szablon do ustawienia zakresu czasowego
	Kopiuj	<ul> <li>Kopiowanie ustawień. Po kliknięciu w ikonkę pojawi się okno z opcjami:</li> <li>do istniejącego dnia. W rozwinięciu należy wybrać dzień, do którego mają być skopiowane obecne ustawienia.</li> <li>utwórz nowy dzień, wykorzystując kopiowane ustawienia.</li> <li>Należy podać nazwę dnia, do którego mają być skopiowane ustawienia.</li> </ul>
×	Usuń	Usunięcie ustawionego zakresu czasowego
()	Odśwież	Aktualizacja stanu, odświeżanie
	Powrót	Powrót do poprzedniej strony
	Ustaw	Przeniesienie ustawień czasu na zakres czasowy dnia
Ŋ	Edycja	Otwiera właściwości wybranego dnia

### 4.6.1.1. Zakładka: Dzienne

Zmiany dokonywane w dniach tygodnia są realizowane niezależnie od definicji harmonogramu na dany rok i są powtarzane co tydzień. Jeżeli dla danego roku nie zostanie zadeklarowany harmonogram to będzie on realizowany zgodnie z deklaracjami w dniach tygodnia. Dni specjalne są wyjątkami od harmonogramu zadeklarowanego dla dni tygodnia i muszą być konfigurowane dla konkretnej daty.

W celu utworzenia harmonogramu, należy:

1. Wpisać nazwę tworzonego harmonogramu w okienko Nazwa harmonogramu,

2. Za pomocą strzałek ustawić miesiąc i rok tworzonego harmonogramu, wejść w Edycję wybranego dnia tygodnia,

3. W oknach Start, Stop ustawić zakres czasu harmonogramu: godzina (zaznaczyć godzinę i za pomocą strzałek ustawić odpowiednią godzinę), następnie minuty (zaznaczyć minuty i za pomocą strzałek ustawić ilość minut),

4. Kliknąć przycisk Ustaw - ustawiony zakres czasu zostanie przeniesiony na zakres czasowy dnia,

5. Aby ustawić więcej niż jeden zakres, należy kliknąć przycisk Dodaj. Wyświetli się następny zakres do ustawienia.



W przypadku nałożenia się częściowo dwóch zakresów czasów, powstanie zakres czasowy z czasem początkowym pierwszego zakresu i czasem końcowym drugiego zakresu. Ustawianie ciągłości zakresu czasowego na 2 dni

W przypadku tworzenia zakresu czasowego zaczynającego się jednego dnia, a kończącego drugiego, należy ustawić zakresy czasowe dwóch dni. Przykład: chcemy utworzyć zakres czasowy od godziny 17 jednego dnia do godziny 10 dnia następnego. Pierwszy dzień będzie miał zakres od 17 do 23:59, a drugi dzień od 00:00 do godziny 10. Przerwa 1 minuty między zakresami nie ma wpływu na przerwanie ciągłości harmonogramu.

### 4.6.1.2. Dni specjalne

Są to harmonogramy ustawiane jednostkowo, użyteczne np. w czasie świąt. Dla każdego dnia



specjalnego można zdefiniować dowolną nazwę i wyróżnić tło kolorem.

Jeżeli chcesz dodać dzień specjalny do harmonogramu, naciśnij przycisk Ustaw (Start), natomiast jeśli chcesz go usunąć, kliknij Usuń (Stop). Dzień specjalny można przypisać do dowolnego dnia miesiąca klikając na nazwę dnia i przenosząc na wybrany dzień do kalendarza obok. Dni specjalne, zaznaczone wybranym kolorem, pojawią się w podglądzie rocznym.

## 4.6.1.3. Podgląd roku

Zakładka Podgląd roku umożliwia podgląd przydzielenia dni specjalnych do kalendarza. Poza zestawieniem rocznym, w oknie znajduje się podgląd poszczególnych miesięcy tego roku.

Jeśli harmonogram jest tworzony na dwa lub więcej lat, podgląd konkretnego roku będzie możliwy po ustawieniu odpowiedniego roku.

armonogram	luty																																										
Dzienne Poo	dgląd	rok	u																																								
Miesiąc	N	Pr	W	Śr	Cz	Pt	S	N	F	۲ ۲	w	Śr	Cz	Pt	Se	N	P	r١	N :	Śr	Cz	Pt	S	c N	F	r١	N	Śr	Cz	Pt	S	N	Pr	W	Śr	Cz	Pt	Se	N	P	r		
Grudzień			1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	3 14	1 1	5 1	6	17	18	19	20	2	1 2	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
Styczeń			_	_		1	2	3	2	1	5	6	7	8	9	10	11	1	2 1	13	14	15	16	5 17	1	8 1	9	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Luty		1	2	3	4	5	6	7	8	3	9	10	11	12	13	14	1	1	61	7	18	19	20	21	2	2 2	3	24	25	26	27	28	29	-	-	~							
Marzec			1	2	3	4	5	6	4		8	9	10	"	12	13	14	11	51	6	냁	18	19	20	2	12	2	23	24	25	26	27	28	25	30	31	20	20					
Nwiecien Mi∋i	1	2	2	4	Б	6	2	3		+	0	ь 11 -	12	12	9	10	5 10	2 1	21	10	14	10	16	22	10	8 I 2 2	9. M	20	21	22	23	24	20	25	21	28	29	30					
maj Ezerwiec		2		1	2	3	4	5	Ē	8	7	8	9	10	11	12	2 1 2	1	4 1	5	16	17	18	1 19	2	02	1	22	20	24	25	26	27	28	29	30							
Lipiec				1	-	1	2	3	2	1	5	6	7	8	9	10	11	i i	2 1	3	14	15	16	17	1	8 1	9	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Sierpień		1	2	3	4	5	6	7	8	3	9	10	11	12	13	14	1 15	5 1	6 1	7	18	19	20	21	2	2 2	3	24	25	26	27	28	29	30	31								
Wrzesień					1	2	3	4	. 5	5	6	7	8	9	10	11	12	2 1	3 1	4	15	16	17	18	1	9 2	0	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Październik							1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1 1	12	13	14	15	5 16	1	7 1	8	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Listopad			1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	3 14	4 1	5 1	6	17	18	19	20	2	1 2	2	23	24	25	26	27	28	25	30	_		_					
Grudzień		2	2		1	2	3	4			6	7	8	9	10	1	12	21	31	4	15 10	16	17	18	1	9 Z	0	21 25	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
styczen		2	3	4	5	ь	1	8	3	9 1	U	11	12	13	14	15			1	8	19	20	21	22	Ζ.	3 Z	4.	25	26	27	28	23	30	31									
Pn 1 8 15 22 29	Wt 2 9 16 23		\$i 3 1( 17 24	r ) 7 4		C: 4 11 18 25	z 1 3		Pt 5 12 19 26			So 6 13 20 27			N 7 14 21 28			b	uty	2	2016	5	;	¢				Na Ha	zwa	a ha	armo grai	noç n lu	jram Iy	u:									

4.6.2. Kopiowanie harmonogramu

Podaj nazwę	22
Wpisz nazwę dla nowego harmonogramu	Ľ
	OK Anuluj

Aby utworzyć kopię harmonogramu należy wybrać z paska powyżej ikonkę **(iii) Kopiuj**, po czym nadać nazwę nowemu harmonogramowi i kliknąć **OK**. Utworzony zostanie nowy harmonogram o takich samych właściwościach, ale o innej nazwie.

# 4.7.Wyzwalacze

Wyzwalacze pozwalają na ustawienie sterowania w zdefiniowanym przez nas przedziale czasowym.

Nowy wyzwalacz			×
Nazwa:   Sterowanie w zakresie określonym przez ha Nie wybrano	armonogram: 🔻		
Sterowanie co:			
☑ Załącz		ок	Anuluj

Jeżeli wcześniej stworzono harmonogram, można go uwzględnić przy tworzeniu wyzwalacza. Nadajemy wyzwalaczowi nazwę i ustawiamy wybrany interwał czasowy.

# 4.8.Operatorzy

Operatorem nazywamy osobę, która ma uprawnienia do logowania się i obsługi stacji roboczej IFTER EQU. Operatorzy tworzeni są przez administratorów systemu. Każdemu operatorowi przypisuje się następujące parametry:

**Nazwę** stanowiącą niepowtarzalny identyfikator złożony z cyfr oraz małych i dużych liter. Nazwa składa się z co najmniej czterech znaków i nie może być dłuższa niż piętnaście znaków. Nazwę wykorzystuje się między innymi podczas logowania do systemu. Nazwa NIE MOŻE zawierać spacji i znaków specjalnych.

**Hasło**, które zabezpiecza konto przed niepowołanymi osobami. Każdy operator powinien mieć niepowtarzalne hasło składające się z cyfr oraz małych i dużych liter, o długości co najmniej czterech znaków, lecz nie dłuższe niż piętnaście znaków. Hasło w polach dialogowych nie jest pokazywane w sposób jawny (każdy wpisany znak zastępowany jest znakiem maskującym), dodatkowo hasło w bazie danych jest kodowane algorytmem matematycznym. System rozróżnia małe i duże litery wpisywane zarówno w nazwie operatora, jak i w haśle.

Imię i nazwisko: łączna długość imienia i nazwiska nie powinna przekraczać długości sześćdziesięciu czterech znaków.

**Poziom dostępu** do zasobów systemu określający zasady i uprawnienia do korzystania z systemu. Wyróżniamy 8 poziomów dostępu, przy czym poziom najniższy ma wartość 1, a najwyższy 8. Każdy z poziomów możemy dodatkowo ograniczać. Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych poziomów dostępu:

Poziom 1	Ten poziom dostępu jest przeznaczony dla użytkowników, którzy z jakiś przyczyn powinni mieć maksymalnie ograniczony dostęp do systemu. Użytkownik na tym poziomie ma możliwość obsługi grafik poprzez otwieranie i ich zamykanie, uciszanie alarmu, zarządzanie oknami na ekranie, oraz zmiany własnego hasła. Ten poziom jest wystarczający dla standardowego użytkownika. W ramach ograniczeń można mu zostawić jedynie możliwość otwierania i zamykania grafik.
Poziom 2	Jest przeznaczony dla użytkowników, którzy nie powinni podejmować decyzji mających wpływ na pracę systemu. Poziom ten umożliwia to samo co poziom 1, dodatkowo umożliwiając dostęp do dzienników zdarzeń, lokalizacji grafiki, na której powstał alarm, oraz drukowanie przygotowanych raportów.
Poziom 3	Poziom ten został przygotowany dla użytkowników, którzy powinni mieć możliwość zatwierdzania alarmów. Uprawnienia dostępu na tym poziomie użytkownik posiada takie samo jak na poziomie 2, dodatkowo poszerzone o możliwość potwierdzania alarmów oraz zamykania systemu.
Poziom 4	Poziom ten ma podobne uprawnienia jak poziom 3, poszerzone o możliwość zmiany właściwości. Poziom ten został stworzony do obsługi automatyki.
Poziom 5	Poziom ten został stworzony dla osób wspomagających administratora w pracach przy tworzeniu stacji roboczych i ich administrowaniu. Daje takie same uprawnienia jak poziom 4, rozbudowane dodatkowo o pełną kontrolę nad tworzeniem i konfigurowaniem raportów, grafik, alarmów , kolorów systemowych, oraz dostęp do list stacji roboczych i urządzeń.
Poziom 6	Poziom ten został stworzony dla użytkowników mogących wspomagać administratora przy pracach związanych z zarządzaniem personelem. Daje on uprawnienia podobne do Poziomu 5, lecz pomniejszone o zarządzanie alarmami, grafikami, listami stacji roboczych, kontrolerów i wyjść. Zwiększone są natomiast uprawnienia dotyczące zarządzania personelem i harmonogramami użytkowników.
Poziom 7	Poziom ten został stworzony dla instalatorów systemu konfigurujących system. Z tego względu, poziom 7 jest na poziomie administratora, lecz bez możliwości tworzenia użytkowników, potwierdzania i lokalizacji alarmów.
Poziom 8 Administrator	Użytkownik mający uprawnienia administratora ma dostęp do wszystkich możliwości systemu. Zaleca się, aby administrator miał dwa konta: konto administratora oraz konto użytkownika, którego poziom odpowiada wykonywanym najczęściej czynnościom.

### 4.8.1. Dodaj operatora

 Kreator nowego operatora

 Wprowadź podstawowe informacje dotyczące nowego operatora.

 Nazwa operatora

 Imię i nazwisko

 Opis

 Operator będzie "Nazwę operatora" wprowadzał podczas otwierania systemu, dlatego musi być unikalna, posiadać co najmniej 4 znaki zawierające cyfry, oraz małe i duże litery.

 Dalej >
 Anuluj

Dla ułatwienia procesu dodawania użytkowników, dostępny jest kreator IFTER EQU.

W tym oknie należy wpisać:

**Nazwę operatora**: małe i wielkie litery oraz cyfry. Od czterech do piętnastu znaków. Nazwa NIE MOŻE zawierać spacji i znaków specjalnych;

Imię i nazwisko: nie więcej niż sześćdziesiąt cztery znaki;

Opis: opis użytkownika nie powinien przekraczać 250 znaków.

Po kliknięciu Dalej pojawi się następujące okno:

Kreator r	nowego operatora
Wpisz	z i potwierdź hasło dla tego operatora.
	Hasło
	Potwierdź hasło
	Hasło powinno zawierać co najmniej 4 i maksymalnie 15 znaków, do zapisania których powinieneś użyć cyfr, oraz małych i dużych liter.
	< Wstecz Dalei> Anului

Ze względów bezpieczeństwa, wpisywane znaki są maskowane. W kolejnym oknie należy uzupełnić dane kontaktowe operatora.

Kreator nowego operatora	
Dodatkowe informacje o operatorz	e.
	Adres
	Telefon w pracy
	Telefon domowy
	Nazwa pełnionej funkcji
	Numer identyfikacyjny pracownika
	< Wstecz Dalej > Anuluj

Adres - może zawierać maksymalnie 255 znaków;

Telefon w pracy – może zawierać maksymalnie 48 znaków;

Telefon domowy – może zawierać maksymalnie 48 znaków;

Nazwa pełnionej funkcji – może zawierać maksymalnie 32 znaki;

Numer identyfikacyjny pracownika - może zawierać maksymalnie 32 znaki;

W kolejnym oknie, administrator przypisuje wybrany Poziom dostępu operatorowi.

Kreator n	owego operatora	x
Jaki po	ziom dostępu chcesz udzielić temu operatorowi?	
	Poziomy dostępu	
	Poziom 1	
	O Poziom 2	
	O Poziom 3	
	O Poziom 4	
	O Poziom 5	
	O Poziom 6	
	O Poziom 7	
	O Poziom 8	
	< Wstecz Dalej > Anuluj	

Po przejściu Dalej, pojawi się okno zawierające uprawnienia operatora. W zależności od nadanego poziomu dostępu można nadawać odpowiednie uprawnienia. Przeniesienie uprawnień z pola Dostępne do pola Uprawniony do powoduje nadanie odpowiednich uprawnień operatorowi.

Kreator nowego operatora	
Do czego chcesz uprawnić operatora Dostępne:	? Uprawniony do:
<mark>Grafiki</mark> Grafiki -> Otwarcie Grafiki -> Zamknięcie Pomoc Zarządzanie oknami Zmiana hasła	Alarmy -> Uciszenie alarmu
	< Wstecz Dalej > Anuluj

W kolejnym oknie administrator ma możliwość zarządzania wyglądem okna głównego, dostosowując jego wygląd do potrzeb operatora.

Kreator nowego operatora
Jakie elementy okna głównego chcesz pokazać operatorowi?
🔽 Linia alarmów
🔽 Linia statusu
Nawigator grafik
< Wstecz Dalej > Anuluj

Linia alarmów - linia wyświetlana na dole ekranu, na której pojedynczo będą pojawiały się najnowsze alarmy;

Linia statusu - linia wyświetlana na dole ekranu, zawierająca następujące informacje: aktualna data i czas, alarm - jeżeli jest jakikolwiek aktywny - liczba elementów odpowiadająca licencji, liczba elementów wykorzystanych, zalogowany użytkownik;

**Nawigator grafik** - nawigator ułatwiający poruszanie się po grafikach. Wymaga włączenia opcji Dostosuj do obsługi paneli dotykowych we właściwościach stacji roboczej.

Kolejne okno służy do ustalenia zakresu dostępu. Klikając przycisk Utwórz, administrator dodaje użytkownika do bazy danych. W sposób automatyczny, użytkownik ma nadane prawo do logowania się na stacji roboczej, ograniczonej zakresem dostępu odpowiadającym zakresowi, który nadano temu operatorowi.

Kreator nowego operatora	
Zak	resy dostępu
Dostępne:	Uprawniony do:
	Zakres domyślny
	>>
	~~
	< Wstecz Utwórz Anului

### 4.8.2. Właściwości operatora

We właściwościach operatora administrator ma możliwość zmiany ustawień. Operator nie ma możliwości zmieniania ustawień innemu operatorowi.



### 4.8.2.1. Zakładka: Ogólne

Nłaściwo	ości operatora							23
Ogólne	Informacje o operatorze	Poziom dostępu	Harmonogramy	Zakresy dostępu	Grafiki	Kontrola operatora		
mati			Nazwa opera	atora				
			Imię i nazwis	ko				
			Opis					
▼ Z	Zezwalaj operatorowi na log Automatyczne wylogowanie 15 minutach bezc: 	gowanie się do syst operatora po zynności	emu					
🔽 L 📃 N	.inia alarmów Nawigator grafik							
- V	Vymagana zmiana hasła co 0 🚖 dni.	)						
Karta	a			Nowe hasł	0	Potwierdź nowe h	nasło	
		Jdczytaj kartę					Wprowadz	
							OK K	Anuluj

W zakładce umieszczono podstawowe informacje osobowe operatora (nazwa, imię i nazwisko, opis), wygląd systemu i szczegóły dotyczące logowania oraz zmiany hasła. Np. automatyczne wylogowanie nastąpi wtedy, gdy w określonym czasie (np. przez 15 minut) operator nie będzie korzystał z klawiatury lub myszki. Istnieje również możliwość odczytania karty przy pomocy czytnika kart.

ſ	Właściwo	ości operatora							×
	Ogólne	Informacje o operatorze	Poziom dostępu	Harmonogramy	Zakresy dostępu	Grafiki	Kontrola operatora		
					Adres				
					Telefon dor	nowy			
					Telefon w p	racy			
					Nazwa pełr	nionej funl	kcji		
					Numer iden	tyfikacyjng	y pracownika		
					Data utworz	enia:			
					Utworzony j	orzez			
								ОК	Anuluj

4.8.2.2. Zakładka: Informacje o operatorze

Zakładka zawiera informacje ułatwiające identyfikację operatora.

Właściw	ości operator	а							×
Ogólne	Informacje o	operatorze	Poziom dostępu	Harmonogramy	Zakresy dostępu	Grafiki	Kontrola operatora		
Poziom dostępu – Dodatkowe ograniczenia					lln	rawniony do:			
O Po	oziom 1	Alarmy -	Definicje -> Dodaj		*		anniony do.		
💿 Po	oziom 2	Alarmy - Alarmy - Alarmy -	Definicje -> Usun Definicje -> Właści > Lokalizacia alarmu	wości u (grafika)	=				
🔘 Po	oziom 3	Alarmy -> Alarmy ->	> Potwierdzenie alar > Uciszenie alarmu > Udisźenie śriwa śriw > Wile śriwa śri > Wile śriwa śriw "chi w śriwa śriw śriwa	mu		>			
© Po	oziom 4	Alarmy -> Alarmy -> Definicja	> własciwosci > Wprowadzenie ko a alarmów	mentarza		>>			
💿 Po	oziom 5	Dostarca Dostarca	zanie alarmów -> D) zanie alarmów -> U; zanie alarmów	odaj suń		<			
💿 Po	oziom 6	Dostarca Dostarca Dziennik	zanie alarmów -> Wł : alarmów	łaściwości		<<			
Po	oziom 7	Dziennik Dziennik Dziennik	: alarmów -> Właści : operatorów : operatorów -> Wła	iwości					
© Po	oziom 8	Dziennik	systemowy systemowy -> Wła	ściwości					
								ОК	Anuluj

4.8.2.3. Zakładka: Poziom dostępu

Ta zakładka daje możliwość wyboru poziomu dostępu i nadania odpowiednich uprawnień operatorowi. Po zaznaczeniu jednego z poziomów dostępu, w oknie Dostępne pojawi się lista elementów systemu, do których operator może być uprawniony. Przeniesienie elementu z listy okna Dostępne do okna Uprawniony daje prawo dostępu do przeniesionego elementu.

Właściwo	Vłaściwości operatora								
Ogólne	Informacje o operatorze	Poziom dostępu	Harmonogramy	Zakresy dostępu	Grafiki	Kontrola operatora			
Dostęj	pne:			Upr	awniony d	lo:			
				>					
				>>					
							OK	Anu	uluj

### 4.8.2.4. Zakładka: Harmonogramy

Zakładka umożliwia przypisanie harmonogramów, według których określany będzie czas, w jakim operator może się zalogować do systemu.

**Dostępne** – zawiera wszystkie utworzone w programie harmonogramy;

**Uprawniony do** – zawiera harmonogramy przypisane operatorowi;

Administrator wybiera harmonogramy z kolumny Dostępne i przy pomocy przycisku ">" przesuwa do okna Uprawniony do.

Właśc	ciwości operatora							×
Ogó	Ine Informacje o operatorze	Poziom dostępu	Harmonogramy	Zakresy dostępu	Grafiki	Kontrola operatora		
	Dostępne:			U	prawniony	/ do:		
					Zakres doi	myślny		
				>				
				>>				
				<				
				<<				
							OK An	uluj

4.8.2.5. Zakładka: Zakresy dostępu

Zakładka umożliwia przypisanie zakresów dostępu obejmujących operatora.

**Dostępne** – pole zawiera istniejące zakresy dostępu;

Uprawniony do – w polu przypisuje się zakresy dostępu dla danego użytkownika.

Z pola Dostępne przenosi się zakres do pola Uprawniony do.

Poprzez przydzielenie zakresu dostępu określamy do jakich zasobów operator może mieć dostęp. Tymi zasobami mogą być: logowanie się do konkretnej stacji roboczej, widok zdarzeń lub alarmów, widok komponentów, sterowanie komponentami itp.

Właściwo	aściwości operatora							
Ogólne	ólne Informacje o operatorze Poziom dostępu Harmonogramy Zakresy dostępu Grafikij Kontrola operatora							
_								
Sta	cja robocza	Monitor 1:	Monitor 2:	Monitor 3:	Monitor 4:	Mo		
Sta	tion 1	Nie wybrano	Nie wybrano	Nie wybrano	Nie wybrano	Nie		
Sta	cja1	Nie wybrano	Nie wybrano	Nie wybrano	Nie wybrano	Nie		
Stacja1					OK Ar	•		

### 4.8.2.6. Zakładka: Grafiki

W tej zakładce wybiera się grafiki, które będą domyślnie ładowane podczas uruchomienia programu na wybranej stacji. Istnieje możliwość przypisania innej grafiki do każdego monitora.

#### 4.8.2.7. Zakładka: Kontrola operatora

Mechanizm kontroli użytkownika pozwala na sprawdzenie czujności operatora. Zaznacz okno **Kontrola czujności operatora**, by ustawić odpowiednie parametry.

llaściwości operatora								
Ogólne Informacje o operatorze Poziom dostępu	Harmonogramy Zakresy dostępu Grafiki Kontrola operatora							
V Kontrola czujności operatora								
Minimalny czas kontroli (min)	Harmonogram							
1 🖷	Nie wybrano							
Maksymalny czas kontroli (min)	Czas na reakcję bez wywołania alarmu (min)							
1	1							
	Alarm							
	Alarm							
📃 Dźwięk podczas kontroli operatora								
	OK Anului							

Minimalny czas kontroli [min] – minimalny czas to 1 minuta;

Maksymalny czas kontroli [min] – maksymalny czas to 1440 minut (24 godziny);

Komunikat kontrolny						
Proszę o potwierdzenie komunikatu kontrolnego						
Potwierdź						

Program wybierze z ustawionego zakresu losowo czas, w którym operatorowi na monitorze wyświetli się komunikat, za każdym razem w innej części monitora.

Po potwierdzeniu przez operatora komunikatu, program ponownie zacznie naliczać czas do następnego wywołania. Wywołanie i potwierdzenie komunikatu kontrolnego zostanie zarejestrowane w dzienniku użytkowników.

Można również ustawić osobny parametr, który daje operatorowi wyznaczony czas na reakcję – alarm zostanie wywołany dopiero po upłynięciu tego czasu. Jeżeli operator nie zareaguje w wyznaczonym czasie, uruchomi się alarm wybrany w powyższej zakładce. Kontrolę operatora można podporządkować zdefiniowanym harmonogramom.

# 4.9.Zakresy dostępu

Zakresy dostępu pozwalają na swobodne zarządzanie zasobami systemu. Aby Operator miał dostęp do danego zasobu, musi mieć odpowiedni zakres dostępu. Zasobami mogą być: stacje robocze (komputery), widok zdarzeń lub alarmów, widok komponentów, sterowanie komponentami, itp.

#### 4.9.1. Dodaj

Naciśnij przycisk **Dodaj**, znajdujący się w prawym oknie Eksploratora. Następnie uzupełnij podstawowe dane dotyczące nowego zakresu dostępu – **Nazwę i Opis**.

Właściwości zakresu dostępu	<b>×</b>
Zakresy dostępu pozwalają na swobodne za zarządzać zdarzeniami, prezentacją lub stero	rządzania zasobami systemu. Użyj ich jeżeli chcesz waniem komponentami na grafikach.
Nazwa:	
Opis:	
	OK Anuluj

### 4.9.2. Przydzielanie zakresu dostępu Operatorowi

Po dodaniu zakresu dostępu należy uprawnić wybranego operatora do danego zakresu dostępu. Odbywa się to we Właściwościach Operatora w zakładce **Zakresy dostępu**. Należy przenieść wybrany zakres z pola Dostępne do pola Uprawniony do.

Właśc	/łaściwości użytkownika									J
Ogó	Ine	Informacje o użytkowniku	Poziom dostępu	Harmonogramy	Zakresy dostępu	Grafiki	Kontrola użytkownika			
	Dostępne: Uprawniony do:									
	Zak	res 2			Za	kres domy kres 1	všiny			
					>					
					>>> 					
								ОК А	nuluj	

W systemie jedynie operator Ifter ma możliwość przydzielenia również tego zakresu dostępu, którego sam nie ma go przydzielonego. Inni administratorzy mogą przydzielać tylko te zakresy dostępu, które mają przypisane.

#### 4.9.3. Przydzielanie zakresów dostępu zasobom

Kiedy Operator ma już przydzielony zakres dostępu, możemy ten sam zakres przydzielić zasobom systemu.

Przykład: Grupa Galaxy

Właściwości grupy Galaxy	
Ogólne Alarmy Harmonogramy Kojarzenie Kamery	
Nazwa	
A1	Powiązanie z kamerą:
Opis urządzenia:	· ·
GALAXY/1/	Integracja Kamera
	Nie wybrano
Zakres dostępu	·
Zakres domyślny	
Zakres domysiny zakres1	
zakres_wdrozeniowcy zakres_programisci	
Nazwa centrali	
Numer grupy	
Oznaczenie grupy	
A1	
	OK Anuluj

### 4.10. Trendy

Trendy wykorzystuje się do prezentacji zmiany wartości wejść i wyjść z urządzeń.

#### 4.10.1. Dodaj

Aby dodać nowy trend, należy uzupełnić podstawowe dane w zakładce Ogólne - Nazwę i Opis.

Nowy Trend	×
Ogólne Właściwości	
Nazwa	
Woda	
Opis	
Temperatura wody	
Zapis:	

Druga zakładka dotyczy ustawień trendów.

Nowy Trend	×
Usta <del>w</del> ienia:	
Sposób zapisu:	Ograniczenia przechowywania wpisów:
Nie wybrano 👻	🔲 Liczba dni
Interwał:	1
12:00	Liczba wpisów
Ograpiczenie przez barnonogram:	1
Bez harmonogramu	
Aktywny	
	< Wstecz Zapisz Anuluj

Sposób zapisu: Istnieją trzy metody zapisu danych:

**Co interwał czasowy**: poniżej należy wpisać konkretny zakres czasowy, który będzie oznaczał długość przerwy pomiędzy kolejnymi zapisami;

Codziennie o określonej godzinie: poniżej należy wpisać godzinę zapisu;

**Przy zmianie wartości**: wybierając tę opcję pod polem Sposób zapisu pojawi się okno **Precyzja**, która określa dokładność:



wstawiamy liczbę całkowitą, która jest potęgą we wzorze:  $\Delta = 1 \times E^{-1}$ gdzie : delta – przyrost wartości E – notacja naukowa

potęga ujemna - wstawiając do wzoru liczbę całkowitą ujemną np.-1  $\Delta = 1 \times E^{-1} = 1 \times 10^{-1} = 0,1$  daje nam wartość po przecinku potęga dodatnia – wstawiając do wzoru liczbę całkowitą dodatnią np.2  $\Delta = 1 \times E^2 = 100$  daje nam wartość przed przecinkiem

Ograniczenie przez harmonogram - możliwość przypisania harmonogramu.

Ograniczenie przechowywania wpisów:

Liczba dni – po zaznaczeniu opcji jest możliwość ustawienia liczby dni.

Liczba wpisów – po zaznaczeniu opcji jest możliwość ustawienia liczby wpisów.

We Właściwościach można wprowadzać zmiany w ustawieniach.

# 4.11. Progi

Progi stosuje się do kontrolowania parametrów urządzeń. Wartość progowa jest to wartość, której przekroczenie wywołuje ostrzeżenie lub inicjuje działanie kontrolno-sterujące. Wartości progowe mogą być analogowe lub wyliczeniowe.

### 4.11.1. Dodaj

Progi		×
	Nazwa	
	Opis	
	Padasi	
	Analogowy	
	○ Wyliczeniowy	
		Dalej Anuluj

Progi							x
Wart	tość progowa:		Dodaj Usuń				
Stan	Przedział		Opis	Typ stanu		Zwłoka [sec]	Rejestracja zdarzeń
1	(-INF;1)		Alarm	Alarmowy		3	Włączona
2	<1;INE)			Brak komu	ınikacji	0	Wyłączona
Funkc	cia zakresu przvro	stu					
Dd	Do	Funkcja	przyrostowa Y=A*X	Czas	Typ stanu		Rejestracja zdarzeń
0	0	Y=	*	< 00:00:00 🚖	Alarmowy	•	
					<\	Vstecz Zap	pisz Anuluj

## 4.11.1.1. Parametr analogowy

**Wartość progowa** – należy podać wartość i kliknąć Dodaj. Wartość zostanie wpisana do przedziału; **Opis** – dowolny opis, który charakteryzuje przedział;

Typ stanu - ustawienie stanu. Wybrać z listy:

brak komunikacji, normalny, aktywny, ostrzeżenia, alarmowy, numeryczny z numerami od 5 do 25; **Zwłoka** [sec] – czas, w trakcie którego ma się utrzymywać stan;

**Rejestracja zdarzeń** – klikając w przycisk z prawej strony wyświetli się okienko, które po zaznaczeniu wywołuje włączenie rejestracji. Ponowne kliknięcie powoduje odznaczenie i powrót do opcji Wyłączona;

**Funkcje zakresu przyrostu** - zawiera zakres ustawienia "od-do" oraz wzór funkcji przyrostu i czas; **Lista stanów**: brak komunikacji, normalny, aktywny, ostrzeżenia, alarmowy, numeryczny z numerami od 5 do 25

### 4.11.1.2. Parametr wyliczeniowy

W parametrach wyliczeniowych przypisujemy progom wartości wyliczeniowe wyeksportowane z wzorców zmiennej wyliczeniowej.

Pro	gi: edy	rcja				×
0	Ogólne Parametry					
	Wartość progowa: 0 Dodaj Usuń					
	Lp.	Wartość	Opis	Typ stanu	Zwłoka [sec]	Rejestracja zdarzeń
	1	0	Światło wyłączone	0 - Brak komunikacji	0	Wyłączona
	2	1	Światło włączone	1 - Normalny	0	Wyłączona
	3	2	Światło przygaszone	2 - Aktywny	0	Wyłączona
	4	3	Światło przygaszone	2 - Aktywny	0	Wyłączona
	5	4	Światło przygaszone	2 - Aktywny	0	Wyłączona
	6	5	Światło przygaszone	2 - Aktywny	0	Wyłączona
					OK	Anuluj

# 4.12. Wzorce

Wzorce służą do zmiany informacji z jednego formatu na inny. W wyniku zmiany, komponent na grafice może pokazywać opis słowny zamiast wartości liczbowej. We właściwościach wejść i wyjść można ustawić wzorzec, według którego wyświetlane będą wartości wejścia lub wyjścia. Wzorce liczbowe przeznaczone są dla wejść / wyjść analogowych. Wzorce wyliczeniowe przeznaczone są do wejść/wyjść binarnych lub do prezentacji stanu zmiennych, przyjmujących z góry określone wartości całkowite.

### 4.12.1. Dodaj

Dodawanie nowego Wzorca	×
Wprowadź podstawowe parametry Wzorca	
Nazwa:	
Opis:	
Rodzaj wartości:	
Liczbowa	
ОК	Anuluj

Wybierz przycisk **Dodaj** i uzupełnij podstawowe informacje: Nazwę, Opis i rodzaj wartości (liczbowa, wyliczeniowa, czasowa, tekstowa).

Właściwości wzorca			×
Nazwa:	Parametry w	zorca zmiennej liczbowej	
Wzorzec liczbowy			
Opis:			
Przykład			
Jednostka:	Mnożnik:	Precyzja:	
	1	1	
Napis wyświetlany i formal	wartości:		
		ОК	Anuluj

### 4.12.2. Właściwości wzorca zmiennej liczbowej

Jednostka – jednostka, w jakiej wyrażony jest parametr;

Mnożnik - wielkość mnożnika;

**Precyzja** – liczba miejsc po przecinku;

**Napis wyświetlany i format wartości** – rozwinąć ikonkę "?" i na podstawie Pomocy, z użyciem znaków, podać tekst do wyświetlenia.



#### 4.12.3. Właściwości wzorca zmiennej wyliczeniowej

Właściwości wzorca		x
Nazwa:	Parametry wzorca zmiennej wyliczeniowej	
Wzorzec wyliczeniowy		
Opis:		
Przykład		
Wartość	Napis	
0		
Wartość:	Napis wyświetlany i format wartości:	
0		
	Dodaj Zastąp Usu	ıń
	Eksportuj wartości do progów	
	OK Anuli	ui

Wartość – należy podawać jako liczby;
**Napis** – w formie tekstowej z formatowaniem;

Eksportuj wartości do progów – wyeksportowane do progów staną się wartościami progów.

Jeśli wartość zawiera się w określonym zakresie, można ustawić określoną zmianę stanu. W tym celu należy kliknąć w typ stanu. Pojawi się przycisk do rozwinięcia listy stanów i przypisać stan do wartości, przykładowo: stan normalny, aktywny, ostrzeżenie.

Na grafice można zobrazować stan przy pomocy szablonu. W tym celu należy utworzyć nowy szablon, w Typie wybrać System: Elementy automatyki budynkowej.

### 4.12.4. Właściwości wzorca zmiennej czasowej

Właściwości wzorca		×
Nazwa:	Parametry wzorca zmiennej czasowej	
Wzorzec czasowy		
Opis:		
przykład		
Jednostka wejściowa:		
milisekunda	<b>•</b>	
<b>9</b> -		
Formatowanie:		
tt		
	OK	Anuluj
		x
Pomoc		
W tekscie fori	matu mozna umiescic znaki, z następującym znaczeniem:	
c - wyświetli d wyświetli	datę i czas z domyślnym formatowaniem, dziać	
a - wyswietii m - miesiąc,	azien,	
yy - rok w for	macie dwucyfrowym,	
уууу - roк w р h - godzine,	postaci czterocytrowej,	
n - minute,		
s - sekundę, t - czas w for	macie skróconym.	
tt - czas w for	rmacie dokładnym,	
"tekst w cudz	ysłowiu" - wyświetli podany tekst	
	ОК	

Jednostką wejściową jest sekunda lub jej części dziesiętne, setne i tysięczne. Data może być 105

sformatowana według Pomocy w oknie Formatowanie.

### 4.13. Skrypty

Skrypty są zapisem zadań językiem programowania, które ma wykonać program IFTER EQU. Zdefiniowany skrypt jako punkt alarmowy może sterować urządzeniem. Skrypt może być wywołany z harmonogramu, przycisku (gdy zdefiniujemy skrypt jako punkt alarmowy). Skrypty zawierają zakładki: Ogólne, Parametry, Powiązania.

### 4.13.1. Zakładka: Ogólne

Skrypty	<b>X</b>
Ogólne Parametry Powiązania	
Nazwa	
Skrypt1	
Opis	
test	
✓ Zdefiniuj jako punkt alarmowy	
	Zapisz Anuluj

W zakładce **Ogólne** należy uzupełnić podstawowe informacje o nowym Skrypcie – Nazwę i Opis. Zaznaczenie okienka Zdefiniuj jako punkt alarmowy spowoduje, że skrypt znajdzie się na liście punktów alarmowych.

### 4.13.2. Zakładka: Parametry

Zakładka Parametry służy do utworzenia skryptu. Należy wybrać urządzenia integracji. Po kliknięciu na przycisk **Znajdź element integracji**, otworzy się okno z elementami.

🎼 DevicesGridF	Form					• ×
Filtr integracji:	Тур	ID2			Wstaw	zaznaczone
Wszystkie	-			Zastosuj		
Adres	Тур	ID1 (Integracja)	ID2	ID3	ID4	*
A(1,1,0,1,0,13)	tuGLinii	GALAXY	Magistrala1	100: RIO	1001: Wejście	
A(1,1,0,2,0,13)	tuGLinii	GALAXY	Magistrala1	100: RIO	1002: Wejście	
A(1,1,0,3,0,13)	tuGLinii	GALAXY	Magistrala1	100: RIO	1003: Wejście	
A(1,1,0,4,0,13)	tuGLinii	GALAXY	Magistrala1	100: RIO	1004: Wejście	
A(1,1,0,5,0,13)	tuGLinii	GALAXY	Magistrala1	100: RIO	1005: Wejście	
A(1,1,0,6,0,13)	tuGLinii	GALAXY	Magistrala1	100: RIO	1006: Wejście	
A(1,1,0,7,0,13)	tuGLinii	GALAXY	Magistrala1	100: RIO	1007: Wejście	
A(1,1,0,8,0,13)	tuGLinii	GALAXY	Magistrala1	100: RIO	1008: Wejście	
A(1,1,1,1,0,13)	tuGLinii	GALAXY	Magistrala1	101: RIO	1011: Wejście	
A(1,1,1,2,0,13)	tuGLinii	GALAXY	Magistrala1	101: RIO	1012: Wejście	
A(1,1,1,3,0,13)	tuGLinii	GALAXY	Magistrala1	101: RIO	1013: Wejście	
A(1,1,1,4,0,13)	tuGLinii	GALAXY	Magistrala1	101: RIO	1014: Wejście	
A(1,1,1,5,0,13)	tuGLinii	GALAXY	Magistrala1	101: RIO	1015: Wejście	
A(1,1,1,6,0,13)	tuGLinii	GALAXY	Magistrala1	101: RIO	1016: Wejście	
A(1,1,1,7,0,13)	tuGLinii	GALAXY	Magistrala1	101: RIO	1017: Wejście	
A(1,1,1,8,0,13)	tuGLinii	GALAXY	Magistrala1	101: RIO	1018: Wejście	
A(1,1,2,1,0,13)	tuGLinii	GALAXY	Magistrala1	102: RIO	1021: Wejście	-

Korzystając z Filtra integracji można ułatwić sobie wyszukiwanie elementów integracji. Można zaznaczyć jedno lub więcej urządzenie i kliknąć na przycisk **Wstaw zaznaczone** – zaznaczone elementy zostaną przeniesione do skryptu.

Można też wybrać urządzenia, wpisując typ lub magistralę. Wtedy zostanie wyświetlona lista, zawierająca tylko wybrany typ lub magistralę.

Sprawdź składnię – program sprawdza, czy skrypt został poprawnie utworzony.

Uruchom – uruchamia skrypt.





#### 4.13.3. Zakładka: Powiązania

Skrypty	X
Ogólne Parametry Powiązania	
Harmonogramy przy zmianie swojego stanu wywołują skrypt z harmonogramu (integer)	dwoma parametrami wejściowymi: stan harmonogramu (typ bool), identyfikator
Komputer:	Komputer:
Nie wybrano 👻	Nie wybrano 👻
Harmonogram:	Wyzwalacz:
Nie wybrano 👻	Nie wybrano 👻
Dodaj Usuń	Dodaj Usuń
Skojarzone harmonogramy:	Skojarzone wyzwalacze:
	Zapisz Anuluj

W zakładce **Powiązania** możemy przypisać skrypt do harmonogramu i do wyzwalacza. W tym celu należy wybrać komputer, harmonogram lub wyzwalacz i kliknąć **Dodaj**. W oknie **Skojarzone harmonogramy** wyświetli się nazwa komputera i harmonogramu, natomiast w oknie **Skojarzone wyzwalacze** wyświetli się nazwa komputera i wyzwalacza.

## 5. Serwery

Serwery umożliwiają transmisję danych do zewnętrznych systemów, zgodnie ze standardami OPC lub po protokole SNMP.

## 5.1. Dodaj serwer

<u>i</u> (	Kreator dodawania serwera
	Proszę wybrać rodzaj serwera
	OPC
	⊖ SNMP
	OK Anuluj

W prawym oknie Eksploratora wybierz przycisk Dodaj i wybierz rodzaj serwera.

#### 5.1.1. Serwer OPC

Serwer OPC
Nazwa
serwer OPC
Opis:
Stacja robocza:
staga 1 - 192.168.0.128
Zakres dostępu:
Zakres domyślny 🗸 🗸
Makamaha ilaéé elementéw
4000
Interwak odświetania
1000
🗹 Ustaw jako aktywny
😨 Zarejestruj jako aplikację 🛛 😵 Zarejestruj jako usługę
🛞 Wyrejestruj serwer 🔗 Wyrejestruj usługę
Zapisz Anuluj

Nazwa – nazwa serwera;

**Opis** – opis identyfikujący serwer;

Stacja robocza – wybieramy stację roboczą, na której ma pracować serwer; Zakres dostępu – wybieramy stacji, na której będzie widoczny serwer;

Maksymalna ilość elementów – maksymalna ilość elementów na serwerze;

Interwał odświeżania – czas odświeżania w milisekundach;

Ustaw jako aktywny – zaznaczając opcję, włączamy serwer;

Zarejestruj jako aplikację – rejestruje serwer jako aplikację;

Zarejestruj jako usługę – rejestruje jako usługę;

Wyrejestruj serwer - wyrejestrowanie serwera;

Wyrejestruj usługę – wyrejestrowanie usługi.

Utworzony serwer nie będzie widoczny dla klienta do momentu dodania definicji. Definicja określa, jakie elementy będą widoczne dla klienta Serwera OPC i w jaki sposób będą przedstawiane.

Aby dodać definicję serwera, należy z drzewa Eksploratora wybrać utworzony serwer. Następnie należy wybrać przycisk Dodaj i uzupełnić następujące dane:

Serwer OPC		×
Nazwa Opis		
	Integracia	
	Zakres dostępu Zakres domyślny 🗸	
	🔲 Włącz Sterowanie	
		Apului
		Anulu

**Nazwa** – dowolna nazwa. Jeśli będzie to nazwa integracji, to po wybraniu nazwy integracji w polu **Integracja**, nazwa załaduje się automatycznie;

**Opis** – opis identyfikujący serwer;

Zakres dostępu – wybór stacji, na której będzie widoczny serwer;

Włącz sterowanie – klient OPC może sterować poszczególnymi centralami.



### Kliknij Dalej.

Integracja: SNMP				
Туру:	Stany:			
Zmienna tekstowa	Brak komunikaciji Stan normalny + Aktywny Ostrzeženie Alarm			
	Uszkodzenie		Dodaj	
Тур	Priorytet/Stan	Stan		
Zmienna tekstowa	1	Aktywny		
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Usuń				

Typy – elementy wybranej integracji;

Stany – stany elementów;

Dodaj – przy pomocy przycisku można przenosić elementy na listę;

Usuń – usuwa zaznaczone elementy z listy;

Przy pomocy przycisków ze strzałkami można zmieniać priorytet prezentacji stanów dla danego typu elementów.

Zdarzenia z serwera OPC zapisywane są do dziennika systemowego.

### 5.1.1.2. Właściwości serwera OPC

We Właściwościach można dokonać zmian ustawień w Definicji serwera.

Właściwości zawierają zakładki:

- Ogólne, z opisem nazwy, integracji, zakresu dostępu;

- Parametry, zawierającą typy, stany i priorytety elementów.

We właściwościach mamy możliwość zarówno wyświetlania parametrów serwera jak również ich edycji.

### 5.1.2. Serwer SNMP Agent

Po wybraniu serwera SNMP, otworzy się okno, w którym należy wprowadzić podstawowe informacje dotyczące Agenta SNMP.

SNMP Agent				×
Wprowadź	podstawowe infor	macje dotycząc	e A:	genta SNMP.
Poniższe ustawienia server będzię wykorz	służą do konfiguracji zystywać.	Agenta SNMP, wy	/boru	i portu i adresu IP, który ten
	monitoring2		•	Serwer Agenta
	SNMP Agent			Nazwa
	Przykład			Opis
		161	۲	Port
	public			Community
			(	OK Anuluj

Serwer Agenta - wybrać stację roboczą, na której ma pracować serwer;

Nazwa – nazwa serwera;

**Opis** – opis identyfikujący serwer;

Port – numer portu serwera na wybranej stacji roboczej: standardowo 161;

Community – hasło dostępu do informacji z serwera.

### 5.1.2.1. Właściwości serwera SNMP Agent

Właściwości służą do wprowadzania dodatkowych informacji dotyczących Agenta SNMP. Właściwości zawierają zakładki: Ogólne, Kodowanie, Wysyłanie.

### 5.1.2.1.1. Zakładka: Ogólne

Właściwości Agenta	SNMP				×
Wprowadź doc	datkowe informacj	je dotyczące Ag	jenl	a SNMP.	
Ogólne Kodowani	e Wysyłanie				
Poniższe ustaw	vienia służą do konfi <u>c</u>	juracji Agenta SNN	4Ρ, ι	wyboru portu i hasła	
(community), ku	oly ten selwel będzie	e wykurzystywac.		1	
	monitoring		•	Serwer Agenta	
	SNMP Agent			Nazwa	
	Praukkad		_	0-1	
	паумац			Upis	
		161	8	Port	
	public		æ		
,	public			Community	
		🔽 Zała	icz		
				OK Anu	uluj

Serwer Agenta - stacja robocza, na której ma pracować serwer;

Nazwa – nazwa serwera;

**Opis** – opis identyfikujący serwer;

Port – numer portu serwera na wybranej stacji roboczej, standardowo 161;

Community – hasło dostępu do informacji z serwera.



### 5.1.2.1.2. Zakładka: Kodowanie

Właściwo	sci Agenta Sl	NMP							×	J
Wpr	owadź dodal	kowe infor	nacje do	ityczące	Agenta	SNMP.				
Ogólne	Kodowanie	Wysyłanie								
-Kodov	vanie znaków									
	cp1250		-							
Ē	bez polskich	znaków								
						0	к	A	nuluj	

ISO – 8859-2 – norma dotycząca zapisywania polskich znaków;

Utf-8 - system kodowania Unicode;

Cp 1250 – strona kodowa używana przez Microsoft Windows;

Istnieje możliwość wyłączenia polskich znaków.

### 5.1.2.1.3. Zakładka: Wysyłanie

Właściwości Agenta SNMP										
Wprowadź dodatkowe informacje dotyczące Agenta SNMP.										
Ogólne Kodowanie Wysyłanie										
Wprowadź adresy stacji na które będą wysyłane powiadomienia:										
Wybierz stację:	Adres IP		Port		Community					
🔽 Wybierz	127.0.0.1	162		public						
🗖 Wybierz	0.0.0.0	162	۲	public						
Wybierz	0.0.0.0	162	۲	public						
🔲 Wybierz	0.0.0.0	162		public						
				ок	A	nuluj				

Zakładka umożliwia wysyłanie powiadomień serwera (trapów) na stacje robocze.

Wybierz stację – stacja odbierająca informacje z serwera;

Adres IP - adres stacji roboczej;

**Port** – port serwera na stacji;

**Community** – hasło dostępu do informacji z serwera.

## 6. Integracja

Integracja zawiera konfiguracje urządzeń podłączonych i obsługiwanych przez system IFTER EQU. Komunikacja z integrowanymi systemami jest realizowana poprzez port lub przez sieć Ethernet. Wszystkie zintegrowane systemy można wzajemnie powiązać określając reakcję jednego systemu na zdarzenie powstałe w innym.

## 6.1.Dodaj urządzenie



W Kreatorze dodawania urządzenia ustawiamy parametry związane z połączeniem dodawanego urządzenia ze stacją roboczą IFTER EQU. Po otwarciu kreatora pokaże się lista z integracjami, z której możemy wybrać odpowiednią integrację. Lista dostępnych integracji zależy od zakupionej licencji.

Po przejściu Dalej, należy wprowadzić podstawowe informacje dotyczące wybranej integracji. Szczegółowy opis konfiguracji i dodawania integracji zawarty jest w osobnej dokumentacji.

## 7. Sieć IFTER EQU

Siecią IFTER EQU nazywamy sieć komputerów (stacji roboczych) z zainstalowanym oprogramowaniem IFTER EQU.

## 7.1.Dodaj stację roboczą

Aby dodać nową stację roboczą, należy wybrać Sieć IFTER EQU z drzewa Eksploratora i kliknąć Dodaj. Otworzy się poniższe okno:

Worowadź podstawow	we informacie dotuczace nowei stacii roboczej	
w prowadz poustawo	we mionilacle notàcsáce nomel stach innocsel	
Nazwa stacii roboczej		
Opis		
Typ Stacji:		
Stacja EQU		
🔘 Stacja ACC		
		Anulu

Wpisz nazwę, opis i wybierz typ nowej stacji roboczej, a następnie kliknij Dalej.

Adres IP – adres komputera zawierający bazę danych, z którym stacja ma się łączyć;
Port – port, przez który ma się łączyć stacja robocza: standardowo w ustawieniach jest 1024.
W ten sposób nowo dodana stacja robocza będzie mogła łączyć się z bazą danych.

Dod	dawanie nowej stacji roboczej
	Skonfiguruj połączenie sieciowe, aby komunikacja z tą stacją była możliwa
	Adres IP 158 255 189 255
	Port 1024
	Port 2 1026
	< Wstecz Dalej > Anuluj

Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij Dalej. W kolejnym oknie należy ustawić opcje okna.

ſ	Dodawanie nowej stacji roboczej	x
	Wybierz jak chciałbyś aby wyglądało okno w którym będziesz pracował	
	🦳 Możliwość minimalizacji	
	Maksymalny rozmiar okna	
	🔲 Ukryj pasek tytułowy	
	Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.	
	< Wstecz Dalej > An	uluj

Jeżeli opcja Maksymalny rozmiar okna nie zostanie zaznaczona, po przejściu Dalej pojawi się poniższe okno:

Dod	dawanie nowej stacji roboczej
	Nie wybrałeś maksymalny rozmiar okna. Podaj jaki byś chciał ustawić rozmiar na stałe.
	Rozmiar okna
	800 x 600
	○ 1024 x 768
	◯ 1280 x 1024
	◯ 1600 x 1200
	Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.
	< Wstecz Dalej > Anuluj

Po przejściu Dalej pojawi się okno z dodatkowymi możliwościami:

23

Po zaznaczeniu opcji Dostosuj do obsługi wielu monitorów, pokaże się okno, w którym możliwe jest ustawienie obsługi tylko jednego monitora lub zwiększenie liczby obsługiwanych monitorów do ośmiu.

Dodawanie nov	vej stacji roboczej	×
	W tej chwili możesz ustawić dodatkowe m	ożliwości
	Monitor 1 Nazwa: Monitor 1	Monitor 2 Nazwa: Monitor 2
	Monitor 3 Nazwa: Monitor 3	Monitor 4 Nazwa: Monitor 4
	Monitor 5 Nazwa: Monitor 5	Monitor 6 Nazwa: Monitor 6
	Monitor 7 Nazwa: Monitor 7	Monitor 8 Nazwa: Monitor 8
	Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.	Dalej > Anuluj

Po przejściu Dalej należy określić ścieżkę dostępu do zasobów zdjęć personelu i wskazać lokalizację folderu, w którym będą się znajdowały. Po kliknięciu na przycisk przy ścieżce pokaże się okno, z którego należy wybrać dysk i folder.

٦	Dodawanie nowej stacji roboczej
	Podaj gdzie znajduje się serwer plików
	Serwer zdieć personelu
	Scieżki dostępu do zasobow zdjęc personelu
	Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej,
	< Wstecz Dalej > Anuluj

W kolejnym oknie wybieramy z listy użytkownika, który będzie logowany automatycznie po uruchomieniu stacji roboczej.

odawanie nowej stacji roboczej	Σ	3
Który z operatorów będzie automatycznie logowany po	włączeniu stacji roboczej?	
Wybierz któregoś z operatorów:		
Nie wybrano 🔻		
< Wstee	z Zakończ Anuluj	

Aby zakończyć proces, kliknij Wprowadź. W Sieci IFTER EQU pojawi się nowa stacja robocza z nazwą wpisaną podczas dodawania.



## 7.2. Właściwości stacji roboczej

### 7.2.1. Zakładka: Ogólne

Ogólne Us	tawienia okna Obsługa m	ionitorów Zdarzenia			
	Nazwa stacji roboczej		Opis		
	ACC				
	Zakres dostępu				
	Zakres domyślny		<b></b>		
		Ustawienia TCP/IP	Port 1 Port 2	Port bazy danych	
	Adres IP	192 168 0 128	3 1025 1027	1521	Identyfikator BACnet
	🔘 Nazwa komputera				4194303
	Domysiny operator: itter		Uwierzytelnianie Logowania © Nazwą oper © Naswą Uub Iub Kartą	: ratora i hasłem O Nazwą O Nasłen Iub Lub Cartą	operatora i hasłem 1
	Obsługa paneli dotykow	ych			
	🔲 Dostosuj do obsługi j	paneli dotykowych			
-	Serwer plików (zasoby z	djęć użytkowników)			
	Ścieżki dostępu do zasobów zdjęć użytkowników				
				(	OK Anuluj

W tej zakładce można zmienić nazwę stacji roboczej, opis, zakres dostępu i inne parametry.

W Ustawieniach TCP/IP można zmienić adres IP stacji roboczej.

W oknie Domyślny operator wybieramy użytkownika, który będzie logowany domyślnie podczas uruchamiania programu. W zależności od ustawionych preferencji dostępu, użytkownik ma możliwość uwierzytelnienia za pomocą nazwy operatora i hasła lub samego hasła, równocześnie z możliwością użycia samej karty. Jeśli zaznaczymy w trybie pracy systemu Wersja demonstracyjna, to program uruchomi się w wersji demo.



### 7.2.2. Zakładka: Ustawienia okna



W tej zakładce należy ustawić parametry okna głównego i obsługi dostępu w grafikach. Zaznacz wybrane opcje.

Właściwośc	i stacii roboczei ACC				53
Ogólne l	Jstawienia okna 🛛 Obsługa monitorć	w Zdarzenia			
	<b>Monitor 1</b> Nazwa: Monitor1		Monitor 2 Nazwa: Monitor2	Wybór monitora alarmowego wideo: Numer monitora:	
	Monitor 3 Nazwa: Monitor3		<b>Monitor 4</b> Nazwa: Monitor4	Grafika: Nie wybrano	
	Monitor 5 Nazwa: Monitor5		Monitor 6 Nazwa: Monitor6		
	<b>Monitor 7</b> Nazwa: Monitor7		<b>Monitor 8</b> Nazwa: Monitor8		
		dentyfikuj		ОК	muluj

7.2.3. Zakładka: Obsługa monitorów

W tej zakładce widoczne są monitory obsługiwane przez IFTER EQU. Maksymalna liczba monitorów to osiem. Istnieje również możliwość wyboru monitora alarmowego wideo i jego grafiki, a w przypadku wyboru większej liczby monitorów wybieramy również monitor alarmowy. Przy kilku monitorach możemy zdefiniować główny monitor dla aplikacji.

### 7.2.4. Zakładka: Zdarzenia

	52
Właściwości stacji roboczej ACC	
Ogólne Ustawienia okna Obsługa monitorów Zdarzenia	
Alarmy stacji roboczej	
Patrick Kauda Kaudan ku	
Porwierdz Kasuj Kasuj archiwaine	
Wpisz komentarz, aby potwierdzić wszystkie alarmy	
Zdarzenia operatorów	
Kani Kani mina	
Kasuj achiwaine	
Zdarzenia systemowe	
Kasuj Kasuj archiwalne	

**Potwierdź** – potwierdzenie alarmów aktywnych;

Kasuj – skasowanie wpisów dziennika;

Kasuj archiwalne – nastąpi skasowanie wpisów dziennika.

## 7.3. Dzienniki stacji roboczej

W rozwinięciu wybranej stacji roboczej znajdują się zakładki z dziennikami. Znajdują się tam trzy rodzaje dzienników: dziennik alarmów, dziennik systemowy i dziennik operatorów.

### Dziennik alarmów

W dzienniku alarmów znajdują się wszystkie zdarzenia informujące o nieprawidłowościach w całym systemie.

### Dziennik systemowy

W dzienniku systemowym zapisywane są wszystkie zdarzenia systemowe.

### Dziennik operatorów

W dzienniku operatorów zapisywane są wszystkie czynności zalogowanego operatora.

### Programy

IFTER EQU umożliwia definiowanie programów uruchamianych automatycznie po zaistnieniu jakiegoś zdarzenia lub alarmu jak również przez użytkownika z poziomu paneli graficznych (komponent Przycisk 3D). Programy mogą stanowić uzupełnienie systemu IFTER EQU, ułatwiając tym samym wykonywanie niektórych operacji. Możliwe jest np. uruchomienie przez użytkownika edytora tekstu i sporządzenie w nim notatki służbowej z danego dnia. Dzięki takiemu rozwiązaniu, użytkownik nie musi wiedzieć, gdzie znajduje się dany program i jak go uruchomić, bo administrator skonfigurował odpowiednio system IFTER EQU.



# 8. Zdarzenia z urządzeń

Zdarzenia z urządzeń zapisywane są w Dzienniku zdarzeń systemów integrowanych.

🗱 Start Okno Pomoc						
⊳	IA A D DI 🕥	Dziennik zdarzeń systemów integrowanych				
	Data/Czas rejestracji Data/(	Czas wystąpienia – Nazwa urządze Nazwa				
⊳ <b>≣a</b> i Integracja	2018-09-13 08:35:43 2018-0	09-13 08:35:44 EQU-K162 nr. 2Zdarzenie z kontrolera				
👂 – 💽 Sieć IFTER EQU	2018-09-13 08:35:43 2018-0	09-13 08:35:44 EQU-K162 nr. 2Zdarzenie z kontrolera				
🔄 🖹 Zdarzenia z urządzeń	2018-09-13 08:35:41 2018-0	09-13 08:36:00 EQU-K162 nr. 1Zdarzenie z kontrolera				
	2018-09-13 08:35:39 2018-0	09-13 08:35:57 montaż B0.25* Zdarzenie z przejścia				
	2018-09-13 08:35:38 2018-0	09-13 08:35:39 Wew Koł a - węZdarzenie z przejścia				